



**MANUEL
D'UTILISATION
POÊLE À
GRANULÉS AIR**

Nous tenons à vous remercier d'avoir choisi l'un de nos poêles. Notre produit est une excellente solution de chauffage développée à partir de la technologie la plus avancée avec un usinage de qualité supérieure et un design moderne, en toute sécurité.

AVERTISSEMENTS.....	3
SÉCURITÉ.....	3
ENTRETIEN DE ROUTINE	5
NORMES DE RÉFÉRENCE	5
TERMES ET DÉFINITIONS.....	5
DESCRIPTION DU POÊLE	7
INSTALLATION	8
SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DE FUMÉE	10
CONDUIT DE FUMÉE.....	11
QUOTA DE SORTIE DES PRODUITS DE COMBUSTION	13
EXIGENCES RELATIVES AU PRODUIT POUR LE SYSTÈME D'ÉVACUATION DES FUMÉES.....	14
DOCUMENTATION TECHNIQUE DE L'INSTALLATION	15
PELLETS ET ALIMENTS	16
INTERFACE UTILISATEUR DU CLAVIER DE TÉLÉCOMMANDE.	17
MODE DE FONCTIONNEMENT	18
MENU.....	21
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE	28
ENTRETIEN.....	28
ENTRETIEN DE ROUTINE	30
ALARMES.....	31
PHASE DE COMBUSTION DE LA SIMULATION DE FLAMME... ..	33

AVERTISSEMENTS

Ce manuel d'instructions fait partie intégrante du produit : assurez-vous qu'il accompagne toujours l'appareil, même s'il est transféré à un autre propriétaire ou utilisateur, ou s'il est transféré à un autre endroit. S'il est endommagé ou perdu, demandez une autre copie au technicien local. Ce produit est destiné à l'usage pour lequel il a été expressément conçu. Le fabricant est exonéré de toute responsabilité, contractuelle et extracontractuelle, pour les blessures / dommages causés aux personnes / animaux et objets, dus à des erreurs d'installation, de réglage et d'entretien et à une mauvaise utilisation.

L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié, qui assume l'entière responsabilité de l'installation finale et du bon fonctionnement qui en résulte du produit installé. Vous devez également tenir compte de toutes les lois et réglementations nationales, régionales, provinciales et municipales en vigueur dans le pays où l'appareil a été installé, ainsi que des instructions contenues dans ce manuel.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces précautions. Après avoir retiré le conteneur, assurez-vous que le contenu est intact et complet. Sinon, contactez le revendeur auprès duquel l'appareil a été acheté. Tous les composants électriques qui composent le produit doivent être remplacés par des pièces de rechange d'origine exclusivement par un centre d'assistance agréé, garantissant ainsi un fonctionnement correct.

SÉCURITÉ



Le poêle ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites ou qui ne sont pas des personnes qualifiées, à moins qu'elles ne soient supervisées et formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.



Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



Ne touchez pas le poêle lorsque vous êtes pieds nus ou lorsque des parties du corps sont mouillées ou humides.



Les dispositifs de sécurité et de réglage ne doivent pas être modifiés sans l'autorisation ou l'indication du fabricant.



Ne tirez pas, ne déconnectez pas, ne tournez pas les fils électriques sortant du poêle, même s'il est déconnecté du réseau électrique.



Il est conseillé de positionner le câble d'alimentation de manière à ce qu'il n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.



La prise de courant doit être accessible après l'installation.



Ne pas fermer ou réduire les dimensions des grilles de ventilation sur le site d'installation. Les aérations sont essentiels pour une bonne combustion.



Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ou des personnes handicapées sans assistance.



La porte de la maison doit toujours être fermée pendant le fonctionnement normal du produit.



Lorsque l'appareil fonctionne et est chaud au toucher, en particulier toutes les surfaces externes, une attention particulière doit être portée.



Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction avant d'allumer l'appareil après une longue période d'inactivité.



Le poêle a été conçu pour fonctionner dans toutes les conditions climatiques (même critiques). Dans des conditions particulièrement défavorables (vent fort, gel), les systèmes de sécurité peuvent intervenir sur l'arrêt du pressostat du poêle. Dans ce cas, contactez le service technique après-vente et désactivez toujours les systèmes de sécurité.



En cas d'incendie, utiliser des systèmes adéquats pour étouffer les flammes ou demander l'aide des pompiers.



Cet appareil ne doit pas être utilisé pour brûler des déchets. N'utilisez pas de



liquides inflammables pour l'allumage.



Pendant la phase de remplissage, ne pas mettre le sac de pellets en contact avec le produit.



Les produits en émail sont des produits artisanaux haut de gamme. Ces caractéristiques soulignent sa nature précieuse. En raison de leur coefficient de dilatation différent, ils produisent des craquelures, qui démontrent leur authenticité effective. Pour nettoyer la majolique, il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et sec. Si un détergent ou un liquide est utilisé, ce dernier pourrait pénétrer à l'intérieur des crépitements, les mettant en évidence.

ENTRETIEN DE ROUTINE

La maintenance ordinaire fait référence aux interventions destinées à réduire la dégradation due à une utilisation normale, ainsi qu'à faire face à des événements accidentels nécessitant des interventions initiales, qui ne modifient cependant pas la structure du système dans lequel elles sont effectuées. L'intervention ou son utilisation prévue conformément aux exigences établies dans les normes techniques en vigueur et dans le manuel d'utilisation et d'entretien du fabricant.

NORMES DE RÉFÉRENCE

L'installation doit être conforme à:

Anita fabriqué selon les directives:

- 89/106 CEE Matériaux de construction
- 2014/35 UE Basse tension
- 2011/65 UE RoHS
- 2014/30 UE Compatibilité électromagnétique
- 2009/125 Ecoconception

Et selon les normes

- EN 14785 UE 2015/1186
- EN 60335-1 EN 60335-2-102 EN 50581
- EN 55014-1 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
- EN 55014-2 EN 62233

RÈGLEMENTS NATIONAUX, RÉGIONAUX, PROVINCIAUX ET MUNICIPAUX

Vous devez également tenir compte de toutes les lois et réglementations nationales, régionales, provinciales et municipales en vigueur dans le pays où l'appareil a été installé, ainsi que des instructions contenues dans ce manuel.

TERMES ET DÉFINITIONS

Aération: Le renouvellement de l'air est nécessaire à la fois pour éliminer les produits de combustion et pour éviter les mélanges avec une teneur dangereuse en gaz imbrûlés.

Appareil de chauffage fermé: Appareil conçu pour fonctionner avec une chambre de combustion fermée.

Appareil de flux forcé: Dispositif avec ventilation dans le circuit de fumée et combustion avec flux de fumée à pression positive par rapport à l'environnement.

Cheminée: Structure formée par une ou plusieurs parois contenant une ou plusieurs voies d'écoulement. Le but de cet élément principalement vertical est d'expulser les produits de combustion du sol à une hauteur convenable.

Conduit de fumée: Composant ou composants qui relie la sortie du générateur de chaleur à la cheminée.

Couvercle de cheminée: Un dispositif placé à la sortie de la cheminée permet la dispersion des produits de combustion même en présence de conditions météorologiques défavorables.

Condensation : Produits liquides qui se forment lorsque la température des fumées est inférieure ou égale au point de rosée de l'eau.

Tube de conduction: Tube composé d'un ou plusieurs éléments à prédominance verticale, particulièrement adapté à la collecte et à l'expulsion des fumées, ainsi qu'au support des composants relatifs et de tout condensat dans le temps, adapté à une installation dans une cheminée, un compartiment technique existant ou nouveau, même dans de nouveaux bâtiments.

Installation étanche: Installation d'un appareil à fonctionnement étanche, de sorte que tout l'air nécessaire à la combustion soit prélevé de l'extérieur.

Entretien: Ensemble de procédures nécessaires pour assurer et maintenir la sécurité et la fonctionnalité au fil du temps et maintenir l'efficacité du système dans les limites des paramètres prescrits.

Système de cheminée: Cheminée installée à l'aide d'une combinaison de composants compatibles, fabriqués ou spécifiés par un seul fabricant dont la responsabilité du produit couvre l'ensemble de la cheminée.

Système d'échappement de fumée: Système d'évacuation des gaz de combustion, indépendant de l'appareil, composé d'un conduit de fumée, d'une cheminée ou d'un couvercle de cheminée et d'une cheminée individuelle.


Zone de rayonnement: Zone immédiatement en face de la maison dans laquelle la chaleur rayonnante provoquée par la combustion est diffusée.

Zone de reflux: Zone située au-delà des surfaces du toit dans laquelle se produisent une surpression ou des dépressions, ce qui peut affecter l'évacuation correcte des produits de combustion.

DESCRIPTION DE LA POËLE

		ANITA
Hauteur	mm	900
Largeur	mm	423
Profondeur	mm	507
Poids (net)	kg	59
Diamètre du tuyau de fumée	mm	80
Puissance de chauffage réduite - nominale	kW	3,49 – 10,06
Volume de chauffage maximal	m ³	270
Capacité du réservoir	kg	12,6
Consommation minimale-maximale	kg / h	0,73 – 2,18
Température des gaz de combustion min-max	°C	89,42 – 150,29
Efficacité à P nominal réduite.	%	94,70 – 91,20
CO à 13% O ₂ min-max	%	0,022 – 0,011
CO à 13% O ₂ min-max	mg / Nm ³	189,58 – 99,24
Poussière dans les gaz de combustion à 13% d'O ₂	mg / Nm ³	14,28 – 12,35
No _x à 13% O ₂ min-max	mg / Nm ³	119,24 – 109,35
OGC	mg / Nm ³	4,94 – 2,5
Tirage minimum	Pa	11,10
Alimentation	V-Hz	230 Volt 50 Hz

Les données présentées ici sont fournies à titre indicatif et ne sont pas contraignantes et peuvent changer en fonction du type et de la qualité du bois utilisé.



* Les valeurs sont en mm

INSTALLATION

Installation non autorisée

L'installation dans des locaux à risque d'incendie est interdite. Installation dans des locaux d'habitation (à l'exception des appareils d'exploitation scellés)

- Dans lesquels il y a des appareils alimentés en liquide continus ou intermittents qui absorbent l'air de combustion de la pièce dans laquelle ils ont été installés.
- Dans lesquels des appareils à gaz de type B sont disponibles pour le chauffage des pièces, avec ou sans production d'eau chaude sanitaire et dans des pièces adjacentes et contiguës.

Installations dans les salles de bains, les chambres et les studios


L'installation dans les salles de bains, les chambres et les studios n'est autorisée que pour les appareils étanche avec de l'air de combustion par des conduits extraits de l'extérieur.

Exigences pour les locaux d'installation

Les surfaces et/ou les points d'appui doivent avoir une capacité de charge suffisante pour supporter le poids de l'appareil, des accessoires et des revêtements.

Les parois adjacentes, latérales et arrière et la surface de support doivent être en matériau incombustible. L'installation à proximité de matériaux combustibles ou sensibles à la chaleur est autorisée à condition qu'il y ait une distance de sécurité adéquate, qui pour les poêles à pellets est égale à:

Références	Objets Flammables	Objets Inflammables
A (côté)	500 mm	200 mm
B (avant)	1000 mm	500 mm
C (derrière)	500 mm	200 mm



Dans tous les cas, la température des matériaux combustibles adjacents ne doit pas atteindre une température égale ou supérieure à la température ambiante augmentée de 65°C.

Le volume minimal des locaux dans lesquels l'appareil doit être installé doit être supérieur à 15 m³.

VENTILATION ET AÉRATION DES LOCAUX DE L'INSTALLATION

La ventilation est considérée comme suffisante lorsque la pièce est équipée d'entrées d'air selon le tableau entrée d'air voir ci-dessous :

Catégorie s d'appareil s	Norme de référence	Pourcentage de la section d'ouverture nette par rapport à la section de sortie de fumée de l'appareil	Valeur minimale du conduit de ventilation à ouverture nette
Poêles à pellets	EN 14785	-	80 cm ²

Dans tous les cas, la ventilation est considérée comme suffisante lorsque la différence de pression entre l'environnement externe et interne est égale ou inférieure à 4 Pa.

En présence d'appareils à gaz de type B à fonctionnement intermittent non destinés au chauffage, ils doivent avoir leur propre ouverture d'aération et/ou de ventilation. Les entrées d'air doivent répondre aux exigences suivantes.

- Ils doivent être protégés par des grilles, des mailles métalliques, etc., mais sans réduire la section utile nette ;
- Ils doivent être menés de manière à ce que les opérations de maintenance soient possible ;
- Positionnés de manière à ne pas être obstrués ;

Un flux d'air propre et non contaminé peut également être obtenu à partir d'une pièce adjacente à l'installation (aération indirecte et ventilation), à condition que le flux s'effectue librement à travers des ouvertures permanentes qui communiquent avec l'extérieur.

La pièce adjacente ne peut pas être utilisée comme garage, stockage de carburant ou pour toute autre activité de risque d'incendie, salle de bain, chambre ou salle commune du bâtiment.

EXIGENCES RELATIVES AU PRODUIT POUR LE SYSTÈME D'ÉVACUATION DES FUMÉES

Le poêle à granulés fonctionne sous vide et dispose d'un ventilateur de sortie pour l'extraction des fumées. Chaque appareil doit être relié à un système d'évacuation des fumées adapté et garantir une dispersion adéquate des produits de combustion dans l'atmosphère. Les produits de combustion doivent être rejetés au-dessus du toit. Rejet direct depuis le mur ou dans des espaces clos interdits, même par ciel dégagé.

En particulier, l'utilisation de tuyaux métalliques flexibles et extensibles est interdite. La cheminée ne doit recevoir que l'échappement du conduit de fumées relié à l'appareil ; Les conduits d'évacuation collectifs ou l'acheminement des gaz d'échappement des hottes au-dessus d'appareils de cuisson de toute nature, ou les gaz d'échappement d'autres générateurs dans la cheminée ou le conduit de fumée lui-même ne sont pas autorisés.

Le conduit de fumée et la cheminée doivent être raccordés avec une solution de continuité, pour éviter que la cheminée ne repose sur l'appareil.

Il est interdit d'avoir d'autres canaux d'alimentation en air et des canalisations des systèmes d'évacuation des fumées, surtout s'ils sont de grande longueur.

Les composants du système de fumisterie seront choisis en fonction du type de dispositif à installer conformément à :

- Les conduits de fumisterie doivent être conformes à la norme pertinente mentionnée à la cinquième page
- Classe de température ;
- Classe de pression (étanchéité aux fumées) au moins égale à l'étanchéité requise pour l'appareil ;

- Résistance à l'humidité (résistance à la condensation)
- Classe ou niveau de corrosion et spécification des matériaux constituant la paroi intérieure en contact avec les fumées.
 - Classe de résistance au feu de suie;
 - Distance minimale des matériaux combustibles
 - En raison du rendement élevé, un poêle à pellets a des fumées à une température inférieure à 160° Environnement C+ (voir données techniques)

L'installateur du système d'évacuation des fumées, après l'achèvement de l'installation et des contrôles et inspections correspondants, doit fixer la plaque de cheminée fournie par le fabricant de celle-ci avec le produit de manière visible, à proximité de la cheminée, et qui doit être complétée par les informations suivantes:

- Diamètre normal;
- Distance des matières combustibles, indiquée en millimètres, suivie d'une flèche et d'un symbole de flamme;
- Données de l'installateur et date d'installation.


Chaque fois que des matériaux combustibles doivent être croisés, les indications suivantes doivent être respectées:

CONDUIT DE FUMÉE

Exigences générales

Les conduits de fumée doivent être installés conformément aux exigences générales suivantes :

- Être équipé d'au moins une sortie étanche pour l'échantillonnage des fumées.
- Ils doivent être isolés s'ils traversent des espaces qui ne doivent pas être chauffés ou situés à l'extérieur du bâtiment.
- Ils ne doivent pas traverser des espaces dans lesquels l'installation d'appareils à combustion est interdite, ni dans d'autres locaux compartimentés contre le feu ou présentant un danger d'incendie, ni dans des locaux et/ou des zones qui ne peuvent être inspectés.
 - Ils doivent être installés de manière à permettre une dilatation thermique normale.
 - Ils doivent être installés dans l'ouverture de la cheminée sans dépasser vers l'intérieur.
 - L'utilisation de tuyaux métalliques flexibles n'est pas autorisée pour connecter l'appareil à la cheminée.



- Les conduits de fumée doivent avoir un diamètre au moins égal à celui de la fixation du tuyau d'échappement de l'appareil sur toute leur longueur ; tout changement de section n'est autorisé qu'à l'entrée de la cheminée.
- Ils doivent être installés de manière à limiter la formation de condensation et à empêcher sa libération des joints.
- Ils doivent être placés à une distance non inférieure à celle indiquée dans les spécifications du produit des matériaux combustibles.
- Le conduit de fumée doit permettre de collecter et de nettoyer la suie avec un écouvillon et de l'inspecter après le démontage, ou par des ouvertures d'inspection lorsqu'elles ne sont pas accessibles de l'intérieur de l'appareil.



EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES APPAREILS ÉQUIPÉS D'UN VENTILATEUR ÉLECTRIQUE POUR L'EXPULSION DES FUMÉES

Pour les appareils générateurs de chaleur équipés d'un ventilateur électrique pour évacuer les fumées, les instructions suivantes doivent être suivies :

- Les sections horizontales doivent avoir une pente ascendante minimale de 3 %
- La longueur de la section horizontale doit être minimale et, en tout cas, pas plus de 3 mètres
- Le nombre de changements de direction, y compris celui dû à l'utilisation du "T" l'élément ne doit pas dépasser 4.

Cheminée

En plus des exigences générales, les cheminées pour le rejet de produits de combustion dans l'atmosphère doivent:



- Fonctionner sous pression négative (pas de fonctionnement sous pression positive)


- Ils ont une section interne de préférence circulaire ; les sections carrées ou rectangulaires doivent avoir des angles arrondis d'un rayon d'au moins 20 mm (des sections hydrauliquement équivalentes peuvent être utilisées, à condition que le rapport du côté le plus long au côté le plus court du rectangle qui circonscrit la section ne soit en aucun cas supérieur à 1,5);

- Être conçu pour l'expulsion de la fumée ;

- Être principalement vertical et non effilé sur toute sa longueur ;

- Ils n'ont pas plus de deux dévoiements avec un angle d'inclinaison ne dépassant pas 45°

- Être équipé, en cas de fonctionnement en conditions humides, d'un dispositif de drainage par reflux (condensation, eau de pluie);



QUOTA DE SORTIE DES PRODUITS DE COMBUSTION


Le quota de sortie est déterminé en mesurant la hauteur minimale entre l'habillage du toit et le point bas de la section d'expulsion des fumées vers l'extérieur ; ce quota doit être en dehors de la zone de refoulement et à une distance appropriée des obstacles qui gênent ou

entravent l'expulsion des produits de combustion ou des ouvertures ou zones accessibles.

Zone de reflux

Le quota de sortie doit être hors zone de reflux calculé selon les indications ci-dessous. Près de la crête est considérée comme la plus basse entre les deux.

Zone tampon



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ZONE LIBRE (mm)
c	Distance mesurée à 90° de la surface du toit	1300
a	Hauteur au-dessus du faîte du toit	400

La sortie du système cheminée/conduits ne doit pas être à proximité d'obstacles qui pourraient créer des zones de turbulence et/ou empêcher la bonne expulsion des produits de combustion et les opérations d'entretien à effectuer sur le toit.

Vérifier la présence d'autres cheminées ou d'évacuations.

EXIGENCES RELATIVES AU PRODUIT POUR LE SYSTÈME D'ÉVACUATION DES FUMÉES

Classe de température

Dans le cas d'une machine à pellets, les classes de température inférieures à T200 ne sont pas autorisées.

Classe de résistance au feu de suie

Le système d'évacuation des fumées connecté aux équipements alimentés par des combustibles solides nécessite une résistance au feu de suie, et la spécification doit être indiquée par la lettre G suivie de la distance des matériaux combustibles en millimètres (XX) (conformément à 1443: 2006)

Dans le cas d'équipements à granulés, les systèmes d'évacuation des fumées doivent être hermétiques ; si des éléments à double désignation (G et o, avec ou sans élastomère d'étanchéité) sont utilisés pour raccorder l'appareil à la cheminée, la distance minimale de XX millimètres, indiquée pour la désignation G, doit être respectée ; en cas d'incendie dû à la suie, il faut respecter le rétablissement des conditions initiales (en remplaçant les joints et les éléments endommagés et en nettoyant ceux qui restent en service).

Essais d'allumage

Le fonctionnement de l'appareil doit être vérifié par un essai d'allumage, c'est-à-dire :

- Dans le cas d'appareils à puissance mécanique, le test d'allumage sera complété, le bon fonctionnement sera vérifié pendant au moins les 15 minutes suivantes et la fermeture sera ajustée ;

DOCUMENTATION TECHNIQUE DE L'INSTALLATION

Une fois l'installation terminée, l'installateur doit fournir au propriétaire ou à la personne agissant en son nom, conformément à la législation en vigueur, la déclaration de conformité, accompagnée de :

1. Le manuel d'utilisation et d'entretien de l'appareil et des composants du système (tels que conduits de fumée, cheminée, etc.) ;
2. Photocopie ou photographie de la plaque de cheminée,
3. Brochure du système (le cas échéant)

L'installateur doit demander l'émission d'un reçu attestant que la documentation a été fournie et doit la conserver avec une copie de la documentation technique relative à l'installation.

Installation en plusieurs parties

Si les étapes d'installation individuelles sont effectuées par des parties différentes, chacune doit documenter le travail effectué pour le client et l'opérateur travaillant sur l'étape suivante.

PELLETS

Les granulés sont fabriqués en appliquant une pression élevée sur la sciure de bois ou les déchets de bois (qui ne contiennent pas de peinture) provenant des scieries, de la menuiserie et d'autres activités liées à la transformation et au travail du bois. Comme il n'utilise pas de colle pour le maintenir ensemble, ce type de carburant est totalement respectueux de l'environnement. En effet, la compacité des pellets dans le temps est garantie par une substance naturelle présente dans le bois lui-même : le charbon de bois. En plus d'être un combustible respectueux de l'environnement, poussant les déchets de bois à l'extrême, les granulés présentent également des avantages techniques. Alors que le bois a un pouvoir calorifique de 4,4 kWh/kg. (avec 15% d'humidité après environ 18 mois de maturation).



Le pouvoir calorifique des granulés est de 5 kWh/kg. Densité des granulés de 650 kg/m³ et la teneur en eau est égale à 8% de son poids. Pour cette raison, ils ne nécessitent pas de condiments pour obtenir un degré de performance calorifique suffisamment adéquat.

Les pellets utilisés doivent respecter les caractéristiques décrites par les normes suivantes :

- EN PLUS – EN 14961-2 classe a1 ou a2
- Ö-NORM M 7135
- DIN PLUS 51731


Le fabricant a toujours recommandé d'utiliser des granulés d'un diamètre de 6 mm à 8 mm avec leurs produits.

Stockage de pellets

Afin d'assurer une combustion douce, les granulés sont stockés dans un endroit sec. Ouvrez le couvercle du réservoir et chargez les granulés.

INTERFACE D'UTILISATEUR

Panneau de commande



Avec le panneau de commande, vous pouvez modifier les réglages en appuyant sur les boutons. L'affichage et les voyants LED informent l'opérateur de l'état de fonctionnement de l'appareil de chauffage. En mode programmation, différents paramètres sont affichés, qui peuvent être modifiés en appuyant sur les touches. Il se connecte à la console à l'aide d'une connexion réalisée conformément aux normes Micronova et compatible avec tous les produits Micronova appartenant à la gamme de radiateurs. L'apparence du panneau d'affichage et la sérigraphie sont personnalisables par le client.

Quels sont les boutons ?

Bouton	Description	Manière	Action
1	Diminuer la température	RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE	Diminuer la valeur de la température ambiante RÉGLÉE
		PROGRAMMATION	Diminuer le paramètre sélectionné
		RÉGLAGE DE LA PUISSANCE	Diminuer la valeur de puissance
2	Augmenter la température	RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE	Augmenter la valeur de la température ambiante
		PROGRAMMATION	Augmenter la valeur sélectionnée
		RÉGLAGE DE LA PUISSANCE	Diminuer la valeur de puissance
3	MARCHE / ARRÊT	MARCHE	Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour allumer le poêle lorsqu'il est en mode arrêt ou arrêt en mode marche.
		PROGRAMMATION	Permet de sélectionner les paramètres à programmer

Que sont les LEDs?

LED	La signification de led en MARCHÉ
Programmation Horaire	Programmation des horaires
RÉGLAGE DE LA PUISSANCE	Définir la planification de l'alimentation
PROGRAMME DE MINUTERIE	Programme de minuterie est ACTIVÉ
ALARME	Poêle en état d'alarme
Moteur Vis Granulés	Le moteur de Vis Granulés est en marche
ÉCHANGEUR-POMPE	Échangeur\pompe en marche
MARCHÉ / ARRÊT	Statut de travail

MODE DE FONCTIONNEMENT

Ce qui suit décrit les fonctions normales du contrôleur qui est normalement installé sur le poêle, en ce qui concerne les fonctions disponibles pour les utilisateurs.

- 1- **Allumage du poêle** : Pour allumer le poêle, maintenez enfoncé le bouton P3 pendant quelques secondes. Une fois allumé, l'écran affiche "Démarrer" comme indiqué ci-dessous, et le voyant MARCHÉ/ARRÊT clignote.

L'appareil de chauffage passe maintenant dans un état de préchauffage, au cours duquel la bougie de préchauffage et le ventilateur d'extraction s'allument (ceci est visible sur les LED de la bougie de préchauffage et est illustré ci-dessous). Tout problème pendant la phase de mise sous tension sera affiché à l'écran et l'alarme du réchauffeur retentira (phase, voir Alarmes).



- 2- **Chargement de pellets**: Après environ 1 minute, la phase de charge des granulés démarre, l'écran affiche "Charge des granulés" et la LED MARCHÉ / ARRÊT clignote par intermittence. Pendant la première phase, la vis d'alimentation charge les granulés dans le creuset pendant une période (la LED de la vis d'alimentation s'allume). La bougie de préchauffage et sa LED restent allumées. Dans la deuxième phase, après la période de temps stipulée en quelques secondes, la vis d'alimentation (et sa LED) s'éteindra pendant un certain temps, tandis que la vitesse du ventilateur d'extraction restera la même et la bougie d'allumage continuera à s'allumer comme avant. (figure ci-dessous).



- 7- **La température ambiante atteint la température réglée** : Lorsque la température ambiante a atteint la valeur définie, la puissance du chauffage est automatiquement réduite au niveau minimum. À ce stade, l'écran affichera le message "Modulaire". Si la température ambiante tombe en dessous de la température réglée, le chauffage revient en mode de fonctionnement à la puissance réglée.



- 8- **En Attente** : Si c'est activé dans le menu, la fonction de veille vous permet d'éteindre le chauffage une fois que les conditions suivantes sont remplies. Si, pendant une période de temps donnée, la température ambiante est supérieure à la température de consigne de plus d'une valeur, cette fonction sera activée. L'écran affichera "Go stand-by" ('Passez en veille') suivi des minutes restantes (puis) À la fin de la période de temps donnée, l'écran affichera "Wait Cooling" ('attendre le refroidissement'). Dans cet état, la vis d'alimentation (et sa LED) s'éteindra, l'échangeur d'air s'éteindra une fois qu'il aura atteint la valeur seuil, et la LED MARCHE/ARRÊT clignotera.

Lorsque la température de l'air atteint la valeur seuil donnée, l'appareil de chauffage entre en mode veille et l'écran affiche "Stop eco temp good". La vis d'alimentation (et sa LED), le ventilateur de l'échangeur d'air (et sa LED) et le ventilateur seront éteints.

Si la température ambiante tombe en dessous de la température seuil réglée, le chauffage se rallumera.



- 9- **Éteignez le poêle** : Pour éteindre le chauffage, maintenez enfoncé le bouton P3. L'écran affichera "Nettoyage final". Le moteur à vis d'alimentation (et sa LED) s'éteindra, le ventilateur sera à la vitesse d'arrêt et la LED MARCHE / ARRÊT clignotera. Le ventilateur de l'échangeur d'air (et sa LED) restera allumé jusqu'à ce que la température de l'air descende en dessous du niveau indiqué. Après un certain temps, si la température de l'air est inférieure à la valeur seuil, le chauffage s'éteint et l'écran affiche "Arret".



MENU

Pour accéder au menu, maintenez la touche P1 enfoncée. Le menu est subdivisé en plusieurs niveaux et éléments qui permettent d'accéder à la configuration et à la programmation du système.

<i>Niveau 1</i>	<i>Niveau 2</i>	<i>Niveau 3</i>	<i>Valeur</i>
M1 - horloge de réglage			
	01 - Semaine du jour		M-T-W-T-F-S-S
	02 – Heures		0-23
	03 – Minutes		0-59
	04 – Jours		1-31
	05 – Mois		1-12
	06 - Année		0-99
M2 - Chrono Set			
	M-2-1 Activation de Chrono		
		01 Activation de Chrono	MARCHE / ARRÊT
	M-2 -2 Jour de Chrono		
		01 Jour de chrono	MARCHE / ARRÊT
		02 - Démarrer 1 jour	Arret - 0 - 23:50
		03 - Arrêter 1 jour	Arret - 0 - 23:50
		04 - Démarrer 2 jours	Arret - 0 - 23:50
		05 -Arrêter 2 jours	Arret - 0 - 23:50
	M-2-3 Semaine du programme		
		01- Chrono week-end	MARCHE / ARRÊT
		02 - Démarrer prog 1	Arret - 0 - 23:50
		03 - Arrêter prog 1	Arret - 0 - 23:50
		04 - Prog Lundi 1	MARCHE / ARRÊT
		05 - Prog Mardi 1	MARCHE / ARRÊT
		06 - Prog Mercredi 1	MARCHE / ARRÊT
		07 - Prog jeudi 1	MARCHE / ARRÊT
		08 - Prog Vendredi 1	MARCHE / ARRÊT
		09 - Prog Samedi 1	MARCHE / ARRÊT
		10 - Prog Dimanche 1	MARCHE / ARRÊT

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Valeur
		11 - Démarrer prog 2	Arret - 0 - 23:50
		12 - Arrêter prog 2	Arret - 0 - 23:50
		13 - Prog Lundi 2	MARCHE / ARRÊT
		14 - Prog Mardi 2	MARCHE / ARRÊT
		15 - Prog Mercredi 2	MARCHE / ARRÊT
		16 - Prog jeudi 2	MARCHE / ARRÊT
		17 - Prog Vendredi 2	MARCHE / ARRÊT
		18 - Prog Samedi 2	MARCHE / ARRÊT
		19 - Prog Dimanche 2	MARCHE / ARRÊT
		20 - Démarrer prog 3	Arret - 0 - 23:50
		21 - Arrêter prog 3	Arret - 0 - 23:50
		22 - Prog Lundi 3	MARCHE / ARRÊT
		23 - Prog Mardi 3	MARCHE / ARRÊT
		24 - Prog Mercredi 3	MARCHE / ARRÊT
		25 - Prog jeudi 3	MARCHE / ARRÊT
		26 - Prog Vendredi 3	MARCHE / ARRÊT
		27 - Prog Samedi 3	MARCHE / ARRÊT
		28 - Prog Dimanche 3	MARCHE / ARRÊT
		29- Démarrer prog 4	Arret - 0 - 23:50
		30 - Arrêter prog 4	Arret - 0 - 23:50
		31 - Prog Lundi 4	MARCHE / ARRÊT
		32 - Prog Mardi 4	MARCHE / ARRÊT
		33 - Prog Mercredi 4	MARCHE / ARRÊT
		34 - Prog Jeudi 4	MARCHE / ARRÊT
		35 - Prog Vendredi 4	MARCHE / ARRÊT
		36 - Prog Samedi 4	MARCHE / ARRÊT
		37 - Prog Dimanche 4	MARCHE / ARRÊT
	M-2-4 Prog week-end		
		01- Chrono week-end	
		02 - Démarrer 1 week-end	
		03 - Arrêter 1 week-end	
		04 - Démarrer 2 week-ends	
		05 - Arrêter 2 week-ends	
	M-2-5 Quitter		Choisir
M3 - Choisir la langue			
	01- Italiano		Choisir
	02- English		Choisir
	03- Français		Choisir

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Valeur
	03- Deutsch		Choisir
M4 - En attente			
	01 - En attente		MARCHE / ARRÊT
M5 - Alarme			
	01 - Mode d'alarme		MARCHE / ARRÊT
M6 - Charge initiale			
	01 - Charge initiale		90"
M7 - État du poêle			
	01 - État du poêle		
		01 - Statut de la vis	info
		02- T minutes	Info
		03 - État du thermostat	Info
		04 - État de combustion	Info
		05 - Ventilateur de fumée (rpm)	Info
M8 - Support technique			
	01 - Clé d'accès		Choisir
M9 - Quitter			
	01 - Quitter		Choisir

- 1- **Réglage Horloge (M1)** : Définit l'heure et la date actuelle. La plaque est équipée d'une batterie au lithium qui permet à l'horloge interne d'avoir une autonomie de plus de 3/5 ans. Pour accéder au menu horaire général, appuyez sur P1 pendant 2 secondes. Appuyer sur P1 (pour abaisser) ou P2 (pour augmenter) sélectionnera l'élément M1 et l'écran affichera "Heure de réglage M1". Choisissez le jour souhaité et appuyez sur P3 (figure ci-dessous). Ajustez ensuite l'heure, la minute, le jour, le mois et l'année en appuyant sur P1 pour descendre et P2 pour monter. Pour confirmer, appuyez sur P3.



- 2- **Régler le programme horaire (M2)**

* **Activer chrono (M2-2)** : Le menu affiché à l'écran "M2 set chrono" (set chrono) vous permet d'activer ou de désactiver toutes les fonctions du chrono-thermostat à la fois. Pour les activer, appuyez sur P3 puis sur P1 ou P2 pour les Activer ou les Désactiver respectivement. Confirmez en appuyant sur P3.

*** Programme journalier (M2-2) :** Sélectionnez le menu "Programme Jour M2-2" et appuyez sur P3 pour afficher et activer ou désactiver les différents paramètres de programmation quotidiens. Il est possible de définir deux plages horaires de travail, la première avec le Jour START1 et le Jour STOP1 et la seconde avec le Jour START2 et le Jour STOP2. Ces créneaux peuvent être définis en fonction des temps définis dans le tableau ci-dessous, où le réglage de désactivation indique à l'horloge d'ignorer la commande. Afin de modifier, utilisez P1 (pour abaisser) et P2 (pour augmenter). Confirmez avec P3.

<i>Journée du programme</i>			
Niveau menu	Sélection	Signification	Valeurs possibles
M2-2-01	JOURNÉE DU PROGRAMME	Activer le jour chronologique	MARCHE / ARRÊT
M2-2-02	DÉMARRER 1 jour	Heure de se réveiller	MARCHE-0-23: 50
M2-2-03	ARRETER 1 Jour	Temps de repos	ARRET-0-23:50
M2-2-04	DÉMARRER 2 Jours	Heure de se réveiller	ARRET-0-23:50
M2-2-05	ARRETER 2 Jours	Temps de repos	ARRET-0-23:50

*** Semaine de programme (M2-3) :** Le menu "Semaine de programme M2-3" vous permet d'activer ou de désactiver et de configurer la chronologie hebdomadaire. La fonction hebdomadaire dispose de 4 programmes indépendants. De plus, en appuyant sur la planification, l'horloge système vous invitera à ignorer la commande correspondante. Les tableaux suivants présentent les fonctions hebdomadaires du programme. Pour accéder et sélectionner la fonction suivante, appuyez sur P3. Vous pouvez quitter le menu en maintenant P3 enfoncé.

<i>Activer la Semaine du Programme</i>			
Niveau menu	Sélection	Signification	Valeurs possibles
M2-3-01	PROGRAMME DE LA SEMAINE	Activer la semaine du programme	MARCHE / ARRÊT

<i>Programme 1</i>			
Niveau menu	Sélection	Signification	Valeurs possibles
M2-3-02	DÉMARRER LE PROGRAMME 1	Heure de se réveiller	MARCHE-0-23: 50
M2-3-03	ARRETER PROGRAMME 1	Temps de repos	ARRET-0-23:50
M2-3-04	PROGRAMME DU LUNDI1	Jour de référence	MARCHE / ARRÊT
M2-3-05	PROGRAMME DU MARDI1		MARCHE / ARRÊT
M2-3-06	PROG MERCREDI 1		MARCHE / ARRÊT
M2-3-07	PROG JEUDI1		MARCHE / ARRÊT
M2-3-08	PROG VENDREDI 1		MARCHE / ARRÊT
M2-3-09	PROG SAMEDI1		MARCHE / ARRÊT
M2-3-10	PROG DIMANCHE1		MARCHE / ARRÊT

Programme 2			
Niveau menu	Sélection	Signification	Valeurs possibles
M2-3-11	DÉMARRER LE PROGRAMME 2	Heure de se réveiller	MARCHE-0-23: 50
M2-3-12	ARRETER PROGRAMME 2	Temps de repos	ARRET-0-23:50
M2-3-13	PROG LUNDI 2	Jour de référence	MARCHE / ARRÊT
M2-3-14	PROG MARDI 2		MARCHE / ARRÊT
M2-3-15	PROG MERCREDI 2		MARCHE / ARRÊT
M2-3-16	PROG JEUDI 2		MARCHE / ARRÊT
M2-3-17	PROG VENDREDI 2		MARCHE / ARRÊT
M2-3-18	PROG SAMEDI 2		MARCHE / ARRÊT
M2-3-19	PROG DIMANCHE 2		MARCHE / ARRÊT

Programme 3			
Niveau menu	Sélection	Signification	Valeurs possibles
M2-3-20	DÉMARRER PROG 3	Heure de se réveiller	MARCHE-0-23: 50
M2-3-21	ARRETER PROG 3	Temps de repos	ARRET-0-23:50
M2-3-22	PROG LUNDI 3	Jour de référence	MARCHE / ARRÊT
M2-3-23	PROG MARDI 3		MARCHE / ARRÊT
M2-3-24	PROG MERCREDI 3		MARCHE / ARRÊT
M2-3-25	PROG JEUDI 3		MARCHE / ARRÊT
M2-3-26	PROG VENDREDI 3		MARCHE / ARRÊT
M2-3-27	PROG SAMEDI 3		MARCHE / ARRÊT
M2-3-28	PROG DIMANCHE 3		MARCHE / ARRÊT

Programme 4			
Niveau menu	Sélection	Signification	Valeurs possibles
M2-3-29	DÉMARRER PROG 4	Heure de se réveiller	MARCHE-0-23: 50
M2-3-30	ARRETER PROG 4	Temps de repos	ARRET-0-23:50
M2-3-31	PROG LUNDI 4	Jour de référence	MARCHE / ARRÊT
M2-3-32	PROG MARDI 4		MARCHE / ARRÊT
M2-3-33	PROG MERCREDI 4		MARCHE / ARRÊT
M2-3-34	PROG JEUDI 4		MARCHE / ARRÊT
M2-3-35	PROG VENDREDI 4		MARCHE / ARRÊT
M2-3-36	PROG SAMEDI 4		MARCHE / ARRÊT
M2-3-37	PROG DIMANCHE 4		MARCHE / ARRÊT

* **Programme week-end (M2-4)** : Il vous permet d'activer / désactiver et de configurer les fonctions du chronothermostat le week-end (jour 6 et jour 7, ou samedi et dimanche). Pour l'activer, appuyez sur P3 sur l'élément "chrono weekend" et sélectionnez "on" en appuyant sur P1/ pour descendre) ou P2 (pour monter). En sélectionnant les horaires dans DÉMARRER 1 WEEK-END et ARRÊTER 1 WEEK-END, les horaires dans lesquels le chauffage fonctionnera le samedi seront définis, tandis que DÉMARRER 2 WEEK-END et ARRÊTER 2 WEEK-END établiront les heures de fonctionnement du DIMANCHE.

<i>Programme du week-end</i>			
Niveau menu	Sélection	Signification	Valeurs possibles
M2-4-01	Programme du week-end	Activer chrono week-end	MARCHE / ARRÊT
M2-4-02	DÉMARRER 1 week-end	Heure de se réveiller	MARCHE-0-23: 50
M2-4-03	ARRETER 1 week-end	Temps de repos	ARRET-0-23:50
M2-4-04	DÉMARRER 2 week-ends	Heure de se réveiller	ARRET-0-23:50
M2-4-05	ARRETER 2 week-ends	Temps de repos	ARRET-0-23:50

3- **Sélection de la langue (M3)** : Vous permet de définir la langue parmi les langues disponibles (figure ci-dessous). Afin de passer à la langue suivante, appuyez sur P2 (pour monter) et pour revenir, appuyez sur P1. Pour confirmer, appuyez sur P3.



4- **Stand-by (M4)** : Permet d'activer ou de désactiver le mode veille (figure ci-dessous). Une fois que vous avez sélectionné le menu M4 avec la touche P3, appuyez sur P1 (pour descendre) ou P2 (pour monter) pour basculer entre ON et OFF et vice versa.




- 5- **Mode d'alarme (M5)** : Il vous permet d'activer ou de désactiver la sonnerie du contrôleur lorsque l'alarme retentit. Pour activer ou désactiver, appuyez respectivement sur P1 ou P2. Pour confirmer, appuyez sur P3.
- 6- **Première charge (M6)** : Cette fonction n'est disponible que lorsque le chauffage est ÉTEINT. Il permet de charger la vis d'alimentation au premier démarrage de l'appareil de chauffage, lorsque le réservoir de pellets est vide. Après avoir sélectionné le menu M6, l'écran affichera "Appuyez à nouveau". Appuyez sur P2 (pour valider). Le ventilateur s'allume à la vitesse maximale, la vis d'alimentation (et sa LED) s'allume et reste allumée jusqu'à la fin du temps affiché à l'écran ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche P3.
- 7- **État du poêle (M7)** : Dans le menu M7, l'écran affiche l'état de diverses variables pendant le fonctionnement du poêle. Le tableau suivant montre un exemple de visualisation et de signification de ces nombres.

Statut affiché	Signification
3,1"	Granulés de vis d'alimentation
52'	Le temps écoulé.
Toff	Thermostat
106°	Température de combustion
1490	Désenfumage

- 8- **Paramètres techniques (M8)** : Seul le technicien qui a installé le poêle peut accéder à cet élément du menu.
- 9- **Bouton retour (M9)** : En sélectionnant cet élément en appuyant sur P3 (figure ci-dessous), vous pouvez quitter le menu et revenir à la position précédente.



Disponible électrique



ENTRETIEN

Avertissements de maintenance

Les opérations d'inspection et de maintenance doivent être effectuées par des techniciens spécialisés qui connaissent les indications contenues dans ce manuel.

Avant d'effectuer un travail, assurez-vous que :

- La fiche du cordon d'alimentation a été déconnectée, car le poêle aurait pu être programmé pour s'allumer.
- Toutes les parties du poêle sont froides.
- Les cendres sont complètement froides.
- Inspectez périodiquement le Té de purge du conduit de fumée situé à la sortie du poêle en retirant le récipient étanche à l'air, retirez les cendres et replacez soigneusement le bouchon avec le joint.



Faites nettoyer et vérifier le poêle, les évacuations et le tuyau de fumée par un professionnel spécialisé.

NETTOYAGE QUOTIDIEN PAR L'UTILISATEUR

Le nettoyage quotidien doit être effectué par l'utilisateur du poêle avec le plus grand soin après avoir lu les instructions relatives aux procédures à effectuer, décrites plus loin dans ce manuel.

Les images sont à titre indicatif

uniquement. NETTOYAGE QUOTIDIEN



Ouvrez la porte - Nettoyez le verre avec un chiffon humide, ne vaporisez jamais de détergent ou tout autre liquide utilisé pour le nettoyage directement sur le verre en céramique.

BRASIER ET CHAMBRE DE COMBUSTION

1. Aspirez les déchets dans le creuset
2. Retirez le creuset de son support.
3. Aspirez les cendres du support du creuset et de la chambre de combustion.
4. Utilisez le tisonnier spécial fourni pour dégager les trous dans le creuset.
5. Replacer le creuset et poussez-le vers la paroi du foyer.
6. S'il y a un cendrier, aspirez les dépôts de cendres.



7. Démonter la plaque du fond du foyer (2 vis) pour nettoyage des parcours de fumées.

Remarque : utilisez un aspirateur approprié avec un récipient spécial pour séparer les cendres collectées.

Nettoyage du carter inférieur (le cas échéant)

Certains modèles de poêles ont une trappe de visite derrière le tiroir à cendres ou sous la chambre de combustion. Dans ce cas, il suffit d'ouvrir, de retirer les vis de fixation et d'aspirer les cendres à l'intérieur.



ENTRETIEN DE ROUTINE

Afin d'assurer le bon fonctionnement et la sécurité de l'appareil, les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées à chaque saison ou plus fréquemment si nécessaire.

Joints de porte, tiroir à cendres et pot de combustion

Les joints assurent l'étanchéité du poêle et par conséquent son bon fonctionnement.

Ils doivent être vérifiés périodiquement : s'ils sont usés ou endommagés, ils doivent être remplacés immédiatement. Ces opérations doivent être effectuées par un technicien qualifié.

Connexion au foyer

Aspirez et nettoyez le tuyau menant à la cheminée chaque année ou au besoin. S'il y a des sections horizontales, les débris doivent être enlevés avant qu'ils ne puissent obstruer le passage de la cheminée.

SUIVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS EN TOUTE SÉCURITÉ !

- **Avec le poêle complètement refroidi, éteint et déconnecté du réseau électrique.**
 - **Le manque de propreté met en danger la sécurité des personnes et du logement**
 - **Afin d'assurer un bon fonctionnement, le poêle à granulés doit faire l'objet d'un entretien de routine effectué par un technicien qualifié au moins une fois par an.**

ALARMES

Si un problème est détecté pendant le fonctionnement, la régulation du poêle interviendra et vous alertera en allumant la LED d'alarme et en faisant un bruit. Les alarmes suivantes peuvent apparaître :

Source d'alarme	Affichage
Black-out – Arrêt Total	AL 1 ALAR AL 1BLACKOUT
Sonde de température de fumée	AL2 ALAR AL2 SONDE D'ÉCHAPPEMENT
Température excessive des gaz de combustion	AL 3 ALAR AL3 ÉCHAPPEMENT CHAUD
Encodeur de fumée endommagé	AL 4 AL 4 PANNE DU VENTILATEUR
Panne de courant	AL 5 AL 5 SANS ÉCLAIRAGE
Absence de pellets	AL 6 ALAR AL 6 SANS PELLET
Sécurité thermique température excessive	AL 7 ALAR AL 7 THERMIQUE DE SÉCURITÉ
Absence de dépression	AL 8 ALAR AL DÉPRESSION ÉCHEC-

Chaque alarme provoque l'arrêt immédiat du poêle

L'état d'alarme se produit après avoir atteint l'heure Pr11, **SAUF POUR L'ALARME DE PANNE D'ÉLECTRICITÉ**, toutes les alarmes sont déclenchées après une période de temps indiquée dans PR11 et peuvent être réinitialisées en appuyant et en maintenant la touche P3 enfoncée. Pour des raisons de sécurité, chaque fois que vous réinitialisez une alarme, le poêle s'éteint automatiquement. Lorsque l'alarme est déclenchée, le voyant d'alarme s'allume et, lorsqu'il est activé, l'alarme retentit par intermittence. Si l'alarme n'est pas résolue, le poêle s'éteindra tout seul et l'écran affichera toujours un message d'alarme.

1- Panne arrêt total (Black-out): Pendant le mode de fonctionnement du poêle, il peut manquer de courant. Au redémarrage, si la période d'interdiction était inférieure à celle indiquée dans la valeur du paramètre, le poêle reviendra en mode DE FONCTIONNEMENT, sinon l'alarme retentira. L'écran affichera le message "Sur 1 alar al 1 Panne de courant" et le poêle s'éteindra lui-même.

2- Alarme de sonde de température des gaz de combustion : L'alarme retentira si la sonde d'échappement est défectueuse. Le voyant (LED) d'alarme s'allume, l'écran affiche "Sonde d'échappement Al 2 alar al 2" et le poêle s'éteint lui-même.

3- Alarme de surchauffe des gaz de combustion : L'alarme doit sonner si la sonde d'échappement atteint une température supérieure à la valeur fixe et inaltérable indiquée dans les paramètres. L'écran affichera "Échappement chaud Al 3 al 3" et le poêle s'éteindra lui-même.

4- Détecteur de fumée : L'alarme retentira si le ventilateur est défectueux. L'écran affichera "Al 4 alar al 4 Panne de ventilateur-défectueux".





5- Alarme de panne d'allumage : L'alarme retentit lorsque le poêle ne s'allume pas correctement, c'est-à-dire si, dans le délai indiqué dans la valeur du paramètre, la température de l'air ne dépasse pas la valeur du paramètre. L'alarme s'activera et l'écran affichera "Al 5 alar al 5 No illumination-".

6- Alarme d'absence de pellets : En mode de fonctionnement, si la température de combustion tombe en dessous de la valeur du paramètre, l'alarme retentit. L'écran affichera "Al 6 al 6 sans pellet".

7- Alarme de sécurité de surchauffe : L'alarme retentit lorsque le thermostat de sécurité générale atteint une température supérieure au seuil de déclenchement. Le thermostat arrêtera la vis d'alimentation, avec la LED d'alarme allumée et l'affichage indiquant "Al 7 alar al 7 sécurité thermique". Le poêle s'éteindra tout seul.

8- Alarme d'échec de dépression : L'alarme doit sonner lorsque le pressostat extérieur atteint une valeur de pression inférieure au seuil de déclenchement. Le pressostat éteindra la vis d'alimentation, avec la LED d'alarme allumée, tandis que l'écran indiquera "Al 8 alar al 8 panne enfoncée -". Le poêle s'éteindra tout seul.

PHASE DE COMBUSTION DE SIMULATION DE FLAMME

Simulation de phase de combustion de flamme	
1ère PHASE	2ème PHASE
Après avoir appuyé sur le bouton ON (MARCHE), l'appareil démarre pour prendre du granulés et activer l'allumage	Environ après 4 à 5 minutes, la première flamme apparait
	
3ème PHASE	4ème PHASE
Environ après 5 à 6 minutes, la flamme se forme	Environ après 7 à 8 minutes, il commence à atteindre le point de saturation. Le gaz dans la cheminée augmente. L'appareil doit se réguler.
	
5ème PHASE	
Après environ 8 à 10 minutes, la phase de combustion complète est atteinte	
