



TELESCOO

FR : ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE. EN : TELESCOPIC LADDER. DE : TELESKOPLEITER.
ES : ESCALERA TELESCÓPICA. IT : SCALA TELESCOPICA


FR : ATTENTION ! POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES OU LA MORT, LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION ET RESPECTEZ TOUS LES AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT APOSÉS SUR LE PRODUIT ! CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS AVEC LE PRODUIT POUR UNE CONSULTATION FUTURE.

EN : WARNING! TO AVOID SERIOUS INJURY OR DEATH, PLEASE READ ALL THESE INSTRUCTIONS AND OBSERVE ALL WARNING LABELS ON THE PRODUCT BEFORE USE! KEEP MANUAL WITH THE PRODUCT FOR FUTURE REFERENCE.

DE : ACHTUNG! LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UND ALLE AUFKLEBER AUF DEM PRODUKT SORGFÄLTIG VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH UM VERLETZUNGEN ODER TOD ZU VERMEIDEN! BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN ZUSAMMEN MIT DEM PRODUKT AUF.

ES : ¡ADVERTENCIA! PARA EVITAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE, ANTES DE USAR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y TENGA EN CUENTA TODA LA ADVERTENCIA EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO! GUÁRDELO LA INSTRUCCIÓN PARA VISTAS FUTURAS Y PREVIAS.

IT : AVVERTENZA! PER EVITARE GRAVI LESIONI O LA MORTE, LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO E PRENDERE IN CONSIDERAZIONE TUTTI GLI ADESIVI DI AVVERTIMENTO SUL PRODOTTO! CONSERVARE IL MANUALE DI ISTRUZIONI IN PROSSIMITÀ DEL PRODOTTO PER UN RIFERIMENTO FUTURO



FR

INFORMATIONS DE SECURITE IMPORTANTES:

• **Danger !** Le métal est un conducteur électrique ! Évitez tout contact entre l'échelle ou ses parties et les lignes électriques.

• La charge maximale supportée par cette échelle est de 150 kg. Le poids total de l'utilisateur, incluant les outils et les matériaux, ne doit pas dépasser 150 kg.

• Avant de mettre du poids sur l'échelle, vérifiez toujours que les mécanismes de verrouillage sont bien enclenchés. Si l'échelle est complètement déployée, TOUS les mécanismes de verrouillage doivent être sécurisés !

• L'échelle doit être utilisée avec un espacement égal entre les échelons.

• N'utilisez pas de dispositifs, composants ou accessoires qui ne sont pas vendus ou recommandés par le fabricant de cette échelle.

• Après la réception de l'échelle et avant son utilisation, vérifiez son état général et assurez-vous que toutes les pièces sont en bon état et fonctionnelles. Vérifiez toutes les pièces avant chaque utilisation. N'utilisez pas l'échelle s'il manque des pièces, si elle est endommagée ou usée. Les utilisateurs professionnels doivent inspecter régulièrement l'échelle.

• Assurez-vous que l'échelle soit appropriée à la tâche à réaliser. N'essayez pas de modifier l'échelle de quelque manière que ce soit. De telles actions peuvent entraîner des blessures graves et annuler la garantie.

• Ne tentez jamais de réparer une échelle défectueuse. Les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.

• Si l'échelle a été exposée à une chaleur extrême (par exemple en cas d'incendie) ou à la corrosion (par contact avec des acides ou des produits chimiques corrosifs), jetez l'échelle.

• Dans la mesure du possible, portez des gants antidérapants et positionnez-vous face à l'échelle.

• Placez toujours l'échelle sur une surface plane, stable et sèche. Ne placez jamais l'échelle sur une surface glissante et n'essayez pas de prolonger l'échelle en plaçant des objets sous ses pieds en caoutchouc.


• Avant de monter sur l'échelle, assurez-vous que les deux pieds en caoutchouc reposent fermement sur le sol.

• Prenez des précautions supplémentaires lors de l'utilisation de l'échelle par temps venteux, pluvieux ou verglacé, ou lorsque vous l'utilisez sur des surfaces de protection, comme un tapis épais ou un petit tapis. Ces conditions peuvent réduire l'adhérence des pieds en caoutchouc.

• Faites preuve de grande prudence lorsque vous montez ou descendez de l'échelle.

• N'utilisez pas l'échelle si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues. L'utilisateur doit être en bonne condition physique pour pouvoir utiliser cette échelle en toute sécurité.

- Ne placez jamais l'échelle près d'une porte à moins que celle-ci ne soit fermée à clé.
- N'utilisez jamais l'échelle comme support pour un autre objet.
- N'utilisez jamais cette échelle comme un élément d'échafaudage.
- N'utilisez jamais l'échelle en position horizontale. Par exemple, ne vous appuyez pas sur les échelons.
- Ne tentez pas d'utiliser ou d'étendre l'échelle lorsqu'elle est placée à l'envers.
- Il est interdit de suspendre l'échelle par un échelon.
- Transportez toujours l'échelle en position repliée.
- Évitez de heurter l'échelle ou de la manipuler brutalement.
- N'utilisez pas l'échelle dans des puits ou des zones contenant de l'eau, car cela pourrait endommager les tubes télescopiques.
- Ne vous tenez pas debout sur l'échelle lorsqu'une personne est dessus ou se trouve sur un échafaudage. Cela pourrait provoquer une chute. Si vous devez déplacer l'échelle, procédez avec une grande précaution.
- Lorsque vous êtes sur l'échelle, n'essayez jamais de sauter, de marcher ou de bouger. Si vous devez déplacer l'échelle, descendez d'abord, déplacez-la, puis remontez.
- Pour éviter de perdre l'équilibre ou de tomber, ne vous penchez jamais. Maintenez toujours votre équilibre et gardez votre centre de gravité entre les montants latéraux. Ne vous tenez jamais debout, ni ne permettez à quelqu'un de se tenir debout sous l'échelle lorsqu'elle est en cours d'utilisation.
- Cette échelle n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisée par des enfants ou à proximité d'enfants. Ne laissez jamais l'échelle sans surveillance.
- Ne vous tenez pas debout sur l'échelle lorsque vous relâchez les boutons de verrouillage.
- Montez et tenez-vous à au moins trois échelons en dessous du sommet, sinon vous risquez de perdre l'équilibre.
- Portez des chaussures antidérapantes lorsque vous utilisez l'échelle. Évitez les vêtements amples qui pourraient se prendre ou flotter.
- Éliminez toute saleté, telle que la boue, les huiles, la neige, ainsi que les peintures non sèches.
- L'échelle doit toujours être sèche et propre, sans débris ni matières étrangères.
- Avant d'utiliser l'échelle, effectuez une évaluation des risques en conformité avec la législation en vigueur dans le pays concerné.
- Si possible, il est recommandé de demander à une autre personne de maintenir les pieds de l'échelle lorsque vous y êtes monté.
- Placez toujours l'échelle à un angle d'environ 75° par rapport au sol (voir exemple).



MÉCANISME DE VERROUILLAGE

IMPORTANT ! Avant d'utiliser l'échelle, lisez attentivement les instructions pour comprendre son fonctionnement.

- Chaque échelon de l'échelle est équipé d'une paire de mécanismes de verrouillage. Ces mécanismes sont constitués de bouchons en acier avec un ressort, qui se verrouillent automatiquement lorsque l'échelle est déployée.
- Chaque mécanisme est relié à un bouton de verrouillage visible à l'extérieur (voir exemple).
- Les boutons de verrouillage ont deux fonctions principales : ils indiquent si le fixateur est verrouillé et sont utilisés pour desserrer les bouchons lors du repli de l'échelle.
- Lorsque le bouton est proche du tube latéral, cela signifie que le mécanisme de verrouillage est activé. Lorsque le bouton est éloigné du tube latéral, cela signifie que le fixateur n'est PAS verrouillé (voir exemple 2).
- **Attention !** Lorsque le mécanisme de verrouillage se verrouille, un clic se fait entendre, mais il est toujours nécessaire de vérifier visuellement que le mécanisme est bien verrouillé. Avant d'utiliser l'échelle, assurez-vous que tous les mécanismes de verrouillage sont entièrement enclenchés.

DÉPLOIEMENT DE L'ÉCHELLE À SA LONGUEUR TOTALE

1. En posant votre jambe sur l'échelon inférieur (voir exemple 3), saisissez l'échelon supérieur avec vos mains et tirez-le vers le haut jusqu'à ce que toute la longueur de la section soit déployée. Répétez l'opération pour chaque section jusqu'à ce que toutes les sections soient complètement déployées.
2. Assurez-vous que toutes les sections soient entièrement déployées et verrouillées en place.

DÉPLOIEMENT DE L'ÉCHELLE À UNE LONGUEUR PARTIELLE

1. L'échelle peut également être utilisée sans être complètement déployée. Dans ce cas, reposez votre jambe sur l'échelon inférieur, saisissez le troisième échelon en partant de la base et tirez-le vers le haut jusqu'à ce que toute la longueur de la section soit déployée.
2. Procédez en tirant une section à la fois, en commençant par la base, jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée.
3. Assurez-vous que toutes les sections soient complètement déployées et verrouillées en place.

UNE FOIS L'ÉCHELLE DÉPLOYÉE À LA HAUTEUR NÉCESSAIRE

1. Une fois l'échelle déployée à la hauteur souhaitée, assurez-vous qu'elle soit placée à un angle d'environ 75° par rapport au sol et que les deux pieds en caoutchouc reposent fermement sur le sol. L'échelle doit être correctement positionnée, c'est-à-dire avec un angle d'inclinaison approprié (environ 1:4). Placez l'échelle contre une surface plane et non glissante. Identifiez tous les risques potentiels liés à l'électricité, comme les lignes aériennes, les câbles ou les équipements électriques, qui pourraient être perturbés. Lors du placement de l'échelle, faites attention aux risques de collision, par exemple avec des piétons, des véhicules ou des portes. Si possible, verrouillez les portes (sauf les sorties de secours) et les fenêtres à proximité du lieu de travail. L'échelle doit reposer sur ses pieds et non sur les échelons.
2. **IMPORTANT !** Vérifiez visuellement que tous les mécanismes de verrouillage des échelons sont en position verrouillée.
3. Montez prudemment sur les échelons et commencez votre travail. **ATTENTION !** Restez à au moins trois échelons en dessous du sommet de l'échelle.

UTILISATION DE L'ÉCHELLE

1. Ne montez pas haut sur l'échelle sans équipement de sécurité supplémentaire, comme l'attache de l'échelle ou l'utilisation d'un équipement de stabilisation approprié.
2. L'échelle doit être utilisée uniquement pour des travaux simples et de courte durée.
3. Lors de travaux électriques, utilisez exclusivement une échelle diélectrique.
4. Portez des chaussures appropriées et antidérapantes lors de l'utilisation de l'échelle.
5. Évitez les charges latérales excessives, par exemple en forant dans des briques ou du béton.
6. Ne restez pas debout sur l'échelle pendant une longue période (la fatigue peut augmenter les risques).
7. Si l'échelle est utilisée pour monter, elle doit être étendue d'au moins 1 mètre au-dessus du point où vous devez monter.
8. L'équipement utilisé sur l'échelle doit être léger et facilement manipulable.
9. Évitez les travaux qui augmentent les charges latérales sur l'échelle, comme le forage latéral dans des matériaux solides (par exemple, brique ou béton).
10. Lorsqu'il est nécessaire de travailler en hauteur, tenez fermement l'échelle ou prenez des mesures de sécurité supplémentaires.





PLIAGE DE L'ÉCHELLE

Après utilisation, vous pouvez plier l'échelle jusqu'à sa taille de stockage :

1. Placez l'échelle contre un mur.
2. Positionnez-vous face à l'échelle, tendez les bras, et placez vos mains sur les tubes latéraux, avec vos pouces sur les boutons de verrouillage.

ATTENTION ! Risque de pincement des doigts ! Ne placez pas vos doigts ou vos mains entre les échelons de l'échelle ! (voir exemple 4). Pressez maintenant les deux boutons vers le centre pour permettre à la section de l'échelle de descendre. Répétez cette opération pour chaque échelon.

3. Une fois l'échelle complètement pliée, attachez la ceinture autour des échelons (voir exemple 5). Conservez l'échelle dans un endroit frais, sec et hors de portée des enfants.




EN

IMPORTANT SAFETY INFORMATION!

- **Danger!** Metal is an electrical conductor! Avoid any contact between the ladder or its parts and power lines.
- The maximum load supported by this ladder is 150 kg. The total weight of the user, including tools and materials, must not exceed 150 kg.
- Before placing weight on the ladder, always check that the locking mechanisms are securely engaged. If the ladder is fully extended, ALL locking mechanisms must be secured!
- The ladder should be used with equal spacing between the rungs.
- Do not use any devices, components, or accessories that are not sold or recommended by the manufacturer of this ladder.
- Upon receipt of the ladder and before use, check its overall condition and ensure that all parts are in good working order. Inspect all parts before each use. Do not use the ladder if any parts are missing, damaged, or worn out. Professional users should regularly inspect the ladder.
- Ensure that the ladder is appropriate for the task at hand. Do not attempt to modify the ladder in any way. Such actions can result in serious injury and void the warranty.

- Never attempt to repair a defective ladder. Repairs should be performed by a qualified technician.
- If the ladder has been exposed to extreme heat (e.g., in case of fire) or corrosion (due to acids or corrosive chemicals), discard the ladder.
- Whenever possible, wear anti-slip gloves and position yourself facing the ladder.
- Always place the ladder on a flat, stable, and dry surface. Never place the ladder on a slippery surface, and do not attempt to extend the ladder by placing objects under its rubber feet.
- Before climbing the ladder, ensure that both rubber feet are firmly grounded.
- Take extra precautions when using the ladder in windy, rainy, or icy conditions, or when using it on protective surfaces such as thick carpets or rugs. These conditions can reduce the grip of the rubber feet.
- Exercise great caution when climbing up or down the ladder.
- Do not use the ladder if you are under the influence of alcohol or drugs. The user must be in good physical condition to safely use this ladder.
- Never place the ladder near a door unless the door is locked.

- Never use the ladder as a support for another object.
- Never use this ladder as a scaffold component.
- Never use the ladder in a horizontal position. For example, do not rest your weight on the rungs.
- Do not attempt to use or extend the ladder when it is placed upside down.
- It is prohibited to hang the ladder by a rung.
- Always transport the ladder in a folded position.
- Avoid striking or handling the ladder roughly.
- Do not use the ladder in wells or areas containing water, as this could damage the telescopic tubes.
- Do not push or pull the ladder when someone is on it or on a scaffold. This could cause a fall. If you need to move the ladder, do so with great caution.
- When on the ladder, never attempt to jump, walk, or move. If you need to move the ladder, first climb down, reposition the ladder, and then climb back up.
- To avoid losing balance or falling, never lean out. Always maintain your balance and keep your center of gravity between the side rails. Never stand, nor allow anyone to stand, beneath the ladder while it is in use.
- This ladder is not a toy and should not be used by children or in the vicinity of children. Never leave the ladder unattended.
- Do not stand on the ladder while releasing the locking buttons.
- Climb and stay at least three rungs below the top rung to avoid losing your balance.
- Wear anti-slip shoes when using the ladder. Avoid loose clothing that could catch or flutter.
- Remove all dirt, such as mud, oils, snow, and wet paint.
- The ladder should always be dry and clean, free of debris and foreign materials.
- Before using the ladder, conduct a risk assessment in accordance with the relevant legislation in your country.
- If possible, it is recommended to have another person hold the ladder's feet while you are on it.
- Always place the ladder at an angle of approximately 75° relative to the ground (see example).



LOCKING MECHANISM

IMPORTANT! Before using the ladder, carefully read the instructions to understand how it works.

- Each rung of the ladder is equipped with a pair of locking mechanisms. These mechanisms consist of steel pins with a spring that automatically lock when the ladder is extended.
- Each mechanism is connected to a locking button visible on the outside (see example).
- The locking buttons have two primary functions: they indicate whether the latch is locked, and they are used to release the pins when folding the ladder.
- When the button is close to the side tube, it means the locking mechanism is engaged. When the button is away from the side tube, it means the latch is NOT locked (see example 2).
- **Attention!** When the locking mechanism engages, a click is heard, but it is always necessary to visually verify that the mechanism is locked. Before using the ladder, ensure that all locking mechanisms are fully engaged.

FULL EXTENSION OF THE LADDER

1. Place your foot on the bottom rung (see example 3), grasp the top rung with your hands, and pull it upward until the entire length of the section is extended. Repeat this operation for each section until all sections are fully extended.
2. Ensure that all sections are fully extended and locked into place.

PARTIAL EXTENSION OF THE LADDER

1. The ladder can also be used without being fully extended. In this case, place your foot on the inner rung, grasp the third rung from the bottom, and pull it upward until the entire length of the section is extended.
2. Proceed by pulling one section at a time, starting from the base, until you reach the desired height.
3. Ensure that all sections are fully extended and locked into place.

ONCE THE LADDER IS EXTENDED TO THE DESIRED HEIGHT

1. Once the ladder is extended to the desired height, ensure that it is placed at an angle of

approximately 75° relative to the ground and that both rubber feet are firmly grounded. The ladder should be correctly positioned, meaning it has the appropriate inclination angle (approximately 1:4). Place the ladder against a flat, non-slippery surface. Identify all potential electrical hazards, such as overhead power lines, cables, or electrical equipment, that could be disturbed. When positioning the ladder, be mindful of collision risks, such as with pedestrians, vehicles, or doors. If possible, lock the doors (except emergency exits) and windows in the work area. The ladder should rest on its feet and not on the rungs.

2. IMPORTANT! Visually check that all locking mechanisms on the rungs are in the locked position.

3. Carefully climb the rungs and begin your work. **ATTENTION!** Stay at least three rungs below the top of the ladder.

LADDER USAGE

1. Do not climb high on the ladder without additional safety equipment, such as securing the ladder or using appropriate stabilization equipment.
2. The ladder should be used only for simple, short-term tasks.
3. When performing electrical work, only use a dielectric ladder.
4. Wear appropriate anti-slip shoes when using the ladder.
5. Avoid excessive lateral loads, such as drilling into brick or concrete.
6. Do not stand on the ladder for extended periods (fatigue increases risk).
7. If the ladder is used for climbing, it should extend at least 1 meter above the point you are climbing to.
8. Equipment used on the ladder should be lightweight and easy to handle.
9. Avoid tasks that increase lateral loads on the ladder, such as side drilling into solid materials (e.g., brick or concrete).
10. When working at height, firmly hold the ladder or take additional safety measures.






FOLDING THE LADDER

After use, you can fold the ladder down to its storage size:

1. Place the ladder against a wall.
2. Stand facing the ladder, extend your arms, and place your hands on the side tubes, with your thumbs on the locking buttons.

ATTENTION! Risk of finger pinching! Do not place your fingers or hands between the ladder rungs! (see example 4). Now press both buttons toward the center to allow the ladder section to lower. Repeat this operation for each rung.

3. Once the ladder is fully folded, secure the strap around the rungs (see example 5). Store the ladder in a cool, dry place, out of reach of children.



DE

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN!


- **Achtung!** Metall ist ein elektrischer Leiter! Vermeiden Sie jeglichen Kontakt zwischen der Leiter oder ihren Teilen und Stromleitungen.
- Die maximale Tragfähigkeit dieser Leiter beträgt 150 kg. Das Gesamtgewicht des Benutzers, einschließlich Werkzeuge und Materialien, darf 150 kg nicht überschreiten.
- Überprüfen Sie immer, dass die Verriegelungsmechanismen vollständig eingerastet sind, bevor Sie Gewicht auf die Leiter bringen. Wenn die Leiter vollständig ausgefahren ist, müssen

ALLE Verriegelungsmechanismen gesichert sein!

- Die Leiter sollte mit gleichmäßigen Abständen zwischen den Sprossen verwendet werden.
- Verwenden Sie keine Geräte, Komponenten oder Zubehörteile, die nicht vom Hersteller dieser Leiter verkauft oder empfohlen werden.
- Überprüfen Sie nach Erhalt der Leiter und vor der Verwendung den allgemeinen Zustand und stellen Sie sicher, dass alle Teile in gutem Zustand und funktionsfähig sind. Überprüfen Sie alle Teile vor jeder Verwendung. Verwenden Sie die Leiter nicht, wenn Teile fehlen oder

beschädigt oder abgenutzt sind. Professionelle Benutzer sollten die Leiter regelmäßig inspizieren.

- Stellen Sie sicher, dass die Leiter für die auszuführende Aufgabe geeignet ist. Versuchen Sie nicht, die Leiter in irgendeiner Weise zu modifizieren. Solche Handlungen können zu schweren Verletzungen führen und die Garantie erlöschen lassen.
- Versuchen Sie niemals, eine defekte Leiter selbst zu reparieren. Reparaturen sollten von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
- Wenn die Leiter extremer Hitze (z. B. bei einem Brand) oder Korrosion (durch Kontakt mit Säuren oder ätzenden Chemikalien) ausgesetzt war, entsorgen Sie die Leiter.
- Tragen Sie, wenn möglich, rutschfeste Handschuhe und positionieren Sie sich vor der Leiter.
- Stellen Sie die Leiter immer auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche. Stellen Sie die Leiter niemals auf eine rutschige Oberfläche, und versuchen Sie nicht, die Leiter zu verlängern, indem Sie Gegenstände unter die GummifüÙe legen.
- Überprüfen Sie vor dem Besteigen der Leiter, dass beide GummifüÙe fest auf dem Boden stehen.
- Ergreifen Sie zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung der Leiter bei windigen, regnerischen oder eisigen Bedingungen oder wenn Sie sie auf schützenden Oberflächen verwenden, wie z. B. einem dicken Teppich oder einer kleinen Matte. Diese Bedingungen können die Haftung der GummifüÙe verringern.
- Seien Sie besonders vorsichtig beim Auf- und Absteigen der Leiter.
- Verwenden Sie die Leiter nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen. Der Benutzer muss sich in guter körperlicher Verfassung befinden, um diese Leiter sicher benutzen zu können.
- Stellen Sie die Leiter niemals in der Nähe einer Tür auf, es sei denn, die Tür ist abgeschlossen.
- Verwenden Sie die Leiter niemals als Stütze für ein anderes Objekt.
- Verwenden Sie diese Leiter niemals als Bestandteil eines Gerüsts.
- Verwenden Sie die Leiter niemals in horizontaler Position. Stützen Sie sich zum Beispiel nicht auf die Sprossen.
- Versuchen Sie nicht, die Leiter zu benutzen oder auszufahren, wenn sie umgekehrt aufgestellt ist.
- Es ist verboten, die Leiter an einer Sprosse aufzuhängen.
- Transportieren Sie die Leiter immer in eingeklappter Position.
- Vermeiden Sie es, die Leiter zu schlagen oder grob zu handhaben.
- Verwenden Sie die Leiter nicht in Brunnen oder Bereichen mit Wasser, da dies die Teleskoprohre beschädigen könnte.
- Schieben oder ziehen Sie die Leiter nicht, wenn sich eine Person darauf befindet oder auf einem Gerüst steht. Dies könnte zu einem Sturz führen. Wenn Sie die Leiter bewegen müssen, gehen Sie mit größter Vorsicht vor.
- Versuchen Sie niemals, auf der Leiter zu springen, zu gehen oder sich zu bewegen. Wenn Sie die Leiter bewegen müssen, steigen Sie zuerst hinunter, bewegen Sie die Leiter und steigen Sie dann wieder hinauf.
- Um den Verlust des Gleichgewichts oder einen Sturz zu vermeiden, lehnen Sie sich niemals weit hinaus. Halten Sie immer Ihr Gleichgewicht und behalten Sie Ihren Schwerpunkt zwischen den Seitenschienen. Stehen Sie niemals unter der Leiter und erlauben Sie auch niemandem, sich darunter aufzuhalten, während sie in Gebrauch ist.
- Diese Leiter ist kein Spielzeug und darf nicht von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt werden. Lassen Sie die Leiter niemals unbeaufsichtigt.
- Stehen Sie nicht auf der Leiter, während Sie die Verriegelungsknöpfe lösen.
- Steigen Sie mindestens drei Sprossen unter der obersten Sprosse hinauf und halten Sie sich dort, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.
- Tragen Sie rutschfeste Schuhe, wenn Sie die Leiter benutzen. Vermeiden Sie weite Kleidung, die sich verfangen oder flattern könnte.
- Entfernen Sie jeglichen Schmutz, wie Schlamm, Öl, Schnee und nicht getrocknete Farbe.
- Die Leiter muss immer trocken und sauber sein, frei von Ablagerungen und Fremdstoffen.
- Führen Sie vor der Verwendung der Leiter eine Gefährdungsbeurteilung gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen im jeweiligen Land durch.
- Wenn möglich, wird empfohlen, eine andere Person zu bitten, die Leiter an den FüÙen zu halten, während Sie darauf stehen.
- Stellen Sie die Leiter immer in einem Winkel von etwa 75° zum Boden auf (siehe Beispiel).



VERRIEGELUNGSMCHANISMUS

WICHTIG! Lesen Sie vor der Verwendung der Leiter sorgfältig die Anweisungen, um deren Funktionsweise zu verstehen.

- Jede Sprosse der Leiter ist mit einem Paar Verriegelungsmechanismen ausgestattet. Diese Mechanismen bestehen aus Stahlbolzen mit einer Feder, die sich automatisch verriegeln, wenn die Leiter ausgefahren wird.
- Jeder Mechanismus ist mit einem außen sichtbaren Verriegelungsknopf verbunden (siehe Beispiel).

- Die Verriegelungsknöpfe haben zwei Hauptfunktionen: Sie zeigen an, ob der Verschluss verriegelt ist, und werden verwendet, um die Bolzen beim Zusammenklappen der Leiter zu lösen.
- Wenn der Knopf nahe am Seitenteil ist, bedeutet dies, dass der Verriegelungsmechanismus aktiviert ist. Wenn der Knopf vom Seitenteil entfernt ist, bedeutet dies, dass der Verschluss NICHT verriegelt ist (siehe Beispiel 2).
- **Achtung!** Wenn der Verriegelungsmechanismus einrastet, ist ein Klicken zu hören, aber es ist immer notwendig, visuell zu überprüfen, ob der Mechanismus richtig verriegelt ist. Stellen Sie vor der Verwendung der Leiter sicher, dass alle Verriegelungsmechanismen vollständig eingerastet sind.

VOLLSTÄNDIGES AUSFAHREN DER LEITER

1. Stellen Sie Ihren Fuß auf die unterste Sprosse (siehe Beispiel 3), greifen Sie die oberste Sprosse mit Ihren Händen und ziehen Sie sie nach oben, bis die gesamte Länge des Abschnitts ausgefahren ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Abschnitt, bis alle Abschnitte vollständig ausgefahren sind.
2. Stellen Sie sicher, dass alle Abschnitte vollständig ausgefahren und verriegelt sind.

TEILSAUSFAHREN DER LEITER



1. Die Leiter kann auch verwendet werden, ohne vollständig ausgefahren zu sein. In diesem Fall stellen Sie Ihren Fuß auf die innere Sprosse, greifen die dritte Sprosse von der Basis aus und ziehen sie nach oben, bis die gesamte Länge des Abschnitts ausgefahren ist.
2. Verfahren Sie, indem Sie jeweils einen Abschnitt ausziehen, beginnend an der Basis, bis Sie die gewünschte Höhe erreicht haben.
3. Stellen Sie sicher, dass alle Abschnitte vollständig ausgefahren und verriegelt sind.

NACHDEM DIE LEITER AUF DIE GEWÜNSCHTE HÖHE AUSGEFAHREN WURDE

1. Nachdem die Leiter auf die gewünschte Höhe ausgefahren wurde, stellen Sie sicher, dass sie in einem Winkel von etwa 75° zum Boden steht und dass beide GummifüÙe fest auf dem Boden stehen. Die Leiter muss richtig positioniert sein, d.h. mit einem geeigneten Neigungswinkel (etwa 1:4). Stellen Sie die Leiter gegen eine flache, rutschfeste Oberfläche. Identifizieren Sie alle potenziellen elektrischen Gefahren, wie Überlandleitungen, Kabel oder elektrische Geräte, die gestört werden könnten. Achten Sie beim Aufstellen der Leiter auf Kollisionsrisiken, z. B. mit Fußgänger, Fahrzeugen oder Türen. Wenn möglich, schließen Sie Türen (außer Notausgänge) und Fenster in der Nähe des Arbeitsplatzes ab. Die Leiter muss auf ihren FüÙen stehen und nicht auf den Sprossen.
2. **WICHTIG!** Überprüfen Sie visuell, dass alle Verriegelungsmechanismen der Sprossen in verriegelter Position sind.
3. Steigen Sie vorsichtig auf die Sprossen und beginnen Sie mit der Arbeit. **ACHTUNG!** Bleiben Sie mindestens drei Sprossen unter dem oberen Ende der Leiter.

LEITERVERWENDUNG

1. Steigen Sie nicht hoch auf die Leiter, ohne zusätzliche Sicherheitsausrüstung, wie z. B. eine Sicherung der Leiter oder die Verwendung geeigneter Stabilisierungsgeräte.
2. Die Leiter sollte nur für einfache und kurzfristige Arbeiten verwendet werden.
3. Verwenden Sie bei Elektroarbeiten ausschließlich eine dielektrische Leiter.
4. Tragen Sie geeignete rutschfeste Schuhe bei der Verwendung der Leiter.
5. Vermeiden Sie übermäßige seitliche Belastungen, z. B. beim Bohren in Ziegel oder Beton.
6. Stehen Sie nicht über längere Zeit auf der Leiter (Ermüdung erhöht das Risiko).



7. Wenn die Leiter zum Aufstieg verwendet wird, sollte sie mindestens 1 Meter über den Punkt hinausragen, den Sie erklimmen möchten.
8. Das auf der Leiter verwendete Werkzeug sollte leicht und einfach zu handhaben sein.
9. Vermeiden Sie Arbeiten, die die seitliche Belastung der Leiter erhöhen, wie z. B. das seitliche Bohren in feste Materialien (z. B. Ziegel oder Beton).
10. Wenn Sie in der Höhe arbeiten, halten Sie die Leiter fest oder ergreifen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen.

ZUSAMMENKLAPPEN DER LEITER

Nach der Verwendung können Sie die Leiter auf ihre Lagergröße zusammenklappen:
1. Stellen Sie die Leiter gegen eine Wand.

2. Stellen Sie sich der Leiter zugewandt, strecken Sie die Arme aus und legen Sie Ihre Hände auf die Seitenteile, wobei Ihre Daumen auf den Verriegelungsknöpfen liegen.

ACHTUNG! Quetschgefahr für die Finger! Legen Sie Ihre Finger oder Hände nicht zwischen die Sprossen der Leiter! (siehe Beispiel 4). Drücken Sie nun beide Knöpfe zur Mitte hin, um den Abschnitt der Leiter abzusenken. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Sprosse.

3. Sobald die Leiter vollständig zusammengeklappt ist, sichern Sie den Gurt um die Sprossen (siehe Beispiel 5). Bewahren Sie die Leiter an einem kühlen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

ES

¡INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD!

• **¡Peligro!** El metal es un conductor eléctrico. Evite cualquier contacto entre la escalera o sus partes y las líneas eléctricas.

• La carga máxima soportada por esta escalera es de 150 kg. El peso total del usuario, incluidos las herramientas y los materiales, no debe superar los 150 kg.

• Antes de poner peso en la escalera, verifique siempre que los mecanismos de bloqueo estén bien asegurados. Si la escalera está completamente desplegada, ¡TODOS los mecanismos de bloqueo deben estar asegurados!

• La escalera debe usarse con un espacio igual entre los peldaños.

• No utilice dispositivos, componentes o accesorios que no sean vendidos o recomendados por el fabricante de esta escalera.

• Después de recibir la escalera y antes de usarla, verifique su estado general y asegúrese de que todas las piezas estén en buen estado y funcionales. Revise todas las piezas antes de cada uso. No utilice la escalera si faltan piezas, si está dañada o desgastada. Los usuarios profesionales deben inspeccionar regularmente la escalera.

• Asegúrese de que la escalera sea adecuada para la tarea a realizar. No intente modificar la escalera de ninguna manera. Tales acciones pueden causar lesiones graves y anular la garantía.

• Nunca intente reparar una escalera defectuosa. Las reparaciones deben ser realizadas por un técnico cualificado.

• Si la escalera ha estado expuesta a un calor extremo (por ejemplo, en caso de incendio) o a la corrosión (por contacto con ácidos o productos químicos corrosivos), deséchela.

• Siempre que sea posible, use guantes antideslizantes y colóquese frente a la escalera.

• Coloque siempre la escalera en una superficie plana, estable y seca. Nunca coloque la escalera sobre una superficie resbaladiza y no intente prolongarla colocando objetos debajo de sus pies de goma.

• Antes de subir a la escalera, asegúrese de que ambos pies de goma estén firmemente apoyados en el suelo.

• Tome precauciones adicionales al utilizar la escalera en condiciones de viento, lluvia o hielo, o cuando la utilice sobre superficies de protección, como una alfombra gruesa o una pequeña alfombra. Estas condiciones pueden reducir la adherencia de los pies de goma.

• Tenga mucho cuidado al subir o bajar de la escalera.

• No utilice la escalera si está bajo la influencia del alcohol o drogas. El usuario debe estar en buenas condiciones físicas para poder utilizar esta escalera de manera segura.

• Nunca coloque la escalera cerca de una puerta a menos que esté cerrada con llave.

• Nunca use la escalera como soporte para otro objeto.

• Nunca use esta escalera como parte de un andamio.

• Nunca use la escalera en posición horizontal. Por ejemplo, no se apoye en los peldaños.

• No intente usar o extender la escalera cuando esté colocada al revés.

• Está prohibido colgar la escalera por un peldaño.

• Siempre transporte la escalera en posición plegada.

• Evite golpear la escalera o manipularla bruscamente.

• No utilice la escalera en pozos o áreas que contengan agua, ya que esto podría dañar los tubos telescópicos.

• No empuje ni tire de la escalera cuando haya una persona sobre ella o sobre un andamio. Esto podría causar una caída. Si necesita mover la escalera, hágalo con mucho cuidado.

• Cuando esté en la escalera, nunca intente saltar, caminar o moverse. Si necesita mover la escalera, primero baje, mueva la escalera y luego vuelva a subir.

• Para evitar perder el equilibrio o caerse, nunca se incline. Mantenga siempre su equilibrio y mantenga su centro de gravedad entre los montantes laterales. Nunca se pare ni permita que alguien se pare debajo de la escalera mientras esté en uso.

• Esta escalera no es un juguete y no debe ser utilizada por niños o cerca de ellos. Nunca deje la escalera sin supervisión.

• No se pare en la escalera mientras suelta los botones de bloqueo.

• Suba y manténgase al menos tres peldaños por debajo de la parte superior, de lo contrario, podría perder el equilibrio.

• Use zapatos antideslizantes cuando utilice la escalera. Evite la ropa holgada que pueda engancharse o ondear.


• Elimine toda la suciedad, como barro, aceites, nieve, así como pinturas no secas.

• La escalera siempre debe estar seca y limpia, sin residuos ni materiales extraños.

• Antes de usar la escalera, realice una evaluación de riesgos de acuerdo con la legislación vigente en el país correspondiente.

• Si es posible, se recomienda pedir a otra persona que mantenga los pies de la escalera mientras esté subido en ella.

• Coloque siempre la escalera en un ángulo de aproximadamente 75° con respecto al suelo (ver ejemplo).



MECANISMO DE BLOQUEO

¡IMPORTANTE! Antes de usar la escalera, lea atentamente las instrucciones para comprender su funcionamiento.

• Cada peldaño de la escalera está equipado con un par de mecanismos de bloqueo. Estos mecanismos están compuestos por tapones de acero con un resorte, que se bloquean automáticamente cuando la escalera se despliega.

• Cada mecanismo está conectado a un botón de bloqueo visible en el exterior (ver ejemplo).

• Los botones de bloqueo tienen dos funciones principales: indican si el fijador está bloqueado y se utilizan para aflojar los tapones al plegar la escalera.

• Cuando el botón está cerca del tubo lateral, significa que el mecanismo de bloqueo está activado. Cuando el botón está alejado del tubo lateral, significa que el fijador NO está bloqueado (ver ejemplo 2).

• **¡Atención!** Cuando el mecanismo de bloqueo se activa, se escucha un clic, pero siempre es necesario verificar visualmente que el mecanismo esté bien bloqueado. Antes de usar la escalera, asegúrese de que todos los mecanismos de bloqueo estén completamente activados.

DESPLIEGUE COMPLETO DE LA ESCALERA

1. Coloque su pie en el peldaño inferior (ver ejemplo 3), agarre el peldaño superior con sus manos y tire de él hacia arriba hasta que se despliegue toda la longitud de la sección. Repita esta operación para cada sección hasta que todas las secciones estén completamente desplegadas.

2. Asegúrese de que todas las secciones estén completamente desplegadas y bloqueadas en su lugar.

DESPLIEGUE PARCIAL DE LA ESCALERA

1. La escalera también se puede usar sin estar completamente desplegada. En este caso, coloque su pie en el peldaño interior, agarre el tercer peldaño desde la base y tire de él hacia arriba hasta que se despliegue toda la longitud de la sección.

2. Proceda tirando de una sección a la vez, comenzando desde la base, hasta alcanzar la altura deseada.

3. Asegúrese de que todas las secciones estén completamente desplegadas y bloqueadas en su lugar.

UNA VEZ QUE LA ESCALERA ESTÉ DESPLEGADA A LA ALTURA NECESARIA

1. Una vez que la escalera esté desplegada a la altura deseada, asegúrese de que esté colocada en un ángulo de aproximadamente 75° con respecto al suelo y que ambos pies de goma estén firmemente apoyados en el suelo. La escalera debe estar correctamente posicionada, es decir, con un ángulo de inclinación adecuado (aproximadamente 1:4). Coloque la escalera contra una superficie plana y antideslizante. Identifique todos los posibles riesgos eléctricos, como líneas aéreas, cables o equipos eléctricos que puedan verse afectados. Al colocar la escalera, tenga en cuenta el riesgo de colisiones, por ejemplo, con peatones, vehículos o puertas. Si es posible, cierre con llave las puertas (excepto las salidas de emergencia) y las ventanas cercanas al área de trabajo. La escalera debe descansar sobre sus pies y no sobre los peldaños.

2. **¡IMPORTANTE!** Verifique visualmente que todos los mecanismos de bloqueo de los peldaños estén en posición bloqueada.

3. Suba con cuidado por los peldaños y comience su trabajo. **¡ATENCIÓN!** Manténgase al menos tres peldaños por debajo del extremo superior de la escalera.

USO DE LA ESCALERA

1. No suba alto en la escalera sin equipo de seguridad adicional, como asegurar la escalera o

usar equipo de estabilización adecuado.

- La escalera debe utilizarse solo para trabajos simples y de corta duración.
- Para trabajos eléctricos, use exclusivamente una escalera dieléctrica.
- Use calzado apropiado y antideslizante al utilizar la escalera.
- Evite cargas laterales excesivas, por ejemplo, al perforar en ladrillo o concreto.
- No permanezca de pie en la escalera durante un período prolongado (la fatiga puede aumentar los riesgos).
- Si la escalera se utiliza para subir, debe extenderse al menos 1 metro por encima del punto al que desea subir.
- El equipo utilizado en la escalera debe ser ligero y fácil de manejar.
- Evite trabajos que aumenten las cargas laterales en la escalera, como la perforación lateral en materiales sólidos (por ejemplo, ladrillo o concreto).
- Cuando sea necesario trabajar en altura, sujete firmemente la escalera o tome medidas de seguridad adicionales.



PLEGADO DE LA ESCALERA

Después de su uso, puede plegar la escalera hasta su tamaño de almacenamiento:

- Coloque la escalera contra una pared.
- Colóquese frente a la escalera, extienda los brazos y coloque sus manos en los tubos laterales, con los pulgares en los botones de bloqueo.

¡ATENCIÓN! Riesgo de pellizcos en los dedos. No coloque sus dedos ni manos entre los peldaños de la escalera (ver ejemplo 4). Ahora presione ambos botones hacia el centro para permitir que la sección de la escalera descienda. Repita esta operación para cada peldaño.

- Una vez que la escalera esté completamente plegada, asegure la correa alrededor de los peldaños (ver ejemplo 5). Guarde la escalera en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.



Presta atención a la posición de tus brazos y dedos. Si los dedos están en una posición incorrecta, existe el riesgo de pellizcarlos.




IT

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA!

- Pericolo!** Il metallo è un conduttore elettrico! Evitare qualsiasi contatto tra la scala o le sue parti e le linee elettriche.
- Il carico massimo supportato da questa scala è di 150 kg. Il peso totale dell'utente, inclusi gli attrezzi e i materiali, non deve superare i 150 kg.
- Prima di caricare peso sulla scala, verificare sempre che i meccanismi di bloccaggio siano ben inseriti. Se la scala è completamente estesa, TUTTI i meccanismi di bloccaggio devono essere sicuri!
- La scala deve essere utilizzata con una spaziatura uniforme tra i pioli.
- Non utilizzare dispositivi, componenti o accessori che non siano venduti o raccomandati dal produttore di questa scala.
- Dopo la ricezione della scala e prima dell'uso, controllare il suo stato generale e assicurarsi che tutte le parti siano in buone condizioni e funzionanti. Verificare tutte le parti prima di ogni utilizzo. Non utilizzare la scala se mancano pezzi o se è danneggiata o usurata. Gli utenti professionali devono ispezionare regolarmente la scala.
- Assicurarsi che la scala sia adatta al compito da svolgere. Non tentare di modificare la scala in alcun modo. Tali azioni possono causare gravi lesioni e annullare la garanzia.
- Non tentare mai di riparare una scala difettosa. Le riparazioni devono essere eseguite da un tecnico qualificato.
- Se la scala è stata esposta a calore estremo (ad esempio in caso di incendio) o a corrosione (a causa del contatto con acidi o sostanze chimiche corrosive), gettare la scala.
- Quando possibile, indossare guanti antiscivolo e posizionarsi di fronte alla scala.
- Posizionare sempre la scala su una superficie piana, stabile e asciutta. Non posizionare mai la scala su una superficie scivolosa e non cercare di prolungarla mettendo oggetti sotto i suoi piedi in gomma.
- Prima di salire sulla scala, assicurarsi che entrambi i piedi in gomma siano saldamente appoggiati a terra.
- Prendere ulteriori precauzioni quando si utilizza la scala in condizioni di vento, pioggia o gelo, oppure quando la si utilizza su superfici protette, come un tappeto spesso o un piccolo tappeto. Queste condizioni possono ridurre l'aderenza dei piedi in gomma.
- Prestare grande attenzione quando si sale o si scende dalla scala.
- Non utilizzare la scala se si è sotto l'influenza di alcol o droghe. L'utente deve essere in buone condizioni fisiche per poter utilizzare questa scala in sicurezza.
- Non posizionare mai la scala vicino a una porta a meno che non sia chiusa a chiave.
- Non utilizzare mai la scala come supporto per un altro oggetto.
- Non utilizzare mai questa scala come parte di un'impalcatura.
- Non utilizzare mai la scala in posizione orizzontale. Ad esempio, non appoggiarsi ai pioli.
- Non tentare di utilizzare o estendere la scala quando è posizionata al contrario.
- È vietato appendere la scala per un piolo.
- Trasportare sempre la scala in posizione ripiegata.
- Evitare di urtare la scala o di maneggiarla bruscamente.
- Non utilizzare la scala in pozzi o aree contenenti acqua, poiché ciò potrebbe danneggiare i tubi telescopici.
- Non spingere né tirare la scala quando una persona è sopra di essa o su un'impalcatura. Questo potrebbe causare una caduta. Se è necessario spostare la scala, procedere con estrema cautela.
- Quando si è sulla scala, non cercare mai di saltare, camminare o muoversi. Se è necessario spostare la scala, scendere prima, spostarla e poi risalire.

- Per evitare di perdere l'equilibrio o cadere, non sporgersi mai. Mantenere sempre l'equilibrio e tenere il centro di gravità tra i montanti laterali. Non stare mai in piedi né permettere a qualcuno di stare sotto la scala mentre è in uso.
- Questa scala non è un giocattolo e non deve essere utilizzata dai bambini o nelle loro vicinanze. Non lasciare mai la scala incustodita.
- Non stare in piedi sulla scala mentre si rilasciano i pulsanti di bloccaggio.
- Salire e rimanere almeno tre pioli sotto la cima, altrimenti si rischia di perdere l'equilibrio.
- Indossare scarpe antiscivolo quando si utilizza la scala. Evitare abiti larghi che potrebbero impigliarsi o sventolare.
- Eliminare ogni sporco, come fango, oli, neve, così come vernici non asciutte.
- La scala deve essere sempre asciutta e pulita, priva di detriti o materiali estranei.
- Prima di utilizzare la scala, eseguire una valutazione dei rischi in conformità con la legislazione vigente nel paese interessato.
- Se possibile, si consiglia di chiedere a un'altra persona di mantenere i piedi della scala mentre si è sopra di essa.
- Posizionare sempre la scala con un angolo di circa 75° rispetto al suolo (vedi esempio).



MECCANISMO DI BLOCCAGGIO

IMPORTANTE! Prima di utilizzare la scala, leggere attentamente le istruzioni per capire come funziona.

- Ogni piolo della scala è dotato di una coppia di meccanismi di bloccaggio. Questi meccanismi sono costituiti da tappi in acciaio con una molla, che si bloccano automaticamente quando la scala è estesa.
- Ogni meccanismo è collegato a un pulsante di bloccaggio visibile all'esterno (vedi esempio).
- I pulsanti di bloccaggio hanno due funzioni principali: indicano se il fermo è bloccato e vengono utilizzati per allentare i tappi quando si ripiega la scala.
- Quando il pulsante è vicino al tubo laterale, significa che il meccanismo di bloccaggio è attivato. Quando il pulsante è lontano dal tubo laterale, significa che il fermo NON è bloccato (vedi esempio 2).
- Attenzione!** Quando il meccanismo di bloccaggio si attiva, si sente un clic, ma è sempre necessario verificare visivamente che il meccanismo sia ben bloccato. Prima di utilizzare la scala, assicurarsi che tutti i meccanismi di bloccaggio siano completamente inseriti.

ESTENSIONE COMPLETA DELLA SCALA

- Appoggiare il piede sul piolo inferiore (vedi esempio 3), afferrare il piolo superiore con le mani e tirarlo verso l'alto fino a quando l'intera lunghezza della sezione è estesa. Ripetere

questa operazione per ogni sezione fino a quando tutte le sezioni sono completamente estese.

2. Assicurarsi che tutte le sezioni siano completamente estese e bloccate in posizione.

ESTENSIONE PARZIALE DELLA SCALA

1. La scala può anche essere utilizzata senza essere completamente estesa. In questo caso, appoggiare il piede sul piolo interno, afferrare il terzo piolo dalla base e tirarlo verso l'alto fino a quando l'intera lunghezza della sezione è estesa.

2. Procedere tirando una sezione alla volta, iniziando dalla base, fino a raggiungere l'altezza desiderata.

3. Assicurarsi che tutte le sezioni siano completamente estese e bloccate in posizione.

UNA VOLTA CHE LA SCALA È ESTESA ALL'ALTEZZA DESIDERATA

1. Una volta che la scala è estesa all'altezza desiderata, assicurarsi che sia posizionata con un angolo di circa 75° rispetto al suolo e che entrambi i piedi in gomma siano saldamente appoggiati a terra. La scala deve essere correttamente posizionata, cioè con un angolo di inclinazione appropriato (circa 1:4). Posizionare la scala contro una superficie piana e antiscivolo. Identificare tutti i rischi potenziali legati all'elettricità, come linee aeree, cavi o apparecchiature elettriche, che potrebbero essere disturbati. Durante il posizionamento della scala, prestare attenzione ai rischi di collisione, ad esempio con pedoni, veicoli o porte. Se possibile, chiudere a chiave le porte (escluse le uscite di emergenza) e le finestre nelle vicinanze del luogo di lavoro. La scala deve poggiare sui suoi piedi e non sui pioli.

2. **IMPORTANTE!** Verificare visivamente che tutti i meccanismi di bloccaggio dei pioli siano in posizione bloccata.

3. Salire con attenzione sui pioli e iniziare il lavoro. **ATTENZIONE!** Rimanere almeno tre pioli sotto la sommità della scala.

USO DELLA SCALA

1. Non salire in alto sulla scala senza attrezzature di sicurezza aggiuntive, come fissare la scala o utilizzare attrezzature di stabilizzazione adeguate.

2. La scala deve essere utilizzata solo per lavori semplici e di breve durata.

3. Per lavori elettrici, utilizzare esclusivamente una scala dielettrica.

4. Indossare scarpe appropriate e antiscivolo quando si utilizza la scala.

5. Evitare carichi laterali eccessivi, ad esempio durante la perforazione di mattoni o cemento.

6. Non rimanere in piedi sulla scala per un periodo prolungato (la fatica può aumentare i rischi).

7. Se la scala viene utilizzata per salire, deve estendersi di almeno 1 metro al di sopra del punto in cui si desidera salire.

8. L'attrezzatura utilizzata sulla scala deve essere leggera e facile da maneggiare.

9. Evitare lavori che aumentano i carichi laterali sulla scala, come la perforazione laterale in materiali solidi (ad esempio, mattoni o cemento).

10. Quando è necessario lavorare in altezza, tenere saldamente la scala o prendere ulteriori misure di sicurezza.

CHIUSURA DELLA SCALA


Dopo l'uso, è possibile ripiegare la scala fino alla sua dimensione di stoccaggio:

1. Posizionare la scala contro una parete.

2. Posizionarsi di fronte alla scala, allungare le braccia e posizionare le mani sui tubi laterali, con i pollici sui pulsanti di bloccaggio.

ATTENZIONE! Rischio di schiacciamento delle dita! Non mettere le dita o le mani tra i pioli della scala (vedi esempio 4). Ora premere entrambi i pulsanti verso il centro per consentire alla sezione della scala di abbassarsi. Ripetere questa operazione per ogni piolo.

3. Una volta che la scala è completamente ripiegata, fissare la cinghia attorno ai pioli (vedi esempio 5). Conservare la scala in un luogo fresco, asciutto e fuori dalla portata dei bambini.



Presta attenzione alla posizione delle braccia e delle dita. Se le dita sono in una posizione sbagliata, c'è il rischio di pizzicarle.

