


linärie

GRUFFY

LSCO465NFW / LSCO465NFX

RÉFRIGÉRATEUR



FR

Manuel d'utilisation,
d'installation et d'instructions

www.linärie.fr

Enregistrez
votre
produit
en ligne



**LE TRI
+ FACILE**



Séparez les éléments avant de trier



**CET APPAREIL EST DESTINE A UN USAGE DOMESTIQUE
UNIQUEMENT!**

**Veillez lire attentivement toutes les instructions avant la
première utilisation et conservez-les pour une référence
ultérieure.**

FÉLICITATIONS

Nous vous félicitons et vous remercions d'avoir choisi Linàrie pour introduire un nouveau confort de cuisson dans votre foyer. Nous sommes convaincus que votre nouvel appareil sera un plaisir à utiliser et un atout pour votre cuisine.

Cet appareil est conforme à toutes les exigences de sécurité en vigueur en Australie. Une utilisation inappropriée peut toutefois entraîner des blessures et des dommages matériels.

Afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant de l'installer et de l'utiliser. Ce manuel d'utilisation vous fournit toutes les instructions nécessaires concernant la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

Pour référence ultérieure, veuillez conserver ce livret dans un endroit sûr et vous assurer que tous les utilisateurs sont familiarisés avec son contenu. Transmettez-le à tout futur propriétaire de l'appareil.

Enregistrer le modèle et le numéro de série

Modèle:.....

Numéro de série.....

Enregistrez votre produit www.linarie.fr

i Linàrie n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant du non-respect de ces documents et d'un montage incorrect. Le raccordement électrique doit être effectué par un spécialiste qualifié. L'installation doit être conforme aux normes, réglementations et lois en vigueur. Toutes les consignes de sécurité et d'avertissement ainsi que les instructions d'utilisation et d'installation doivent être respectées.



IMPORTANT

Le respect du mode d'emploi de ce manuel est extrêmement important pour la santé et la sécurité. Le non-respect des exigences de ce manuel peut entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels et affecter votre capacité à faire valoir la garantie du fabricant Linàrie fournie avec votre produit. Les produits doivent être utilisés, installés et exploités conformément à ce manuel. Il se peut que vous ne puissiez pas bénéficier de la garantie du fabricant Linàrie si la défaillance de votre produit est due au non-respect de ce manuel.

Correct Conditions of Use

- L'appareil est destiné à une utilisation domestique et à des environnements similaires uniquement. Il n'est pas destiné à un usage commercial.
- L'appareil ne convient pas à une utilisation en extérieur, ni à une installation non stationnaire.
- Ce produit est destiné à la conservation et au maintien de la fraîcheur et de la sécurité de vos aliments et boissons.

TABLES DE MATIÈRES

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES3	7. Entretien du réfrigérateur13
2. Informations sur le produit5	7.1 Nettoyage13
3. Nom des composants et caractéristiques des6	7.2 Dégivrage13
3.1 Nom des composants6	8. CONSEILS ENVIRONNEMENTAUX	..14
3.2 3.2 Caractéristiques du produit6	8.1 Considérations relatives14
4. Opération7	à la mise au rebut	
5. Dépannage9	8.2 Disposing of your old appliance14
6. Usage correct du réfrigérateur10	9. GARANTIE ET SERVICE14
6.1 Placement10	APRÈS-VENTE14
6.2 Démarrage10	9.1 Garantie14
6.3 Avis d'utilisation10	9.2 Service après-vente14
6.4 Questions relatives aux		9.3 Remplacement des pièces	
placement des articles11	de détachées14
6.5 Schéma du pied ajustable11		
6.6 Changement des portes11		

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pour la norme EN : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.

Pour la norme IEC : Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité).

En présence d'enfants, il convient de les surveiller afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec ce réfrigérateur.

Si le cordon d'alimentation est endommagé ou si le trou de la prise est desserré, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des institutions similaires afin d'éviter tout danger. Ne stockez pas de substances explosives (telles que des bombes aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables) dans le réfrigérateur. La prise d'alimentation de l'appareil doit être débranchée après utilisation et avant l'auto-nettoyage de l'appareil.

Si une lampe LED a été utilisée, elle ne peut être remplacée que par le fabricant ou son agent de service, en même temps qu'une partie de l'appareil.

– AVERTISSEMENT: Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles dans les orifices de ventilation de la coque de l'appareil ou de la structure intégrée.

- AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le dégivrage, à l'exception du processus et des appareils recommandés par le fabricant.

– AVERTISSEMENT: Ne pas endommager les tuyaux du circuit frigorifique.

– AVERTISSEMENT: Ne pas brancher l'adaptateur de prise ou d'autres accessoires sur la prise d'alimentation. – AVERTISSEMENT: Débarrassez-vous du réfrigérateur conformément aux réglementa-

tions locales, car il utilise du cyclopentane et du réfrigérant inflammable.

– AVERTISSEMENT: Lors du positionnement de l'appareil, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.

– AVERTISSEMENT: Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil.

– AVERTISSEMENT: Ne pas modifier ou rallonger le cordon d'alimentation.

– AVERTISSEMENT: Risque de coincer les enfants.

– AVERTISSEMENT: Il est strictement interdit de démonter ou de modifier la machine à glaçons et ses composants sans autorisation. Pour éviter tout danger, le remplacement doit être effectué par le fabricant, son service après-vente ou des professionnels qualifiés.

– AVERTISSEMENT: Veillez à ce que les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne soient pas obstruées.

– AVERTISSEMENT: N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

Avant de jeter l'ancien réfrigérateur:

- Retirez les portes du réfrigérateur.

Ces instructions contiennent un grand nombre d'informations importantes en matière de sécurité qui doivent être respectées.

Signification des symboles d'avertissement de sécurité



Symbole d'interdiction

Ce symbole indique que des choses sont interdites et que les comportements qui en découlent doivent être interdits. Le non-respect de ces instructions peut endommager le produit ou mettre en danger la sécurité personnelle des utilisateurs.



Symbole d'avertissement


Ce symbole indique les points à observer et les comportements à adopter en fonction des exigences. Le non-respect de ces instructions peut endommager le produit ou mettre en danger la sécurité personnelle des utilisateurs.




Symbole d'attention

This symbol indicates the matters to be paid attention, and related behaviors need special attention. If left unguarded, it may cause mild or moderate injury or product damage.

Questions relatives à l'électricité




- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation lorsque vous débranchez le réfrigérateur. Veillez à bien tenir la fiche et à la retirer directement de la prise.
- Pour garantir la sécurité, n'endommagez jamais le cordon d'alimentation et ne l'utilisez pas s'il est endommagé ou si la fiche est usée.



- Veuillez utiliser une prise de courant spéciale conforme à la norme spécifiée, qui ne doit pas être partagée avec d'autres appareils électriques.
- La prise du cordon d'alimentation ne doit être maintenue en contact ferme qu'avec la prise d'alimentation, sous peine de risque d'incendies. Veillez à ce que l'électrode de mise à terre de la prise soit équipée d'un fil de mise à terre fiable.



- En cas de fuite d'un gaz inflammable tel que le gaz de houille, il faut d'abord fermer la vanne correspondante, puis ouvrir les portes et les fenêtres. A ce moment-là, ne débranchez pas les appareils électriques afin d'éviter tout incendie causé par une étincelle électrique.



- Pour garantir la sécurité, il est recommandé de ne pas placer d'appareils électriques tels que des prises de courant, des régulateurs de tension, des cuiseurs à riz et des fours à micro-ondes sur le dessus du réfrigérateur ; les appareils électriques ne doivent pas être utilisés dans le garde-manger, à l'exception de ceux recommandés par le fabricant.



- Placez les porte-bouteilles et les portes à un endroit approprié afin d'empêcher les enfants d'entrer et de jouer, ce qui pourrait provoquer des accidents. Pour éviter toute contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :
- N'ouvrez pas la porte pendant longtemps, car cela entraînerait une fuite d'air froid, ce qui ferait monter la température interne du réfrigérateur et détériorerait facilement les aliments.
- Conservez la viande crue et le poisson dans des récipients appropriés dans le réfrigérateur afin qu'ils ne touchent pas d'autres aliments.
- Si l'équipement de réfrigération reste inutilisé pendant une longue période, veuillez décongeler, nettoyer et sécher l'équipement avant de partir, fermer la porte et couper l'alimentation afin d'éviter la formation de moisissures dans le conteneur.

Les instructions comprennent en substance les éléments suivants : Afin d'éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

- L'ouverture prolongée de la porte peut provoquer une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
 - Nettoyez régulièrement les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.
 - Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures ; rincez le raccord du système d'eau à une source d'eau si l'eau n'a pas été prélevée pendant 5 jours. (Note 1)
 - Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de manière à ce qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne s'égouttent pas sur ceux-ci.
 - Deux compartiments étoilés pour aliments surgelés conviennent à la conservation d'aliments surgelés, à la conservation ou à la préparation de glaces et à la fabrication de glaçons. (Note 2)
 - Les compartiments 1 ou 2 et 3 étoilés ne conviennent pas à la congélation d'aliments frais (note 3).
 - Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, arrêtez le dégivrage, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissures à l'intérieur de l'appareil.
- Note 1,2,3 : Veuillez vérifier si cela s'applique au type de compartiment de votre produit.

Quand cesser de l'utiliser

- En cas de coupure de courant : la fréquence d'ouverture de la porte doit être réduite autant que possible lorsque le courant est coupé ; le vin et les boissons ne doivent pas être placés à l'intérieur.
- Lorsque le réfrigérateur n'est pas utilisé pendant une longue période : l'alimentation électrique doit être débranchée pour éviter tout choc électrique ou incendie dû au vieillissement du cordon d'alimentation ; Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur ; Ouvrez la porte du réfrigérateur pendant un certain temps, et refermez-la une fois que le réfrigérateur est complètement sec.
- Lorsque vous déplacez le réfrigérateur : Sortez tous les articles du réfrigérateur avant de le déplacer, fixez la cloison en verre et le bac à légumes et à fruits avec de l'adhésif, et serrez les pieds ajustables ; fermez bien la porte du réfrigérateur et fixez-la avec du ruban adhésif pour éviter qu'elle ne s'ouvre pendant le déplacement. Ne placez pas le réfrigérateur à l'envers ou à l'horizontale pendant le transport, ne le faites pas vibrer et l'angle d'inclinaison pendant la manipulation ne doit pas être supérieur à 45 degrés. Ne saisissez pas les portes ou les charnières pendant le transport.



Une fois le réfrigérateur activé, il est préférable de l'utiliser en continu. Dans des circonstances normales, n'arrêtez pas d'utiliser le réfrigérateur afin de ne pas affecter sa durée de vie.

Questions relatives à la cession



Le réfrigérant R600a et le matériau moussant cyclopentane utilisés dans ce réfrigérateur sont des matériaux combustibles ; les réfrigérateurs mis au rebut doivent donc être isolés des sources de feux et ne peuvent pas être brûlés. Veuillez le confier à une entreprise de recyclage professionnelle et qualifiée pour le traitement. Afin d'éviter d'endommager l'environnement ou de provoquer d'autres dangers.



Lorsque le réfrigérateur est mis au rebut, veuillez retirer la porte du réfrigérateur, le joint de la porte et l'étagère, et les placer dans un endroit approprié pour empêcher les enfants de pénétrer dans le réfrigérateur et d'y jouer, ce qui pourrait provoquer des accidents.



Ne l'utilisez pas dans un environnement trop froid (moins de 5°C).

Ne pas stocker d'explosifs dans les appareils, tels que des sprays favorisant la combustion ; Sauf de la manière recommandée par le fabricant, aucun équipement mécanique ou autre moyen ne doit être utilisé pour accélérer le processus de dégivrage ; Ne pas endommager le circuit de réfrigération.

Cet appareil est utilisé à des fins domestiques et similaires, telles que :


- Les cuisines des magasins, bureaux ou autres lieux de travail ;
- Les clients des fermes, des hôtels, des motels et de l'environnement résidentiel ;
- Les hôtels familiaux ;
- L'application dans l'industrie de la restauration et l'industrie non commerciale similaire ;

2. Informations sur le produit

Modèle d'usine	LSCO465NFW/LSCO465NFX
Tension	220-240V~
Courant nominal	1.2A
Fréquence	50Hz
Type de réfrigérant	R600a,67g

3. Nom des composants et caractéristiques des

3.1 Nom des composants



Certaines caractéristiques et accessoires du réfrigérateur que vous avez acheté peuvent ne pas correspondre complètement à cette légende, veuillez-vous référer à la liste de colisage.

3.2 Caractéristiques du produit

- Réfrigérateur intelligent sans givre, compresseur à la renommée internationale et les dernières technologies de congélation sont adoptés afin de réaliser des économies d'énergie tout en ayant une efficacité et des performances supérieures.
- Le contrôle de la température est intelligent et précis pour conserver la fraîcheur plus longtemps. Le système de contrôle par micro-ordinateur est utilisé pour se régler et contrôler les températures de la chambre de réfrigération, de la chambre à température variable et de la chambre de congélation, ce qui rend le réglage de la température plus précis et permet de conserver la fraîcheur plus longtemps. Certains modèles sont dotés d'un système de contrôle entièrement intelligent, sans réglage ni intervention de l'utilisateur.
- Très grand écran LED, touches tactiles. L'écran d'affichage LED affiche la température réglée et l'état de fonctionnement de la chambre de réfrigération, de la chambre à température variable et de la chambre de congélation. En même temps, les boutons tactiles correspondent à la clarté et au style tout en gardant un fonctionnement pratique.

- Intelligence artificielle, contrôle automatique de la température Grâce à l'intelligence artificielle, le réfrigérateur ajuste automatiquement la température en fonction de la température ambiante, permettant d'obtenir un effet de réfrigération idéal sans réglage manuel.
- Capacité à température variable de grande capacité La régulation de la température de la chambre à température variable peut atteindre $-1 > 0 > 1 > 2 > 3 > 4 > -1$ (°C) >... Interrupteur de fonction.
- Fonctions de réfrigération et de congélation rapides. La fonction de réfrigération rapide


abaisse rapidement la température de la chambre de réfrigération à 2°C, ce qui améliore la conservation des aliments et facilite la consommation de boissons glacées ; La fonction de congélation rapide permet de réfrigérer les aliments dans la chambre de congélation jusqu'à une température inférieure à -18°C en un minimum de temps et de conserver la fraîcheur de manière plus scientifique.

- Fonction d'alerte. Ce réfrigérateur est équipé d'une fonction d'alerte et d'alarme lorsque la porte du réfrigérateur n'est pas correctement fermée, ce qui facilite l'utilisation et l'entretien.

4. Opération

1. Fonction des boutons

- Bouton A : Contrôle de la température de réfrigération
- Bouton B : Contrôle de la température variable
- Bouton C : Contrôle de la congélation
- Bouton D : Bouton intelligent
- Bouton E : Verrouillage / déverrouillage



2. Écran d'affichage

- 1 Mode de réfrigération rapide
- 2 Affichage de la température
- 3 Mode de congélation rapide
- 4 Mode intelligent
- 5 Icône de la température
- 6 Choix de température variable
- 7 Affichage du verrouillage/déverrouillage

3. Affichage

Mettez l'appareil sous tension à chaque fois, affichez-le complètement pendant 3 secondes avec la sonnerie de démarrage, puis passez à l'affichage du fonctionnement normal (les températures de base de la chambre de réfrigération, de la chambre à température variable et de la chambre de congélation sont respectivement de 5/4/-18°C pour la première fois).

Affichage de fonctionnement normal

Zone d'affichage de la température : Lorsqu'il n'y a pas d'erreur, la température réglée de la chambre de réfrigération est affichée de manière circulaire toutes les 3 secondes ; en cas d'erreur, le code d'erreur est affiché de manière cyclique après le verrouillage. Lorsque la température est réglée, la zone d'affichage de la chambre de réfrigération s'allume et les autres zones s'éteignent.

Contrôle de l'affichage

Dans des circonstances normales, à l'état verrouillé, l'écran d'affichage s'éteint s'il n'y a pas d'action d'ouverture de la porte et d'opération sans bouton après 30 secondes ; Chaque fois qu'il y a une action d'ouverture de la porte

ou une opération sur un bouton, l'écran d'affichage rétablit l'affichage normal ; Lorsqu'une erreur « code d'erreur visible » se produit, l'écran d'affichage s'allume et s'éteint au bout de 30 secondes.

4. Verrouillage et déverrouillage

En mode déverrouillé, appuyez sur la touche de verrouillage/déverrouillage pendant 3 secondes pour passer en mode verrouillé, et l'icône de déverrouillage s'éteint. En mode verrouillé, appuyez sur la touche de verrouillage/déverrouillage pendant 3 secondes pour passer en mode déverrouillé, et l'icône de déverrouillage s'allume.

Après 30 secondes d'utilisation sans bouton, il passe automatiquement en mode verrouillé.

Les fonctions 5~8 suivantes doivent être exécutées en mode déverrouillé. Si l'opération est en mode verrouillée, l'icône « Déverrouiller » clignote pendant 3 secondes et un signal sonore est émis en même temps.

5. Réglage de la température et de la fonction de la chambre frigorifique

Si 2~8°C ne s'affiche pas dans la zone d'indication de la chambre de réfrigération, appuyez d'abord une fois sur le bouton de réfrigération. Appuyez sur la touche de réfrigération pour régler la température de la chambre de réfrigération, la température augmentera de 1°C à chaque pression sur la touche réfrigération ; lorsque la température atteint 8°C, appuyez à nouveau sur la touche de réfrigération, et la température passe à 2°C, et ainsi de suite. Appuyez sur la touche de réfrigération pendant 3 secondes pour activer le mode de réfrigération rapide, puis l'icône de réfrigération rapide s'allume. En mode de réfrigération rapide, appuyez sur la touche de réfrigération pendant 3 secondes pour quitter le mode de réfrigération rapide, et le réglage de la chambre de réfrigération sera rétabli selon le choix effectué avant le réglage du mode de réfrigération rapide. Le réglage prend effet après le verrouillage.

6. Réglage de la température et de la fonction de la chambre à température variable

Appuyez sur la touche de température variable pour régler la température de la chambre à température variable. Chaque fois que vous appuyez sur la touche de température variable, le choix est le suivant : -1 > 0 > 1 > 2 > 3 > 4 > -1 (°C) > ... Cycle de température ; Le réglage prend effet après le verrouillage.

8. Mode intelligent

Appuyez sur la touche « Intelligent » fait passer immédiatement en mode « Intelligent ». La réfrigération est réglée sur 5°C, la congélation sur 18°C et la température variable conserve le choix initial.

En mode intelligent, appuyez à nouveau sur la touche « Intelligent » et vous quitterez immédiatement le mode intelligent.

9. Fonction de contrôle de l'affichage

Après 30 secondes de fonctionnement, le rétroéclairage s'éteint automatiquement. Lorsque le rétroéclairage s'éteint, appuyez sur n'importe quel bouton pour le rétablir.

12. Message d'erreur

Lorsque les messages d'erreur suivants apparaissent sur l'écran d'affichage, le réfrigérateur est en panne. Le réfrigérateur peut encore fonction-

7. Réglage de la température et de la fonction de la chambre de congélation

Si -16~-24°C n'est pas affiché dans la zone indiquée de la chambre de réfrigération, appuyez d'abord une fois sur la touche de congélation. Appuyez sur la touche de congélation pour régler la température de la chambre de congélation, la température baisse de 1°C à chaque pression sur la touche ; lorsque la température atteint -24°C, appuyez une nouvelle fois sur la touche de congélation, et la température passera à -16°C, et ainsi de suite. Appuyez sur la touche de congélation pendant 3 secondes pour activer le mode de congélation rapide, puis l'icône de congélation rapide s'allume. A ce moment, l'écran de congélation affiche -26°C. Appuyez sur la touche de congélation pendant 3 secondes pour quitter le mode de congélation rapide et rétablir le réglage de la chambre de congélation tel qu'il était avant le réglage du mode de congélation rapide ; Le réglage prend effet après le verrouillage.

10. Mémoire de mise hors tension

Lorsque l'alimentation est coupée, l'état de fonctionnement instantané de l'alimentation est verrouillé et, après la remise sous tension, l'appareil fonctionne toujours selon le réglage effectué avant la coupure de l'alimentation.

11. Alarme d'ouverture de porte

Si la porte de la chambre frigorifique n'est pas entièrement fermée ou ouverte pendant plus de 120 secondes, une alarme sonore est émise et l'alarme s'arrête après la fermeture de la porte.

ner lorsqu'une de ses parties est défectueuse, mais il doit être contacté pour entretien dès que possible afin d'assurer un fonctionnement optimal du réfrigérateur.

Message	E1	E2	E3
Erreur	Circuit de la sonde de température de réfrigération	Circuit de la sonde de température de réfrigération	Circuit du capteur de température variable
Message	E4	E5	E6
Erreur	Sonde de congélation et de dégivrage	Sonde de température ambiante	Circuit de communication


5. Dépannage

Pour les problèmes suivants, vous pouvez essayer de les résoudre par vous-même. S'il n'y a pas d'amélioration, veuillez appeler le service après-vente.


Problèmes	Causes possibles
Le réfrigérateur ne marche pas	L'alimentation électrique est-elle connectée et la prise est-elle bien branchée ? La tension est-elle trop faible ?
Le réfrigérateur émet une odeur désagréable	Les aliments malodorants doivent être emballés hermétiquement. Vérifier que les aliments ne sont pas pourris. L'intérieur du réfrigérateur doit être nettoyé.
Le compresseur fonctionne longtemps	Il est normal que le réfrigérateur fonctionne longtemps en été parce que la température ambiante est élevée. Refroidir les aliments avant de les mettre au réfrigérateur La porte du réfrigérateur est ouverte trop fréquemment
La lumière du réfrigérateur n'est pas allumée	Le réfrigérateur est-il sous tension ou la lampe d'éclairage est-elle endommagée ? La lampe d'éclairage doit être remplacée par un professionnel.
La porte du réfrigérateur ne peut pas se fermer	La porte est bloquée par des paquets d'aliments et ne peut donc pas être fermée. Trop d'aliments sont placés dans le réfrigérateur. Le réfrigérateur est de travers.
Bruit	Le sol est-il stable et le réfrigérateur est-il placé de façon stable ? Les accessoires du réfrigérateur sont-ils en position normale ?
Le joint de la porte présente des coutures	Éliminer les corps étrangers du joint de la porte Chauffer le joint de la porte et le restaurer après refroidissement de l'air (à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'une serviette chaude).
Le bac à eau déborde	Une trop grande quantité d'aliments stockés ou une trop grande humidité dans le réfrigérateur entraînent une grande quantité d'eau pendant le dégivrage. Une porte mal fermée et d'autres raisons font que l'eau pénètre et commence à givrer, et l'eau produite par le dégivrage augmente.
La coque du réfrigérateur chauffe	Il est normal que le condenseur intégré dissipe la chaleur à l'intérieur par l'intermédiaire de la coque. La température ambiante est trop élevée, et il y a trop d'aliments ou un temps d'arrêt trop court du compresseur provoquant la surchauffe de la coque. Veillez à la ventilation et à la dissipation de la chaleur.
Condensation extérieure	Lorsque la température ambiante est trop élevée, un phénomène de condensation se produit sur la surface extérieure du réfrigérateur et sur la surface du joint de la porte. Il s'agit d'un phénomène normal qui peut être nettoyé à l'aide d'une serviette propre.
Il y a un bruit anormal dans le réfrigérateur	Bourdonnement : lorsque le compresseur fonctionne, il produit un bourdonnement, et le son est fort au démarrage ou à l'arrêt, ce qui est un phénomène normal. Grincement : Il est normal que le réfrigérant des appareils électriques émette un grincement lorsqu'il coule.

6. Usage correct du réfrigérateur


6.1 Placement




avant d'utiliser le réfrigérateur, retirez tous les matériaux d'emballage, y compris le coussin de base, le coussin en mousse à l'intérieur du réfrigérateur, le ruban adhésif, etc. Retirez également le film protecteur sur le corps de la porte du réfrigérateur.



Placez le réfrigérateur dans un endroit bien ventilé en intérieur et sur un sol plat et ferme (en cas d'instabilité, vous pouvez tourner le pied de ajustable vers la gauche ou la droite pour le mettre à niveau).




- Tenir à l'écart des sources de chaleur et éviter la lumière directe du soleil. Ne pas placer dans des endroits humides ou mouillés afin d'éviter la rouille out d'affaiblir l'effet d'isolation.
- Ne pas asperger ou laver le réfrigérateur avec de l'eau, et ne pas le placer dans un endroit humide propice aux éclaboussures d'eau afin de ne pas affecter les performances d'isolation électrique des produits réfrigérés.




- Ce réfrigérateur est installé indépendamment et ne peut pas être utilisé comme un appareil intégré, sous peine d'entraîner des problèmes tels que l'impossibilité de s'intégrer dans les armoires, la réduction des performances et de la durée de vie du produit, et l'impossibilité de bénéficier de la garantie de base fournie par le fabricant.

6.2 Démarrage



- Pour les produits transportés, veuillez les placer pendant plus de 2 heures avant de les mettre sous tension, sous peine d'en dégrader les performances ou de les endommager.
- Avant de mettre des aliments frais ou congelés, laissez le réfrigérateur fonctionner pendant 2~3 heures ; la température ambiante étant élevée en été, le réfrigérateur doit d'abord fonctionner à plein régime pendant plus de 4 heures.
- En cas de coupure de courant ou de nettoyage, il faut débrancher la prise et attendre au moins 5 minutes avant de remettre l'appareil sous tensions, afin d'éviter que le compresseur ne soit endommagé par une mise en marche continue.

6.3 Avis d'utilisation




Il est strictement interdit de démonter ou de transformer le réfrigérateur sans autorisation, et il est interdit d'endommager la tuyauterie de réfrigération. L'entretien du réfrigérateur doit être effectué par des professionnels. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par les professionnels compétents du vendeur ou de son service d'entretien afin d'éviter tout danger.



Les espaces entre les portes et le réfrigérateur sont très petits. Veuillez à ne pas mettre les mains dans ces espaces pour éviter d'écraser vos doigts. Lorsque vous ouvrez et fermez la porte du réfrigérateur, ne forcez pas trop pour éviter que les objets ne tombent. Une fois que le réfrigérateur a commencé à fonctionner, n'utilisez pas de mains mouillées pour prendre les aliments ou les récipients dans la chambre de congélation, en particulier les récipients en métal afin d'éviter les gelures




Ne laissez pas les enfants entrer dans le réfrigérateur ou y grimper, afin d'éviter qu'ils ne soient enfermés dans les produits du réfrigérateur, ce qui pourrait entraîner une suffocation, ou que les produits électriques ne tombent et blessent les enfants.




Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus du réfrigérateur. Lors de la fermeture de la porte, ils risquent de tomber et de causer des dommages accidentels.

6.4 Questions relatives aux placement des articles



Ne mettez pas d'articles inflammables, explosifs, volatils et fortement corrosifs dans les appareils électriques, afin de ne pas endommager le produit ou provoquer des incendies.

Ne placez pas ou n'utilisez pas d'articles combustibles à proximité du réfrigérateur afin d'éviter tout risque d'incendie.





Ce réfrigérateur est un réfrigérateur ménager, qui convient uniquement à la conservation des aliments et ne peut être utilisé à d'autres fins, telles que la conservation du sang, des médicaments et des produits biologiques.

6.5 Schéma du pied ajustable

(Les images ci-dessus sont données à titre indicatif, et la configuration réelle est sujette aux objets physiques achetés ou à la déclaration du vendeur) Étapes de réglage :

- Tournez le pied ajustable inférieur dans le sens des aiguilles d'une montre pour soulever le réfrigérateur ;
- Tournez le pied ajustable inférieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser le réfrigérateur ;
- En suivant les étapes ci-dessus, les deux pieds ajustables du réfrigérateur peuvent être ajustés à une hauteur horizontale.





6.6 Changement des portes


Liste des outils fournis par les utilisateurs			
	Tournevis cruciforme		Couteau à mastic Tournevis droit
	Clé à douille de 5/16		Ruban de papier de masquage

1) Retirer les articles du corps de la porte.


2) Retirer le couvercle de la charnière supérieure, le capuchon décoratif du couvercle de la charnière supérieure ainsi que la charnière supérieure, et débrancher les lignes de signal (1, 2 bornes de ligne de signal) sur le côté supérieure droit du réfrigérateur.




3) Retirer le corps de la porte de réfrigération (faire attention aux petites pièces telles que la douille de l'arbre et la butée sur la porte, s'assurer qu'elles ne sont pas perdues) ; Retirer la charnière centrale, et retirer le capuchon décoratif du trou de la charnière de l'autre côté.




4) Retirer le corps de la porte de réfrigération (faire attention aux petites pièces telles que la douille de l'arbre et la butée sur la porte, s'assurer qu'elles ne sont pas perdues) ; Retirer la charnière inférieure et le pied de nivellement. Retirez la butée de la charnière inférieure et l'arbre de la charnière et installez-les de l'autre côté de la charnière, puis installez la charnière inférieure modifiée de l'autre côté du réfrigérateur ; le pied de réglage est installé du côté de la charnière d'origine.




5) Remplacement de la porte de réfrigération
Retirer la plaque de fermeture supérieure et le bouchon du trou de fermeture de la porte de réfrigération, installer la douille d'arbre supérieure et la ligne de signalisation du corps de la porte de l'autre côté et couvrir la plaque de fermeture supérieure ; puis installer le bouchon du trou de fermeture de l'autre côté de la fermeture supérieure :
Retirer l'élément autobloquant de la porte, le support de la porte et la douille d'arbre de la porte de réfrigération, retirer l'élément autobloquant gauche de la porte de l'emballage des accessoires, l'installer sur le côté gauche de l'embout inférieur de la porte de réfrigération, et remplacer le support de la porte et la douille d'arbre par le côté gauche de l'embout inférieur de la porte de réfrigération.





6) Remplacement de la porte du réfrigérateur :
Retirer la douille de l'arbre de l'embout supérieur de la porte du réfrigérateur et les installer à gauche et à droite de manière interchangeable.
Retirer l'élément autobloquant de la porte de congélation, le support de porte et la douille d'arbre, retirer l'élément autobloquant de la porte gauche de l'emballage des accessoires, l'installer sur le côté gauche de l'embout inférieur de la porte de congélation, et remplacer le support de porte et la douille d'arbre par le côté gauche de l'embout inférieur de la porte de congélation.



7) Installer la porte de réfrigération remplacée sur la charnière inférieure, puis installer la charnière centrale, et couvrir le capuchon décoratif du trou de la charnière.



8) Placer le corps de la porte du réfrigérateur sur la charnière centrale et installer la charnière supérieure. Connecter le signal 4 de la partie supérieure du réfrigérateur à la ligne de signal 1 du corps de la porte. Enfin, le couvercle de la charnière est installé sur la charnière gauche ; le capuchon décoratif du couvercle de la charnière est installé en haut du côté droit.



(Les photos ci-dessus sont données à titre indicatif et la configuration réelle dépend des objets physiques achetés ou de la déclaration du vendeur)




7. Entretien du réfrigérateur




Lors du nettoyage et du dégivrage du réfrigérateur, débranchez d'abord la prise d'alimentation.

7.1 Nettoyage

- Veuillez nettoyer la poussière derrière le réfrigérateur et sur le sol à temps afin d'améliorer l'effet de dissipation de la chaleur et d'économiser de l'énergie.
- L'intérieur du réfrigérateur doit être nettoyé fréquemment pour éviter les mauvaises odeurs. Lors du nettoyage, utilisez une serviette ou une éponge douce, trempez-la dans l'eau claire ou dans un détergent neutre non corrosif, puis essuyez-le à l'eau claire et séchez-là à l'aide d'un chiffon sec. Ouvrez la porte et séchez-là naturellement avant de remettre l'appareil sous tension.



Lors du nettoyage, n'utilisez pas de brosses dures, de billes d'acier, de brosses en fils d'acier, de produits abrasifs (comme le dentifrice), de solvants organiques (comme l'alcool, l'acétone, le diluant pour laque, etc.), d'eau bouillante, d'articles acides et alcalins pour nettoyer le réfrigérateur. Cela pourrait endommager la surface et le revêtement du réfrigérateur.



Ne pas laver à l'eau lors du nettoyage, afin de ne pas affecter les performances d'isolation électrique. Veuillez utiliser un chiffon sec pour nettoyer les composants électriques tels que les lampes d'éclairage.



7.2 Dégivrage

Ce réfrigérateur est entièrement refroidi à l'air et dispose d'une fonction de dégivrage automatique sans opération manuelle.

Intervalle de dégivrage

Température ambiante	Intervalle de dégivrage	Time	Conditions spécifiques
32 °C	Intervalle de dégivrage minimal (Δt d-min)	12h	En cas d'utilisation fréquente, la chambre de congélation ne peut pas atteindre la température programmée.
	Intervalle de dégivrage maximal (Δt d-max)	96h	Pas d'action d'ouverture et de fermeture de la porte, ni de réglage de mode spécial

8. CONSEILS ENVIRONNEMENTAUX

Respectez toutes les consignes de sécurité et d'avertissement pendant l'utilisation (voir la section "Consignes générales de sécurité").

8.1 Considérations relatives à la mise au rebut

Les emballages de transport et de protection ont été sélectionnés dans des matériaux dont l'élimination est respectueuse de l'environnement et qui peuvent normalement être recyclés.

Le recyclage des emballages permet de réduire l'utilisation de matières premières dans le processus de fabrication et de réduire la quantité de déchets dans les décharges. Veillez à ce que les emballages en plastique, les sacs, etc. soient éliminés en toute sécurité et tenus hors de portée des bébés et des jeunes enfants. Risque de suffocation.



8.2 Mise au rebut de votre ancien appareil

Les appareils électriques portant ce label ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères à la fin de leur durée de vie.

Les appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matériaux précieux. Ils contiennent également des matériaux, des composés et des composants spécifiques, essentiels à leur bon fonctionnement et à leur sécurité. Ils peuvent être dangereux pour la santé humaine et pour l'environnement s'ils sont jetés avec les ordures ménagères ou s'ils ne sont pas manipulés correctement. Ne jetez donc pas votre ancien appareil avec vos déchets ménagers.

Veillez vous débarrasser de ces matériaux en contactant les autorités locales et en demandant la méthode d'élimination correcte.

Assurez-vous que votre ancien appareil ne présente aucun risque pour les enfants lorsqu'il est stocké avant d'être mis au rebut.

En éliminant ce produit conformément à la réglementation, vous protégez l'environnement et la santé de votre entourage des conséquences négatives.

9. GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Respectez toutes les consignes de sécurité et d'avertissement pendant l'utilisation (voir la section "Consignes générales de sécurité").

En cas de panne à laquelle vous ne pouvez pas remédier vous-même, veuillez contacter Linärie.

9.1 Garantie

La garantie du fabricant pour cet appareil est de 2 ans.

9.2 Service après-vente

Les coordonnées de Linärie sont indiquées au début et à la fin de ces instructions.

Lorsque vous contactez Linärie, veuillez indiquer le modèle et le numéro de série de votre appareil. Ceux-ci se trouvent sur la plaque signalétique, après avoir retiré le filtre à graisse.

Enregistrer le modèle et le numéro de série

Modèle:
Numéro de série:

Enregistrer votre produit sur www.linarie.fr

9.3 Remplacement des pièces de détachées

Des composants incorrects peuvent entraîner des blessures ou endommager l'appareil. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine Linärie.

Les modifications, ajouts ou altérations de l'appareil peuvent entraîner des risques pour la sécurité. L'utilisation de pièces détachées ou d'accessoires d'autres fabricants entraîne l'annulation de la garantie, et Linärie ne peut être tenu pour responsable.

Veillez aller sur www.linarie.fr pour plus d'informations.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?

Pour plus d'information sur les appareils Linärie ou pour obtenir les dimensions détaillées ainsi que les informations d'installation, contactez par téléphone ou email notre équipe de service clientèle ou bien consultez notre site web :

France

contact@linarie.fr

www.linarie.fr

Australia

hello@linarie.com.au

www.linarie.com.au

Suivez nous sur

@Linärie.Appliances



Operating and installation instructions:

Original

✓ Translation

Osass Australia Pty Ltd.
ACN 005 635 398
ABN 96 005 635 398

Linärie Contact
hello@linarie.com.au
www.linarie.com.au

The distribution and duplication of this document, as well as the use and disclosure of its contents are prohibited unless expressly authorised.

These operating and installation instructions have been drawn up with the greatest of care. But it cannot be ruled out that subsequent technical modifications have not yet been incorporated or the relevant content has not yet been adapted. Please accept our apologies in this eventuality. An updated version can be requested from our team. Subject to printing errors and mistakes.

© Linärie

All rights reserved.