

Notice d'utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung /
Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : SL261

Station météo

Weather station/ Estación meteorológica/ Wetterstation/ Stazione meteo/ Estação
meteorológica/ Weerstation



LIVOO

Version : v.1.0

www.livoo.fr




Figure 1




Figure 2



Figure 3

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Lors du fonctionnement, ne bloquez pas l'entrée et la sortie d'air.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement poussiéreux avec une qualité d'air médiocre. Cela diminuerait sa durée de vie.
3. Il est déconseillé d'utiliser cet appareil à des températures élevées, à une humidité élevée, dans des endroits sales ou à proximité de champs magnétiques puissants pour éviter des valeurs inexactes ou une défaillance du circuit interne de celui-ci.
4. Pour éviter les dommages électriques, ne mettez pas ce produit au contact d'eau ou d'autre liquide.
5. Une température ambiante trop basse ou trop élevée peut provoquer une panne de l'équipement.
6. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(s) ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été donnés et si les risques encourus ont été appréhendés.
7. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
8. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
9. Ne pas recharger l'appareil s'il a été endommagé par de l'eau.
10. Utilisez uniquement le câble USB fourni.
11. Ne pas démonter ou réassembler le produit.
12. AVERTISSEMENT : Pour la recharge, utilisez uniquement le câble USB détachable fourni.
13. Si vous utilisez un adaptateur (non fourni), utilisez uniquement un adaptateur avec une alimentation de 5V/0,6A.

Caractéristiques techniques

Alimentation principale par câble USB.

Entrée du produit : DC 5.0V à partir d'un adaptateur de DC 4.5V. Entrée du capteur : 3.0V

Piles pour le produit : 3 X AAA non incluses. Piles pour le capteur : 2 X AAA n non incluses

Jusqu'à 3 capteurs peuvent être connectés. Portée de transmission jusqu'à 30 m

Schéma de l'appareil

1	Affichage de l'heure	11	Niveau de confort extérieur/indice de moiteur	21	Bouton ALERTE
2	Icônes d'alarme et de répétition de réveil	12	Température et humidité intérieures	22	Bouton BAS
3	Intensité du signal du capteur extérieur	13	Alerte de température intérieure	23	Bouton HAUT
4	Calendrier	14	Tendance de la température intérieure	24	Bouton SNZ/LIGHT
5	Icônes des prévisions météorologiques	15	Enregistrement de la température intérieure max/min	25	Trou de fixation murale
6	Jour de la semaine	16	Niveau de confort intérieur/indice de moisissure	26	Compartiment à piles 3xAAA
7	Phase de la lune	17	Tendance de l'humidité intérieure	27	Prise d'alimentation externe
8	Température et humidité extérieures	18	Indicateur de batterie faible	28	Indicateur de signal sans fil
9	Indice de chaleur/point de rosée	19	Bouton SET	29	Trou de fixation intégré
10	Capteur externe	20	Bouton CH	30	Sélecteur de canal TX
				31	Compartiment des piles 2xAAA

Comment installer les piles AAA

En cas de coupure de courant, les piles prennent le relais.

Ouvrez le compartiment à piles du produit. Insérez 3 piles AAA en respectant la polarité. Fermez le compartiment.

Ouvrez le compartiment à piles du capteur. Insérez 2 piles AAA, en respectant les polarités. Fermez le compartiment.

Ne mélangez pas des piles neuves et usagées. Ne mélangez pas des piles alcalines, standard et/ou rechargeables.

Remarque : Lorsque l'unité d'affichage est alimentée uniquement par une pile, le rétroéclairage est éteint pour préserver la pile. Appuyez sur la touche SNZ/LIGHT pour allumer le rétro-éclairage pendant 10 secondes.

Mise en place de la station météo

Placez la dans un endroit sec et exempt de saleté et de poussière. Elle doit reposer sur une surface plane et stable.

Instructions importantes

Pour garantir une mesure précise de la température, placez la station météo et la sonde extérieure à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'écart de toute source de chaleur ou de toute ventilation. Ils doivent se trouver à moins de 30 mètres l'un de l'autre.

Pour optimiser la portée sans fil, placez les appareils à l'écart de grands objets métalliques, de murs épais, de surfaces métalliques ou d'autres objets susceptibles de limiter la communication sans fil.

Pour éviter les interférences placez-les à au moins 1 m des appareils électroniques (télévision, ordinateur, micro-ondes, radio, etc.).

Placement de la sonde extérieure

La sonde doit être placée à l'extérieur pour détecter les conditions climatiques. Elle est résistante à l'eau et conçue pour une utilisation à l'extérieur. Toutefois, pour éviter de l'endommager, placez la sonde dans un endroit protégé des événements météorologiques et du soleil direct. Le meilleur emplacement est de 1.20m à 2.40m au-dessus du sol, à l'ombre et dans un endroit où il y a une bonne circulation d'air.

Fonctionnement de la sonde extérieure

Appuyez sur la touche "CH" pendant 3 secondes, la station météo va maintenant rechercher le signal RF pendant 3 minutes (voir le chapitre 2).

L'intensité du signal extérieur s'affichera sur l'écran de la station. S'il n'y a pas de barres ou si les barres ne sont pas affichées à leur intensité maximale (4 barres) (3), déplacez la station radio et la sonde pour une meilleure connexion.

Si le signal RF est perdu et que l'appareil ne se reconnecte pas, la température et le taux d'humidité extérieurs commenceront à clignoter après 1 heure de perte de connexion. Si aucune connexion n'a été trouvée après 2 heures, seule une ligne pointillée '- - -' s'affichera à la place de la température et du taux d'humidité.

Pour redémarrer, appuyez sur la touche "CH" pendant 3 secondes. La station météo va maintenant rechercher le signal RF pendant 3 minutes.

Utilisation

Insérez la fiche USB du câble dans l'entrée USB de votre ordinateur pour utiliser votre station météo. Vous pouvez également insérer le câble USB dans le port USB d'un adaptateur (non fourni), puis le connecter à l'alimentation électrique. Respectez bien la tension de charge maximale mentionnée sur l'appareil (5V) pour ne pas endommager le produit. Branchez ensuite l'extrémité de votre câble dans l'emplacement prévu à cet effet à l'arrière de l'écran (figure 1, n°27). L'écran LCD s'allume.

1. Boutons « SET »

Appuyez sur le bouton "SET" pendant 3 secondes pour passer en mode réglage. Vous pouvez régler le format de l'heure (12 ou 24h), puis l'heure à l'aide des boutons « haut » et « bas » (figure 1, boutons 22 et 23). Voir le chapitre 5 pour plus de détails.

Appuyez brièvement sur le bouton « SET » pour passer en mode alarme. En mode alarme, appuyez sur le bouton « SET » et maintenez-le enfoncé pour accéder au réglage de l'heure d'alarme. En mode réglage, l'heure clignote. Vous pouvez régler l'heure et les minutes à l'aide des boutons « HAUT » et « BAS ». Voir le chapitre 6 pour plus de détails.

2. Bouton « CH »

Cette touche permet de sélectionner le canal radio (1,2,3 ou mode défilement) utilisé avec la sonde extérieure. Vous devez également configurer le canal radio de la sonde directement sur celle-ci, dans l'emplacement prévu pour les piles. Si vous utilisez plusieurs sondes n'utilisez pas le même canal pour chacune d'entre elles.

En mode d'affichage normal, appuyez sur la touche « CH » et maintenez-la enfoncée pour rechercher la RF (voir le chapitre sur le fonctionnement de la sonde extérieure).

3. Bouton « ALERTE »

Appuyez brièvement sur le bouton « ALERTE » pour accéder au mode « alerte ». Le mode « alerte » permet de voir les températures maximales et minimales (intérieures et extérieures) et l'humidité maximale et minimale (intérieure et extérieure) à partir desquelles un symbole d'alerte s'affiche sur l'écran de la station météo.

Appuyez sur la touche « ALERTE » et maintenez-la enfoncée pour accéder au réglage de l'alerte et définir la température et l'humidité maximales et minimales.

4. Bouton SNZ/LIGHT

Appuyez sur ce bouton pour éclairer l'écran pendant 10 secondes (lorsque l'appareil est alimenté uniquement par des piles). Appuyez sur ce bouton pour régler le rétroéclairage (lorsque l'alimentation est assurée uniquement par le câble USB).

Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de répétition du réveil lorsque l'alarme est activée.

5. Réglage manuel de l'heure, de la date et la langue

Appuyez sur le bouton "SET" et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Le mode 12/24 heures commence à clignoter. Utilisez les boutons "HAUT" et "BAS" pour régler le mode 12/24 heures.

Appuyez sur le bouton "SET" pour confirmer votre réglage. L'heure se met à clignoter. Utilisez les boutons "HAUT" ou "BAS" pour régler l'heure. Procédez de la même manière pour régler les minutes, le mois, la date et la langue.

Appuyez sur le bouton "SET" pour confirmer votre réglage.

REMARQUE : Vous quitterez automatiquement le mode réglage si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 20 secondes. Vous pouvez accéder à nouveau au mode réglage à tout moment en appuyant sur le bouton "SET" pendant 2 secondes.

6. Réglage de l'alarme

Appuyez brièvement sur le bouton « SET » pour passer en mode alarme. L'heure d'alarme programmée s'affiche à l'écran.

Appuyez sur le bouton « SET » pendant environ 2 secondes pour régler l'heure de l'alarme. L'heure de l'alarme commence à clignoter à l'écran. Pour régler l'heure de l'alarme, appuyez sur les boutons "HAUT" ou "BAS".

Procédez de la même manière pour régler les minutes, puis appuyez à nouveau sur le bouton "SET" pour quitter le réglage de l'alarme. Lorsque vous réglez l'alarme, celle-ci est activée par défaut et l'écran affiche le symbole 📌.

Pour activer ou désactiver l'alarme, appuyez brièvement sur le bouton « SET » pour passer en mode alarme. Appuyez sur le bouton « HAUT » ou « BAS » pour activer ou désactiver l'alarme. Le symbole "📌" doit apparaître à côté de l'affichage de l'horloge lorsque l'alarme est activée. Appuyez à nouveau sur le bouton « HAUT » ou « BAS » pour éteindre l'alarme.

Lorsque l'alarme est activée, elle commence à émettre un bip court toutes les 2 secondes et continue avec deux bips courts toutes les 2 secondes si la sonnerie dure plus de 20 secondes. Vous pouvez mettre en veille l'alarme et la relancer 5 minutes plus tard en appuyant sur le bouton **SNZ/LIGHT**.

7. Température et humidité intérieures/extérieures

Température intérieure : de -9,9°C à 50°C (14,18°F ~ 122°F). « LLL » s'affiche lorsque la température est inférieure à -9,9°C et « HH.H » lorsqu'elle est supérieure à 50°C.

Température extérieure : de -40°C à 70°C (-40°F ~ 158°F), « LLL » s'affiche lorsque la température est inférieure à -40°C et « HH.H » lorsqu'elle est supérieure à 70°C.

Plage d'humidité intérieure et extérieure : 20%-95%. Lorsque l'humidité est inférieure à 20%, « 20% » s'affiche à l'écran. Lorsque l'humidité est supérieure à 95%, « 95% » s'affiche à l'écran.

Lorsque l'alarme retentit, la mesure de la température et de l'humidité s'arrête.

8. Précision

Précision de la température : 0.1°C

Précision de l'humidité : 1 %RH

Précision par plages de températures :

-40°C ~ -20°C : ± 4°C ; -20°C ~ 0°C : ± 2°C ; 0°C ~ +50°C : ±1°C


Note : lorsque la température est comprise entre 50°C et 70°C, la température indiquée est donnée uniquement pour référence.

Précision par plages d'humidité :

Précision de +/- 5% à 25°C et lorsque le taux d'humidité est compris entre 30% et 60%.

Précision de +/- 10% à une température de 25°C et lorsque le taux d'humidité est compris entre 20% et 29% ainsi que 61% et 95%.

9. Réglage de l'alerte de température

En mode standard, appuyez sur "ALERTE" pour accéder au mode d'alerte. Utilisez "HAUT" ou "BAS" pour activer ou désactiver chaque fonction d'alerte de température ou d'humidité. Lorsque l'alerte est activée, le symbole  s'affiche à l'écran.

En mode standard, appuyez et maintenez "ALERTE" pour régler la fonction d'alerte de température et d'humidité dans l'ordre suivant :

a) limite supérieure de la température extérieure. b) limite inférieure de la température extérieure. c) limite supérieure de l'humidité extérieure d) limite inférieure de l'humidité extérieure. e) limite supérieure de la température intérieure. f) limite inférieure de la température intérieure g) limite supérieure de l'humidité intérieure h) limite inférieure de l'humidité intérieure i) sortie.

Appuyez sur le bouton 'SET' pour valider chaque paramètre défini et passer au paramètre suivant.

En cours de réglage, appuyez sur "HAUT" pour avancer d'une fois. Maintenez "HAUT" pour avancer de 8 fois par seconde.

En mode réglage, appuyez sur "BAS" pour revenir en arrière une fois. Maintenez "BAS" pour revenir en arrière de 8 fois par seconde.

Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes, vous quitterez le menu de réglage.

10. Alerte de température et d'humidité

Si vous avez activé l'alerte de température ou d'humidité, l'icône d'alerte clignote et un son est également émis lorsqu'une alerte est en cours.

Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le son, mais la température et l'icône d'alerte continueront de clignoter.

Affichage de confort intérieur et extérieur :

Trop sec	1%~25%
Sec	26%~39%
Confort OK	40%~75%

Mouillé	76%~83%
Trop humide	84%~99%

Affichage intérieur et extérieur de la moisissure :

Plage de température	Plage d'humidité	Risque de moisissure
T < 9.4°C (T < 49°F)	H <= 48%	0
	49% <= H <= 78%	0
	79% <= H <= 87%	0
	H >= 88%	0
9.4°C <= T <= 26.6°C (49°F <= T <= 79.9°F)	H <= 48%	0
	49% <= H <= 78%	LOW
	79% <= H <= 87%	MED
	H >= 88%	MED
26.7°C <= T <= 30.5°C (80°F <= T <= 86.9°F)	H <= 48%	LOW
	49% <= H <= 78%	LOW
	79% <= H <= 87%	MED
	H >= 88%	HI
30.6°C <= T <= 40°C (87°F <= T <= 104°F)	H <= 48%	LOW
	49% <= H <= 78%	MED
	79% <= H <= 87%	MED
	H >= 88%	HI
T >= 40.1°C (T >= 104.1°F)	H <= 48%	0

11. Réglage des unités de température

L'unité de température par défaut est le degré Celsius (°C). Pour passer en degrés Fahrenheit, appuyez sur le bouton "SET" et maintenez-le enfoncé. Le mode 12/24 heures clignote.

Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton « SET » pour faire défiler les autres réglages jusqu'à ce que vous voyiez « °C » clignoter.

Appuyez sur « HAUT » ou « BAS » pour passer de Celsius à Fahrenheit. Appuyez sur SET pour confirmer votre sélection et sortir.

12. Vérification de la température et de l'humidité MAX/MIN

Appuyez sur le bouton "BAS" pour vérifier la température et l'humidité maximum et minimum.

Appuyez rapidement sur le bouton "BAS" et maintenez-le enfoncé pour effacer l'enregistrement de la température et de l'humidité MAX & MIN.

13. Indicateur de piles faibles

Si l'indicateur de piles faibles s'affiche sur l'écran LCD de la sonde extérieure ou de la station météo, changez immédiatement les piles pour éviter toute interruption de communication entre les appareils.

14. Prévisions météorologiques (Figure 2)

L'appareil prévoit les conditions météorologiques des 12 à 24 heures à venir en se basant uniquement sur les changements de température et d'humidité. Dans un premier temps, le dispositif utilise les informations fournies par le canal 1. Si aucune information n'est reçue par le canal 1, le dispositif utilise les informations intérieures pour générer des prévisions.

REMARQUE : Les prévisions météorologiques sont basées sur la température extérieure et le changement d'humidité et sont correctes à environ 40-45%.

15. Phase de la lune (Figure 3)

En fonction de la date de réglage, l'appareil affiche la phase de la lune.

Nettoyage et entretien

N'utilisez pas de solvants pour nettoyer ce produit. Les résidus fausseront les lectures de la qualité de l'air. Gardez votre appareil propre en le nettoyant avec un chiffon doux et sec.

Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, retirez les piles et rangez l'appareil dans un endroit sec et propre.

Nous
DELTA
BP61071

67452 Mundolsheim – France

Déclarons sous notre propre responsabilité que l'article :

Désignation :

- **Station météo**
- **Référence : SL261**

à laquelle cette déclaration s'applique, est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable :

DIRECTIVES	NORMES ou Exigences
(RED) 2014/53/EU	EN 50663:2017 EN 62479:2010 ; EN IEC 62368-1: 2020+A11:2020 ; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ; ETSI EN 301 489-3 V2.2.0 (2021-11) ; ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ; ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) ; ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)
(ROHS) 2011/65/EU	L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Mundolsheim le 20/01/2023

David Bousquet, CEO

Signature:



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Thank you for choosing a Livoo product!

EN

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible. Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use. A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

1. Do not block the air inlet and outlet during operation.
2. Do not use the unit in a dusty environment with poor air quality. This will shorten the life of the unit.
3. Do not use this unit in high temperature, high humidity, dirty areas or near strong magnetic fields to avoid inaccurate readings or failure of the internal circuitry of the unit.
4. To avoid electrical damage, do not expose this product to water or other liquids.
5. Too low or too high an ambient temperature may cause equipment failure.
6. This appliance may be used by children of at least 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge, if they are properly supervised or if they have been given instructions on the safe use of the appliance and the risks involved have been understood.
7. Children should not play with the appliance.
8. Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by unsupervised children.
9. Do not charge after the device was water damaged.
10. Use the provided USB cable only.
11. Do not disassemble or reassemble the product.
12. WARNING: For the purposes of charging, only use the detachable USB cable provided

13. If you use adaptor (not supplied), only used adaptor with power supply 5V/0.6A

Technical Specifications

Main power supply by USB cable. Product Input: DC 5.0V from adapter of DC 4.5V. Sensor input: 3.0V
 Batteries for product : 3 X AAA not included. Batteries for sensor: 2 X AAA n not included
 Up to 3 sensors can be connected. Transmission range up to 30 m

Drawing of the device

Figure 1

1	Time display	11	Outdoor comfortable level/moldy index	21	ALERT button
2	Alarm and snooze icons	12	Indoor temperature and humidity	22	DOWN button
3	Outdoor sensor signal strength	13	Indoor temperature alert	23	UP button
4	Calendar	14	Tendency indoor temperature	24	SNZ/LIGHT button
5	Icons weather forecast	15	Indoor temperature max/min record	25	Wall mount hole
6	Weekday	16	Indoor comfortable level/moldy index	26	Battery Compartment 3xAAA
7	Moon phase	17	Tendency indoor humidity	27	External power supply socket
8	Outdoor temperature and humidity	18	Display low battery indicator	28	Wireless signal indicator
9	Heat index/Dew point	19	SET button	29	Integrated hang hole
10	Channel external sensor	20	CH button	30	TX channel selector
				31	Batteries Compartment 2xAAA

How to install batteries AAA

In case of power cut, the batteries will take over.

Open the battery compartment of the product. Insert 3 AAA batteries, matching the correct polarity.

Close the compartment.

Open the battery compartment of the sensor. Insert 2 AAA batteries, matching the polarities. Close the compartment.

Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard, and/or rechargeable batteries.

*Note : When the display unit is powered by battery only, the back light will be off to preserve the battery. Press the **SNZ/LIGHT** button to turn the back light on for 10 seconds.*

Display Unit Placement

Place the display unit in a dry area free of dirt and dust. Display unit stands up on flat and stable surface.

Important Placement Guidelines

To ensure accurate temperature measurement, place the units out of direct sunlight and away from any heat sources or vents. The display unit and the outdoor sensor must be within 99ft (30m) of each other.

To maximize wireless range, place the units away from large metallic items, thick walls, metal surfaces or other objects that may limit wireless communication.

To prevent wireless interference, place both units at least 3ft (1 m) away from electronic devices (TV, computer, microwave, radio, etc).

Outdoor Sensor Placement

The sensor must be placed outside to observe outdoor conditions. The sensor is water resistant and designed for general outdoor use. However, to prevent damage, place the sensor in an area which is protected from the direct weather elements and direct sunshine. The best location is 4 to 8 feet above the ground with permanent shade and plenty of fresh air to circulate around the sensor.

Outdoor Sensor Function:

press and hold the "CH" button for 3 seconds, display unit will search for a radio signal (RF) from the outdoor sensor for 3 minutes

The outdoor sensor signal strength will be showed on the display unit. If there are no bars or if bars are not showing at its maximum strength (4 bars) (3) try placing the outdoor sensor or the display unit

elsewhere for better connection.

If the RF Signal is lost and do not reconnect, the outdoor temperature and humidity level will begin to flash after 1 hour of lost connection. If no connection was found after 2 hours only a dotted line ' - - - ' will be displayed in place of the temperature and humidity level.

To manually restart the RF registration, press and hold the "CH" button for 3 seconds. The display unit will now search for the RF signal for 3 minutes.

Use of the device

Insert the USB plug of the cable into the dedicated slot on your computer to use your weather station. You can also the cable USB in the slot of adapter (not supplied), then connect it to power supply. Respect carefully the maximal loading tension mentioned on the device (5V) to not damage the product. Then plug the DC extremity of your cable in the dedicated slot at the back of the display (figure 1, n°27). The LCD lights up.

MAIN FUNCTIONS

1. 'SET' buttons

Press and hold 'SET' button for 3 seconds during normal mode to enter setting mode. You can setup the time format (12 or 24h) and then the time using up and down buttons (figure 1, button 22 & 23). See chapter 5 for more instructions.

Press briefly 'SET' button to enter alarm mode. In alarm mode, press and hold 'SET' button to enter the setting mode of the alarm time. In the setting mode, the time blinks. You can set the hour and the minute using 'UP' and 'DOWN' button. See chapter 6 for more instruction.

2. 'CH' button

Press this button to select the communication channel (1,2,3 or scrolling mode) used with the outdoor sensor. You also have to setup the channel of the sensor directly on it, in the battery storage location. If you use multiple sensor, do not use the same channel for multiple sensor.

In normal display mode, press and hold 'CH' button to search RF (see chapter outdoor sensor function).

3. 'ALERT' button

Press briefly the ALERT button to enter 'alert mode'. Alert mode allow to see the defined max & min temperature (indoor & outdoor) and max & min humidity (indoor & outdoor) from which a warning point will be displayed on the screen of the main unit.

Press and hold the 'ALERT button' to enter alert setting and setup the max & min temperature and humidity.

4. SNZ/LIGHT button:

Press this button to light the screen for 10 seconds (when power is generated only through batteries).

Press this button to adjust backlight (when power is generated only through USB cable).

Press to activate the snooze function when the alarm is activated.

5. Manually Setting the Time, Date & Units

Press and hold down the "SET" button for 2 seconds. The 12/24 hour mode starts to flash. Use "UP" and "DOWN" buttons to set the correct 12/24 hour mode.

Press "SET" button to confirm your setting. The hour starts to flash. Use "UP" or "DOWN" buttons to set the correct hour. Proceed in the same way to set the minutes, month, date & language.



Press "SET" button to confirm your setting and to end the setting procedures.

NOTE: You will automatically exit settings mode if no buttons are pressed for 20 seconds. Enter settings mode again at any time by pressing and holding the SET button for 2 seconds.

6. Setting the Alarm

Press 'SET' button to enter alarm mode. The programmed alarm time will be shown on the screen.

Press and hold the 'SET' button for about 2 seconds to set the alarm time. The alarm hour will begin blinking on the screen. To adjust the alarm hour, press the "UP" or "DOWN" buttons.

Proceed in the same way to set the minutes, then press the SET button again to exit alarm settings. When you're setting the alarm, the alarm is turned on by default and the screen display the symbol . To turn the alarm ON or OFF, press briefly the SET button to enter alarm mode. Press the UP or DOWN button to turn on or off the alarm. The "" symbol should show next to the clock display when the alarm is on. Press the UP or DOWN button again to turn off the alarm.

When the alarm is on, it will begin beeping with one short beep repeated every 2 seconds and continue with two short beeps every 2 seconds if the alarm rings longer than 20 seconds. You can snooze the alarm for 5 minutes by pressing the **SNZ/LIGHT** button.

7. Indoor / outdoor temperature and humidity

Indoor temperature : from -9.9°C up to 50°C (14.18°F ~ 122°F). 'LL.L' will be displayed when temperature is below -9.9°C and 'HH.H' when higher than 50°C.

Outdoor temperature : from -40°C up to 70°C (-40°F ~ 158°F), 'LL.L' will be displayed when temperature is below -40°C and 'HH.H' when higher than 70°C.

Indoor and outdoor humidity range : 20%-95%. When humidity is below 20%, '20%' will be displayed on the screen. When higher than 95%, '95%' will be displayed on the screen.

When alarm ringing, temperature and humidity test will be stopped.

8. Accuracy

Temperature resolution: 0.1°C

Humidity resolution: 1 %RH

Temperature accuracy:

-40°C ~ -20°C: ± 4°C

-20°C ~ 0°C: ± 2°C

0°C ~ +50°C: ±1°C


Note: when the temperature is within 50°C to 70°C, the temperature is only for reference.

Humidity accuracy :

Accuracy of +/- 5% at 25°C and when humidity is between 30% and 60%.

Accuracy of +/- 10% at a temperature of 25°C and when the humidity rate is between 20% and 29%, 61% and 95%.

9. Temperature alert set

In standard mode, press "ALERT" to enter alert mode, use "UP" or "DOWN" to turn on or off each temperature or humidity alert function. When the alert is on, the symbol  is displayed on the screen. In standard mode, press and hold "ALERT" to set temperature & humidity alert function in the following order :

- a) outdoor temperature upper limit. b) outdoor temperature lower limit. c) outdoor humidity upper limit
- d) outdoor humidity lower limit. e) indoor temperature upper limit. f) indoor temperature lower limit
- g) indoor humidity upper limit h) indoor humidity lower limit i) exit.

Press 'SET' button to valid each parameter defined and switch to the next one.

In set, press "UP" to go ahead by once. Hold "UP" to go ahead at 8 steps per second.

In set, press "DOWN" to back by once. Hold "DOWN" to go back at 8 steps per second.

If you don't push any button during 10 second, you will exit the setting menu.

10. Temperature and humidity alert

If you've activated temperature or humidity alert, the alert icon will flash and a sound will also be emitted when an alert is on.

Press any button to stop the sound but the temperature and the alert icon will continue to flash.

Indoor and Outdoor Comfort Display:

Too dry	1%~25%
Dry	26%~39%
Comfort OK	40%~75%

Wet	76%~83%
Too wet	84%~99%

Indoor and Outdoor Moldy Display:

Temp. Range	Humidity Range	Mold Risk
T<9.4°C (T<49°F)	H<=48%	0
	49%<=H<=78%	0
	79%<=H<=87%	0
	H>=88%	0
9.4°C <=T<=26.6°C (49°F <=T<=79.9°F)	H<=48%	0
	49%<=H<=78%	LOW
	79%<=H<=87%	MED
	H>=88%	MED
26.7°C<=T<=30.5°C) (80°F <=T<=86.9°F)	H<=48%	LOW
	49%<=H<=78%	LOW
	79%<=H<=87%	MED
	H>=88%	HI
30.6°C <=T<=40°C (87°F <=T<=104°F)	H<=48%	LOW
	49%<=H<=78%	MED
	79%<=H<=87%	MED
	H>=88%	HI
T>=40.1°C (T>=104.1°F)	H<=48%	0

11. Setting the Temperature Units

The default temperature unit is Celsius degrees (°C). To switch to Fahrenheit degree, press and hold the 'SET' button. You will see 12/24 hour mode flashing.

Press repeatedly the 'SET' button to scroll through the other settings until you will see '°C' flashing.

Press UP or DOWN to switch from Celsius to Fahrenheit. Press SET to confirm your selection and exit.

12. Checking the MAX/MIN temperature and humidity

Press the "DOWN" button to check MAX & MIN temperature and humidity.

Quickly press & hold the "DOWN" button again to clear the record of MAX/MIN temperature and humidity.

13. Low Battery Indicator

If the low battery indicator is displayed on the LCD for either the outdoor sensor or the display unit, immediately change the batteries to prevent disruptions in communications of the devices.

14. Weather Forecast (Figure 2)

The device predicts weather condition of the next 12-24 hours only based on the change of temperature and humidity. At first, the device uses the information provided through channel 1. If no information is received through channel 1, the device will use indoor information to generate forecast.

NOTE: The weather forecast is based on outdoor temperature and humidity change and is about 40-45% correct.

15. Moon Phase (Figure 3)

Based on the setting date, the device will show the moon phase.

Cleaning and maintenance

Keep your device clean by cleaning it with a soft, dry cloth.

When you're not using the device, remove the batteries and store the device in a dry and clean place.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim – France

Declare under our own responsibility that the article :

- Description : Weather station
- Reference :SL261

to which this declaration applies, is in conformity with the applicable EU harmonization legislation

DIRECTIVES	NORMES or SPECIFICATIONS
RED 2014/53/EU	EN 50663:2017 EN 62479:2010 ; EN IEC 62368-1: 2020+A11:2020 ; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ; ETSI EN 301 489-3 V2.2.0 (2021-11) ; ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ; ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) ; ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)
ROHS 2011/65/EU	The object of the declaration described above is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. EU 2011/65/EU et EU 2015/863

Mundolsheim le 20/01/2023

David Bousquet, CEO



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

- Non contractual illustration
- Product information is subject to change without prior notice.

Gracias por haber elegido un producto Livoo!

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos productos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

1. No bloquee la entrada ni la salida de aire mientras el aparato está en funcionamiento.
2. No utilice la unidad en entornos con mucho polvo y aire de mala calidad. De lo contrario, acortará la vida útil de la unidad.
3. No utilice esta unidad a altas temperaturas, en condiciones de mucha humedad, en zonas sucias o cerca de campos magnéticos fuertes para evitar lecturas inexactas o fallas en los circuitos internos.
4. Para evitar daños eléctricos, no exponga este producto al agua ni a otros líquidos.
5. Una temperatura ambiente demasiado baja o demasiado alta puede provocar fallas en el equipo.
6. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimientos, si se las supervisa debidamente o si se las instruyó sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos que conlleva.
7. Los niños no deben jugar con el aparato.
8. Los niños no deben llevar a cabo las tareas de limpieza y mantenimiento del usuario sin supervisión.
9. No recargues el aparato si ha sido dañado por el agua.
10. Utilice únicamente el cable USB suministrado.
11. No desmonte ni vuelva a montar el producto.
12. ADVERTENCIA: Para la carga, utilice únicamente el cable USB desmontable suministrado.
13. Si utiliza un adaptador (no suministrado), utilice sólo un adaptador con una fuente de alimentación.

Especificaciones técnicas

Alimentación principal por cable USB. Entrada del producto: 5,0 V CC desde un adaptador de 4,5 V CC.

Entrada del sensor: 3,0 V

Baterías del producto: 3 AAA, no incluidas. Baterías del sensor: 2 AAA, no incluidas

Se pueden conectar hasta tres sensores. Alcance de transmisión de hasta 30 m

Diagrama del dispositivo

Figura 1

1	Visualización del tiempo	11	Nivel de comodidad exterior/índice de moho	21	Botón de ALERTA
2	Iconos de alarma y repetición	12	Temperatura y humedad interior	22	Botón de ABAJO
3	Intensidad de la señal del sensor exterior	13	Alerta de temperatura interior	23	Botón de ARRIBA
4	Calendario	14	Tendencia de temperatura interior	24	Botón de REPETICIÓN/LUZ
5	Iconos de pronóstico del tiempo	15	Registro máx./mín. de la temperatura interior	25	Orificio de montaje en pared
6	Día de la semana	16	Nivel de comodidad interior/índice de moho	26	Compartimento para 3 baterías AAA
7	Fase lunar	17	Tendencia de humedad interior	27	Toma de alimentación externa
8	Temperatura y humedad exterior	18	Indicador de batería baja	28	Indicador de señal inalámbrica
9	Índice de calor/Punto de condensación	19	Botón SET (Configuración)	29	Orificio para colgar integrado
10	Canal del sensor externo	20	Botón de canal	30	Selector del canal de transmisión
				31	Compartimento para 2 baterías AAA

Uso del dispositivo

Cómo instalar las baterías AAA

En caso de que se produzca un corte de corriente, el aparato funcionará con las baterías.

En caso de que se produzca un corte de corriente, el aparato funcionará con las baterías. Abra el compartimento de las baterías del producto. Inserte tres baterías AAA, respetando la polaridad. Cierre el compartimento. Abra el compartimento de las baterías del sensor. Inserte dos baterías AAA, respetando la polaridad. Cierre el compartimento.

No combine baterías nuevas y usadas. No mezcle baterías alcalinas, estándar o recargables.

*Nota: Cuando la unidad de visualización funcione solo con baterías, la luz de fondo se apagará para ahorrar batería. Pulse el botón **SNZ/LIGHT** (Repetición/luz) para encender la luz de fondo durante 10 segundos.*

Colocación de la unidad de visualización

Coloque la unidad de visualización en un lugar seco, libre de suciedad y polvo. Coloque la unidad de visualización sobre una superficie plana y estable.

Pautas de colocación importantes

Para garantizar una medición precisa de la temperatura, coloque las unidades fuera de la luz solar directa y lejos de fuentes de calor o rejillas de ventilación. La unidad de visualización y el sensor exterior deben estar a una distancia máxima de 30 metros entre sí.

Para maximizar el alcance de las señales inalámbricas, coloque las unidades lejos de objetos metálicos grandes, paredes gruesas, superficies metálicas u otros objetos que puedan limitar la comunicación inalámbrica.

Para evitar interferencias en las señales inalámbricas, coloque ambas unidades a una distancia mínima de un metro de dispositivos electrónicos (televisores, computadoras, microondas, radios, etc.).

Colocación del sensor exterior

El sensor se debe colocar en el exterior para observar las condiciones exteriores. El sensor es resistente al agua y está diseñado para usos generales en exteriores. Sin embargo, para evitar daños, colóquelo en una zona protegida de las inclemencias del tiempo y de la luz solar directa. La mejor ubicación es de 4 a 8 pies por encima del nivel del suelo con sombra permanente y abundante aire fresco para que circule alrededor del sensor.

Funcionamiento del sensor exterior:

Mantenga pulsado el botón "CH" durante 3 segundos. La unidad de visualización buscará una señal de radio (RF) del sensor exterior durante tres minutos.

La intensidad de la señal del sensor exterior se mostrará en la pantalla. Si no hay barras o si las barras no se muestran a su máxima intensidad (cuatro barras) (3) intente colocar el sensor exterior o la unidad de visualización en otro lugar para obtener una conexión mejor.

Si se pierde la señal de RF y no se vuelve a conectar, la temperatura exterior y el nivel de humedad comenzarán a parpadear después de una hora de pérdida de conexión. Si no se pudo establecer conexión después de dos horas, solo se mostrará una línea punteada '- -' en lugar del nivel de temperatura y humedad.

Para reiniciar el registro de RF de forma manual, mantenga pulsado el botón "CH" durante tres segundos. La unidad de visualización buscará la señal de RF durante tres minutos.

Inserte el conector USB del cable en la ranura correspondiente de su computadora para utilizar su estación meteorológica.

También puede introducir el cable USB en la ranura de un adaptador (no suministrado) y, luego, conectarlo a la fuente de alimentación. Respete detenidamente la tensión máxima de carga mencionada en el aparato (5 V) para no dañar el producto. Luego, enchufe el extremo CC de su cable en la ranura correspondiente ubicada en la parte trasera de la pantalla (Figura 1, nro. 27). La pantalla LCD se encenderá.

FUNCIONES PRINCIPALES

1. Botones de configuración

Mantenga pulsado el botón "SET" (Configuración) durante tres segundos en el modo normal para entrar en el modo de configuración. Puede ajustar el formato de la hora (12 o 24 horas) y, luego, la hora

utilizando los botones de arriba y abajo (Figura 1, botones 22 y 23). Consulte la sección 5 para obtener más instrucciones.

Pulse brevemente el botón "SET" (Configuración) para entrar en el modo alarma. En el modo de alarma, mantenga pulsado el botón "SET" (Configuración) para entrar en el modo de ajuste de la hora de la alarma. En el modo de ajuste, la hora parpadea. Puede ajustar la hora y los minutos utilizando los botones "UP" (Arriba) y "DOWN" (Abajo). Consulte la sección 6 para obtener más instrucciones.

2. Botón "CH"

Pulse este botón para seleccionar el canal de comunicación (1,2,3 o modo de desplazamiento) utilizado con el sensor exterior. También tiene que configurar el canal del sensor directamente en él, en la ubicación de almacenamiento de la batería. Si utiliza varios sensores, no utilice el mismo canal para varios sensores.

En el modo de visualización normal, mantenga pulsado el botón 'CH' para buscar RF (consulte la sección Funcionamiento del sensor exterior).

3. Botón de alerta

Pulse brevemente el botón "ALERT" (Alerta) para acceder al modo de alerta. El modo de alerta permite ver la temperatura máxima y mínima (interior y exterior) y la humedad máxima y mínima (interior y exterior) definidas, a partir de las cuales se mostrará un punto de alerta en la pantalla de la unidad principal.

Mantenga pulsado el botón "ALERT" (Alerta) para entrar en la configuración de alerta y configurar la temperatura y la humedad máximas y mínimas.

4. Botón de Repetición/luz:

Pulse este botón para iluminar la pantalla durante 10 segundos (cuando la alimentación es solo a través de las baterías).

Pulse este botón para ajustar la retroiluminación (cuando la alimentación es solo a través del cable USB).

Pulse este botón para activar la función de repetición cuando la alarma está activada.

5. Ajuste manual de la hora, la fecha y las unidades

Mantenga pulsado el botón "SET" (Configuración) durante dos segundos. El modo de 12/24 horas comenzará a parpadear. Utilice los botones "UP" (Arriba) y "DOWN" (Abajo) para ajustar el modo de 12/24 horas correcto.

Pulse el botón "MODE" (Modo) para confirmar su ajuste. La hora comenzará a parpadear. Utilice los botones "UP" (Arriba) y "DOWN" (Abajo) para ajustar la hora correcta. Siga los mismos pasos para ajustar los minutos, el mes, la fecha y el idioma.


Pulse el botón "SET" (Configuración) para confirmar su ajuste y finalizar el procedimiento de configuración.

NOTA: Saldrá automáticamente del modo de configuración si no pulsa ningún botón por 20 segundos. Puede volver a ingresar en el modo de ajustes en cualquier momento manteniendo pulsado el botón "SET" (Configuración) durante dos segundos.

6. Ajuste de la alarma

Pulse el botón "SET" (Configuración) para entrar en el modo alarma. La hora de la alarma programada se mostrará en la pantalla.

Mantenga pulsado el botón "SET" (Configuración) durante unos dos segundos para ajustar la hora de la alarma. La hora de la alarma comenzará a parpadear en la pantalla. Para ajustar la hora de la alarma, pulse los botones "UP" (Arriba) y "DOWN" (Abajo).

Proceda de la misma forma para ajustar los minutos y, luego, vuelva a pulsar el botón "SET" (Configuración) para salir de los ajustes de la alarma. Cuando esté configurando la alarma, ésta se activará de manera predeterminada y se mostrará el símbolo  en la pantalla.

Para encender o apagar la alarma, pulse brevemente el botón "SET" (Configuración) para entrar en el modo de alarma. Pulse los botones "UP" (Arriba) y "DOWN" (Abajo) para activar o desactivar la alarma.

Se debe mostrar el símbolo "🔔" junto a la pantalla del reloj cuando la alarma está activada. Vuelva a pulsar los botones "UP" (Arriba) y "DOWN" (Abajo) para activar o desactivar la alarma.

Cuando la alarma esté encendida, empezará a sonar con un pitido corto que se repetirá cada dos segundos, seguido de dos pitidos cortos cada dos segundos, si la alarma suena durante más de 20 segundos. Puede posponer la alarma durante cinco minutos pulsando el botón **SNZ/LIGHT** (Repetición/luz).

7. Temperatura y humedad interior y exterior

Temperatura interior: de -9,9 °C a 50 °C (14,18 °F ~ 122 °F). Se mostrará 'LL.L' cuando la temperatura sea inferior a -9,9 °C y 'HH.H' cuando sea superior a 50 °C.

Temperatura exterior: de -40 °C a 70 °C (-40 °F ~ 158 °F), se mostrará 'LL.L' cuando la temperatura sea inferior a -40 °C y 'HH.H' cuando sea superior a 70 °C.

Rango de humedad interior y exterior: 20 % - 95 % Cuando la humedad sea inferior al 20 %, se mostrará '20 %' en la pantalla. Cuando sea superior al 95 %, se mostrará '95 %' en la pantalla.

Cuando suene la alarma, la prueba de temperatura y humedad se detendrá.

8. Precisión

Resolución de temperatura: 0,1 °C

Resolución de humedad: 1 %, humedad relativa

Precisión de temperatura:

-40 °C ~ -20 °C 4 °C

-20°C ~ 0°C 2 °C

0 °C ~ +50 °C 1 °C


Nota: cuando la temperatura está entre 50 °C y 70 °C, la temperatura es solo de referencia.

Precisión de la humedad:

Precisión de +/- 5 % a 25 °C y cuando la humedad se encuentra entre el 30 % y el 60 %.

Precisión de +/- 10 % a una temperatura de 25 °C y cuando la tasa de humedad está entre el 20 % y el 29 %, el 61 % y el 95 %.

9. Ajuste de la alerta de temperatura

En el modo estándar, pulse el botón "ALERT" (Alerta) para entrar en el modo de alerta. Utilice los botones "UP" (Arriba) y "DOWN" (Abajo) para activar o desactivar cada función de alerta de temperatura o humedad. Cuando la alerta está activada, aparece el símbolo  en la pantalla.

En el modo estándar, mantenga pulsado el botón "ALERT" (Alerta) para ajustar la función de alerta de temperatura y humedad en el siguiente orden:

a) Límite superior de temperatura exterior. b) Límite inferior de temperatura exterior. c) Límite superior de humedad exterior. d) Límite inferior de humedad exterior. e) Límite superior de temperatura interior. f) Límite inferior de temperatura interior. g) Límite superior de humedad interior. h) Límite inferior de humedad interior. i) Salir.

Pulse el botón "SET" (Configuración) para validar cada parámetro definido y pasar al siguiente.

En el modo de configuración, pulse el botón "UP" (Arriba) para avanzar una vez. Mantenga pulsado el botón "UP" (Arriba) para avanzar ocho pasos por segundo.

En el modo de configuración, pulse el botón "DOWN" (Abajo) para regresar una vez. Mantenga pulsado el botón "DOWN" (Abajo) para retroceder 8 pasos por segundo.

Si no pulsa ningún botón durante 10 segundos, saldrá del menú de configuración.

10. Alerta de temperatura y humedad

Si activó la alerta de temperatura o humedad, el icono de alerta parpadeará y también se emitirá un sonido cuando haya una alerta activada.

Puede pulsar cualquier botón para detener el sonido, pero tenga en cuenta que la temperatura y el icono de alerta seguirán parpadeando.

Pantalla de comodidad interior y exterior:

Demasiado seco	1 % ~ 25 %
Seco	26 % ~ 39 %
Buena comodidad	40 % ~ 75 %

Húmedo	76 % ~ 83 %
Demasiado húmedo	84 % ~ 99 %

Visualización de moho interior y exterior:

Intervalo de temperatura	Intervalo de humedad	Riesgo de moho
T < 9,4 °C (T < 49 °F)	H ≤ 48 %	0
	49 % ≤ H ≤ 78 %	0
	79 % ≤ H ≤ 87 %	0
	H ≥ 88 %	0
9,4 °C ≤ T ≤ 26,6 °C (49 °F ≤ T ≤ 79,9 °F)	H ≤ 48 %	0
	49 % ≤ H ≤ 78%	BAJO
	79 % ≤ H ≤ 87%	MEDIO
	H ≥ 88 %	MEDIO
26,7 °C ≤ T ≤ 30,5 °C (80 °F ≤ T ≤ 86,9 °F)	H ≤ 48 %	BAJO
	49 % ≤ H ≤ 78 %	BAJO
	79 % ≤ H ≤ 87 %	MEDIO
	H ≥ 88 %	ALTO
30,6°C ≤ T ≤ 40°C (87°F ≤ T ≤ 104°F)	H ≤ 48 %	BAJO
	49% ≤ H ≤ 78%	MEDIO
	79 % ≤ H ≤ 87 %	MEDIO
	H ≥ 88 %	ALTO
T ≥ 40,1 °C (T ≥ 104,1 °F)	H ≤ 48 %	0

11. Configuración de las unidades de temperatura

La unidad de temperatura por defecto es grados Celsius (°C). Para cambiar a grados Fahrenheit, mantenga pulsado el botón "SET" (Configuración). Verá parpadear el modo de 12/24 horas.

Pulse repetidamente el botón "SET" (Configuración) para desplazarse por los demás ajustes hasta que vea que '°C' parpadea.

Pulse los botones "UP" (Arriba) y "DOWN" (Abajo) para cambiar de Celsius a Fahrenheit. Pulse "SET" (Configuración) para confirmar su selección y salir.

12. Comprobación de la temperatura y humedad máx./mín.

Pulse el botón "DOWN" (Abajo) para comprobar la temperatura y humedad máxima y mínima.

Pulse rápidamente y mantenga pulsado el botón "DOWN" (Abajo) nuevamente para borrar el registro de temperatura y humedad máx./mín.

13. Indicador de batería baja

Si el indicador de batería baja se muestra en la pantalla LCD, ya sea el del sensor exterior o la unidad de visualización, cambie de inmediato las baterías para evitar interrupciones en las comunicaciones de los dispositivos.

14. Pronóstico del tiempo (Figura 2)

El dispositivo predice las condiciones meteorológicas de las próximas 12 a 24 horas basándose únicamente en el cambio de temperatura y humedad. Primero, el dispositivo utiliza la información proporcionada a través del canal 1. Si no se recibe información a través del canal 1, el dispositivo utilizará la información del interior para generar el pronóstico.

NOTA: El pronóstico del tiempo se basa en el cambio de temperatura y humedad en el exterior y tiene una precisión de aproximadamente un 40 % a 45 %.

15. Fase lunar (Figura 3)

El aparato mostrará la fase lunar en función de la fecha establecida.

Limpeza y mantenimiento

Limpeza el dispositivo con un paño suave y seco para mantenerlo limpio.
Cuando no utilice el dispositivo, retire las baterías y guárdelo en un lugar limpio y seco.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Nosotros

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim – France

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el artículo :

Descripción: - Estación meteorológica
- Referencia: SL261

al que se aplica esta declaración, es conforme a la legislación de armonización de la UE pertinente:

DIRECTIVAS	NORMAS o requisitos
(RED) 2014/53/EU	EN 50663:2017 EN 62479:2010 ; EN IEC 62368-1: 2020+A11:2020 ; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ; ETSI EN 301 489-3 V2.2.0 (2021-11) ; ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ; ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) ; ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)
(ROHS) 2011/65/EU	La finalidad de la declaración descrita anteriormente es conforme a la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. UE 2011/65/UE y UE 2015/863

Mundolsheim le 20/01/2023

David Bousquet, CEO



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

DE

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese

Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Blockieren Sie während des Betriebs nicht die Luftein- und -auslässe.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer staubigen Umgebung mit schlechter Luftqualität. Dies verkürzt die Lebensdauer des Geräts.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, in schmutzigen Bereichen oder in der Nähe starker Magnetfelder zur Vermeidung ungenauer Messwerte oder eines Ausfalls der internen Schaltkreise des Geräts.
4. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Lösungsmittel.
5. Eine zu niedrige oder zu hohe Umgebungstemperatur kann zu Geräteausfällen führen.
6. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder bzw. einem Mangel an Erfahrung oder Kenntnissen verwendet werden, wenn sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden oder wenn sie Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
7. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
8. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
9. Führen Sie keinen Ladevorgang durch, nachdem das Gerät durch Wasser beschädigt wurde.
10. Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Kabel.
11. Das Gerät darf nicht zerlegt oder überholt werden.
12. **WARNHINWEIS:** Verwenden Sie für den Ladevorgang nur das mitgelieferte, abnehmbare USB-Kabel.
13. Bei Verwendung eines Steckernetzteils (nicht im Lieferumfang enthalten), verwenden Sie nur ein Steckernetzteil mit einer Stromversorgung von 5 V / 0,6 A.

Technische Spezifikationen

Die primäre Spannungsversorgung erfolgt über ein USB-Kabel.

Eingangsspannung am Gerät: 5,0 V DC über ein Steckernetzteil mit 4,5 V DC

Eingangsspannung am Sensor: 3,0 V

Batterien für das Gerät: 3 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Batterien für den Sensor: 2 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Es können bis zu 3 Sensoren angeschlossen werden. Übertragungsbereich bis zu 30 m.

Zeichnung des Gerätes

Abb. 1

1	Uhrzeitanzeige	11	Komfortniveau/Schimmelpilzindex Außenbereich	21	ALARM-Taste
2	Wecker- und Schlummersymbole	12	Innentemperatur und Innenluftfeuchtigkeit	22	AB-Taste
3	Signalstärke des Außensensors	13	Innentemperaturalarm	23	AUF-Taste
4	Kalender	14	Tendenz Innentemperatur	24	SCHLUMMER/LICHT-Taste
5	Wettervorhersage-Symbole	15	Spitzenwert max./min. Innentemperatur	25	Aussparung für Wandmontage
6	Wochentag	16	Komfortniveau/Schimmelpilzindex Innenbereich	26	Batteriefach (3 x AAA)
7	Mondphase	17	Tendenz Innenluftfeuchtigkeit	27	Buchse für externen Netzanschluss
8	Außentemperatur und Außenluftfeuchtigkeit	18	Anzeige für schwachen Batteriestand	28	Anzeige des Funksignals
9	Hitzeindex/Taupunkt	19	EINSTELL-Taste	29	Integriertes Aufhängeloch
10	Kanal für externen Sensor	20	CH-Taste	30	TX-Kanalwahlschalter
				31	

Verwendung des Gerätes

ZUR INSTALLATION DER AAA-BATTERIEN

Im Falle eines Stromausfalls übernehmen die Batterien die Stromversorgung.

Im Falle eines Stromausfalls übernehmen die Batterien die Stromversorgung.

Öffnen Sie das Batteriefach des Geräts. Legen Sie 3 AAA-Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Schließen Sie das Batteriefach.

Öffnen Sie das Batteriefach des Sensors. Legen Sie 2 AAA-Batterien unter Beachtung der Polarität ein. Schließen Sie das Batteriefach.

Verwenden Sie keine neuen und alten Batterien gleichzeitig. Verwenden Sie keine Alkali-, Standard- oder aufladbare Batterien gleichzeitig.

*Hinweis: Wenn das Anzeigegerät nur mit Batterien betrieben wird, ist die Hintergrundbeleuchtung zur Schonung der Batterien ausgeschaltet. Drücken Sie die **SCHLUMMER/LICHT**-Taste für die Aktivierung der Hintergrundbeleuchtung für 10 Sekunden.*

Platzierung des Anzeigegeräts

Stellen Sie das Anzeigegerät an einem trockenen, staub- und schmutzfreien Ort auf. Das Anzeigegerät muss auf einer ebenen und stabilen Fläche positioniert werden.

Wichtige Vorgaben für den Aufstellort

Zur Gewährleistung einer genauen Temperaturmessung, sollten die Geräte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein und nicht in der Nähe von Wärmequellen oder Lüftungsöffnungen aufgestellt werden. Das Anzeigegerät und der Außensensor dürfen nicht mehr als 30 m voneinander entfernt sein.

Um die Funkreichweite zu maximieren, sollten die Geräte nicht in der Nähe größerer Metallgegenstände, dicker Wände, Metalloberflächen oder sonstigen Objekten aufgestellt werden, welche die Funkkommunikation einschränken könnten.

Zur Vermeidung von Funkstörungen, stellen Sie beide Geräte mindestens in einem Abstand von 1 m zu elektronischen Geräten (Fernseher, Computer, Mikrowelle, Radio usw.) auf.

Platzierung des Außensensors

Der Sensor muss zur Erfassung der Außenbedingungen im Freien platziert werden. Der Sensor ist

wasserbeständig und für die allgemeine Verwendung im Außenbereich ausgelegt. Um Schäden zu vermeiden, sollten Sie den Sensor jedoch an einem Ort platzieren, der vor direkten Witterungseinflüssen und direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Der beste Standort befindet sich in einer Höhe von 1,2 m bis 2,4 m über dem Boden mit ständigem Schatten und reichlicher Luftzirkulation im Sensorbereich.

Funktionsweise des Außensensors:

Halten Sie die „CH“-Taste für 3 Sekunden gedrückt. Das Anzeigegerät sucht 3 Minuten lang nach einem Funksignal (HF) vom Außensensor.

Die Signalstärke des Außensensors wird auf dem Anzeigegerät dargestellt. Falls keine Balken angezeigt werden oder die Balken nicht die maximale Stärke (4 Balken) aufweisen, (3) versuchen Sie, den Außensensor oder das Anzeigegerät für einen besseren Signalempfang an einem anderen Ort zu platzieren.

Wenn das HF-Signal abbricht, ohne eine Wiederherstellung der Verbindung, blinkt die Anzeige der Außentemperatur und Außenluftfeuchtigkeit nach 1 Stunde ohne eingehendes Verbindungssignal auf. Falls nach 2 Stunden keine Verbindung hergestellt werden konnte, wird anstelle der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige nur eine gestrichelte Linie „- -“ angezeigt.

Um die HF-Erfassung manuell neu zu starten, halten Sie die Taste „CH“ für 3 Sekunden gedrückt. Das Anzeigegerät sucht nun für 3 Minuten nach dem HF-Signal.

Zur Verwendung Ihrer Wetterstation, stecken Sie den USB-Stecker des Kabels in den entsprechenden Anschluss an Ihrem Computer.

Sie können das USB-Kabel auch in den Anschluss des Steckernetzteils (nicht im Lieferumfang enthalten) stecken und diesen dann an die Stromversorgung anschließen. Beachten Sie die auf dem Gerät angegebene maximale Ladespannung (5 V), um das Produkt nicht zu beschädigen. Stecken Sie daraufhin den DC-Stecker Ihres Kabels in den dafür vorgesehenen Anschluss an der Rückseite des Displays (Abb. 1, Nr. 27). Die LCD-Anzeige leuchtet auf.

HAUPTFUNKTIONEN

1. „EINSTELL“-Taste

Halten Sie die „EINSTELL“-Taste im Normalbetrieb für 3 Sekunden gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen. Das Zeitformat (12- oder 24-Stunden) und die Uhrzeit kann mithilfe der Auf- und Ab-Tasten eingestellt werden (Abb. 1, Tasten 22 und 23). Siehe Kapitel 5 für weitere Anweisungen.

Drücken Sie kurz die „EINSTELL“-Taste, um in den Wecker-Modus zu gelangen. Halten Sie im Wecker-Modus die „EINSTELL“-Taste gedrückt, um in den Einstellmodus für die Weckzeit zu gelangen. Im Einstellmodus blinkt die Zeit auf. Die Stunden und die Minuten können über die Tasten „AUF“ und „AB“ eingestellt werden. Siehe Kapitel 6 für weitere Anweisungen.

2. „CH“-Taste

Drücken Sie diese Taste, um den Kommunikationskanal (1, 2, 3 oder Scrolling-Modus) auszuwählen, der mit dem Außensensor verwendet wird. Sie müssen den Kanal des Sensors ebenfalls direkt am Sensor, im Batteriespeicher, einstellen. Bei Verwendung mehrerer Sensoren, darf nicht derselbe Kanal für mehrere Sensoren verwendet werden.

Halten Sie im normalen Anzeigemodus die Taste „CH“ gedrückt, um das HF-Signal zu suchen (siehe Kapitel „Funktionsweise des Außensensors“).

3. „ALARM“-Taste

Drücken Sie kurz die ALARM-Taste, um in den „Alarmmodus“ zu gelangen. Der Alarmmodus ermöglicht die Anzeige der definierten Max./Min.-Temperatur (Innen- und Außenbereich) sowie die Max./Min.-Luftfeuchtigkeit (Innen- und Außenbereich), ab denen ein Warnpunkt auf dem Bildschirm des Hauptgeräts angezeigt wird.

Halten Sie die „ALARM“-Taste gedrückt, um in den Alarmmodus zu gelangen und die max. und min. Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit einzustellen.

4. SCHLUMMER/LICHT-Taste

Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm für 10 Sekunden zu beleuchten (nur bei Batteriebetrieb).
Drücken Sie diese Taste, um die Hintergrundbeleuchtung einzustellen (nur bei Betrieb über das Netzteil).
Drücken Sie diese Taste, um bei aktiviertem Weckmodus die Schlummer-Funktion zu aktivieren.

5. Manuelle Einstellung von Uhrzeit, Datum und Einheiten


Halten Sie die „EINSTELL“-Taste für 2 Sekunden gedrückt. Der Modus für das 12/24-Stunden-Format blinkt auf. Verwenden Sie die Tasten „AUF“ und „AB“, um den gewünschten Modus (12/24-Stunden) einzustellen. Drücken Sie die „EINSTELL“-Taste zur Bestätigung Ihrer Einstellung. Die Stundenanzeige blinkt auf. Verwenden Sie die Tasten „AUF“ und „AB“, um die entsprechende Uhrzeit einzustellen. Befolgen Sie dieselben Schritte für die Einstellung von Minuten, Monat, Datum und Sprache. Drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Einstellung und zur Beendigung des Einstellungsvorgangs die „EINSTELL“-Taste.


HINWEIS: Der Einstellmodus wird automatisch geschlossen, wenn Sie für 20 Sekunden keine Taste drücken. Der Einstellmodus kann jederzeit wieder aufgerufen werden, indem Sie die „EINSTELL“-Taste für 2 Sekunden gedrückt halten.

6. Einstellen des Weckers

Drücken Sie die „EINSTELL“-Taste, um in den Weckmodus zu gelangen. Die programmierte Weckzeit wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Halten Sie die „EINSTELL“-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt, um die Weckzeit anzupassen. Die Weckstunde blinkt auf dem Bildschirm auf. Zur Einstellung der Weckstunde, drücken Sie die Tasten „AUF“ oder „AB“.

Befolgen Sie dieselben Schritte für die Einstellung der Weckminuten und drücken Sie dann erneut die „EINSTELL“-Taste, um die Einstellungen für den Wecker zu verlassen. Bei Einstellung des Weckalarms wird die Weckfunktion standardmäßig aktiviert und auf dem Bildschirm erscheint das Symbol .

Zum Ein- oder Ausschalten des Weckers, drücken Sie kurz auf die „EINSTELL“-Taste, um in den Weckmodus zu gelangen. Drücken Sie die „AUF“- oder „AB“-Taste, um die Weckfunktion ein- oder auszuschalten. Das -Symbol erscheint neben der Uhrzeitanzeige, sobald die Weckfunktion aktiviert wird. Drücken Sie die „AUF“- oder „AB“-Taste, um die Weckfunktion auszuschalten.

Bei eingeschaltetem Wecker beginnt der Weckalarm mit einem kurzen, alle 2 Sekunden wiederkehrenden Piepton und wird mit zwei kurzen, alle 2 Sekunden wiederkehrenden Pieptönen fortgesetzt, falls der Weckalarm länger als 20 Sekunden ausgegeben wird. Sie können den Weckalarm für 5 Minuten verzögern, indem Sie die **SCHLUMMER/LICHT**-Taste drücken.

7. Innen-/Außentemperatur und Innen-/Außenluftfeuchtigkeit

Innentemperatur: von -9,9 °C bis zu 50 °C (14,18 °F bis 122 °F). Es wird „LL.L“ angezeigt, wenn die Temperatur unter -9,9 °C liegt, und „HH.H“, falls sie über 50 °C beträgt.

Außentemperatur: von -40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F). Es wird „LL.L“ angezeigt, wenn die Temperatur unter -40 °C liegt, und „HH.H“, falls sie über 70 °C beträgt.

Innen-/Außenluftfeuchtigkeitsbereich: 20–95 %. Wenn die Luftfeuchtigkeit unter 20 % liegt, wird „20%“ auf dem Bildschirm angezeigt. Bei einer Luftfeuchtigkeit von über 95 % wird „95%“ auf dem Bildschirm angezeigt.

Falls der Alarm ertönt, wird die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessung abgebrochen.

8. Genauigkeit

Skalenschritte für Temperaturangabe: 0,1 °C

Skalenschritte für Luftfeuchtigkeitsangabe: 1 % rF

Genauigkeit der Temperaturanzeige:

-40 °C bis -20 °C, ±4 °C

-20 °C bis 0 °C, ±2 °C

0 °C bis +50 °C, ±1 °C


Hinweis: Wenn die Temperatur zwischen 50 °C und 70 °C liegt, dient die Temperatur nur als Referenzwert.

Genauigkeit der Luftfeuchtigkeitsanzeige:

Die Genauigkeit beträgt ±5 % bei einer Temperatur von 25 °C und bei einer Luftfeuchtigkeit zwischen 30 % und 60 %.

Die Genauigkeit beträgt ±10 % bei einer Temperatur von 25 °C und bei einer Luftfeuchtigkeit zwischen 20 % und 29% bzw. 61 % und 95 %.

9. Einstellung des Temperaturalarms

Drücken Sie im Standardmodus die Taste „ALARM“, um in den Alarmmodus zu gelangen. Verwenden Sie die Tasten „AUF“ oder „AB“, um den jeweiligen Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsalarm ein- oder auszuschalten. Bei eingeschaltetem Alarm wird das Symbol  auf dem Bildschirm angezeigt.

Halten Sie im Standardmodus die Taste „ALARM“ gedrückt, um den Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsalarm in der folgenden Reihenfolge einzustellen:

- a) Oberer Grenzwert für die Außentemperatur
- b) Unterer Grenzwert für die Außentemperatur
- c) Oberer Grenzwert für die Außenluftfeuchtigkeit
- d) Unterer Grenzwert für die Außenluftfeuchtigkeit
- e) Oberer Grenzwert für die Innentemperatur
- f) Unterer Grenzwert für die Innentemperatur
- g) Oberer Grenzwert für die Innenluftfeuchtigkeit
- h) Unterer Grenzwert für die Innenluftfeuchtigkeit
- i) Beenden.

Drücken Sie die „EINSTELL“-Taste, um den jeweils festgelegten Parameter zu bestätigen und zum nächsten zu schalten.

Drücken Sie für die Einstellung auf „AUF“, um die Einstellung um einen Schritt zu erhöhen. Halten Sie „AUF“ gedrückt, um die Einstellung um 8 Schritte pro Sekunde zu erhöhen.

Drücken Sie für die Einstellung auf „AB“, um die Einstellung um einen Schritt zu verringern. Halten Sie „AB“ gedrückt, um die Einstellung um 8 Schritte pro Sekunde zu verringern.

Wenn Sie für 10 Sekunden keine Taste drücken wird das Einstellungs Menü beendet.

10. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsalarm

Bei aktiviertem Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsalarm blinkt das Alarmsymbol. Bei Auslösung des Alarms wird ein Ton ausgegeben.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ton abzustellen. Das Temperatur- und Alarmsymbol blinkt jedoch weiterhin auf.

Komfort-Anzeige für den Innen- und Außenbereich:

Zu trocken	1–25 %	Nass	76–83 %
Trocken	26–39 %	Zu nass	84–99 %
Komfort OK	40–75 %		

Schimmel-Anzeige für den Innen- und Außenbereich:

Temp.-Bereich	Luftfeuchtigkeitsbereiche	Schimmelgefahr
Temp. < 9,4 °C (Temp. < 49 °F)	Luftf. <= 48 %	0
	49 % <= Luftf. <= 78 %	0
	79 % <= Luftf. <= 87 %	0
	Luftf. >= 88 %	0
9,4 °C <= Temp. <= 26,6 °C (49 °F <= T <= 79,9 °F)	Luftf. <= 48 %	0
	49 % <= Luftf. <= 78 %	NIEDRIG
	79 % <= Luftf. <= 87 %	MITTEL
	Luftf. >= 88 %	MITTEL
26,7 °C <= Temp. <= 30,5 °C (80 °F <= T <= 86,9 °F)	Luftf. <= 48 %	NIEDRIG
	49 % <= Luftf. <= 78 %	NIEDRIG
	79 % <= Luftf. <= 87 %	MITTEL
	Luftf. >= 88 %	HOCH
30,6 °C <= Temp. <= 40 °C (87 °F <= T <= 104 °F)	Luftf. <= 48 %	NIEDRIG
	49 % <= Luftf. <= 78 %	MITTEL

	79 % <= Luftf. <= 87 %	MITTEL
	Luftf. >= 88 %	HOCH
Temp. >= 40,1 °C (T >= 104,1 °F)	Luftf. <= 48 %	0

11. Einstellung der Temperatureinheit

Die Standard-Temperatureinheit ist Celsius (°C). Zum Umschalten auf Fahrenheit, halten Sie die „EINTELL“-Taste gedrückt. Der Modus für das 12/24-Stunden-Format blinkt auf.

Drücken Sie wiederholt die „EINTELL“-Taste, um durch die anderen Einstellungen zu blättern, bis „°C“ aufblinkt.

Drücken Sie auf die Tasten „AUF“ oder „AB“, um von Celsius auf Fahrenheit umzuschalten. Drücken Sie die „EINTELL“-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen und die Einstellung zu beenden.

12. Überprüfung der MAX/MIN-Temperatur und -Luftfeuchtigkeit

Drücken Sie die Taste „AB“, um die MAX- und MIN-Temperatur bzw. -Luftfeuchtigkeit zu prüfen.

Halten Sie die Taste „AB“ gedrückt, um den Spitzenwert der MAX/MIN-Temperatur und -Luftfeuchtigkeit zu löschen.

13. Anzeige für schwachen Batteriestand

Wenn die Anzeige für den schwachen Batteriestand auf dem LCD-Display des Außensensors oder dem Anzeigegerät erscheint, müssen die Batterien umgehend ausgetauscht werden, um Kommunikationsstörungen zwischen den Geräten zu vermeiden.

14. Wettervorhersage (Abb. 2)

Das Gerät sagt die Wetterbedingungen der nächsten 12–24 Stunden einzig auf Grundlage der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsveränderungen voraus. Dafür verwendet das Gerät zunächst die über Kanal 1 bereitgestellten Daten. Falls keine Daten über Kanal 1 empfangen werden, verwendet das Gerät zur Erstellung der Vorhersage die Daten des Innenbereichs.

HINWEIS: Die Wettervorhersage basiert auf den Veränderungen der Außentemperatur und der Luftfeuchtigkeit und ist zu etwa 40–45 % korrekt.

15. Mondphase (Abb. 3)

Basierend auf dem eingestellten Datum, zeigt das Gerät die Mondphase an.

Reinigung und Wartung

Halten Sie Ihr Gerät sauber, indem Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.

Bei Nichtbenutzung des Geräts, entnehmen Sie die Batterien und bewahren Sie diese an einem trockenen und sauberen Ort auf.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim - Frankreich

Erklären unter unserer eigenen Verantwortung, dass der Artikel :

Beschreibung: - Wetterstation
 - Referenz: SL261

auf den sich diese Erklärung bezieht, mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union übereinstimmt :

RICHTLINIEN	NORMEN oder Anforderungen
(RED) 2014/53/EU	EN 50663:2017 EN 62479:2010 ; EN IEC 62368-1: 2020+A11:2020 ; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ; ETSI EN 301 489-3 V2.2.0 (2021-11) ; ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ; ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) ; ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)
(ROHS) 2011/65/EU	Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8.

Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.
EU 2011/65/EU und EU 2015/863.

Mundolsheim le 20/01/2023
David Bousquet, CEO



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die

Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

IT

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare accanto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno. D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti. Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

1. Non bloccare l'ingresso e l'uscita dell'aria durante il funzionamento.
2. Non utilizzare l'unità in ambienti polverosi e con scarsa qualità dell'aria. Ciò ridurrà la durata dell'unità.
3. Non utilizzare l'unità in ambienti ad alta temperatura, alta umidità, sporchi o in prossimità di forti campi magnetici per evitare letture imprecise o guasti ai circuiti interni dell'unità.
4. Per evitare danni elettrici, non esporre il prodotto all'acqua o ad altri liquidi.
5. Una temperatura ambientale troppo bassa o troppo alta può causare guasti all'apparecchiatura.

www.livoo.fr

6. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza, a condizione che siano adeguatamente sorvegliati o che siano state fornite loro istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e che siano stati compresi i rischi connessi.
7. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
8. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.
9. Non caricare l'apparecchio se danneggiato dall'acqua.
10. Utilizzare esclusivamente il cavo USB in dotazione.
11. Non smontare o rimontare il prodotto.
12. **AVVERTENZA:** per la ricarica, utilizzare esclusivamente il cavo USB removibile in dotazione.
13. Se si utilizza un adattatore (non in dotazione), utilizzare solo un adattatore con alimentazione 5V/0,6A.

Specifiche tecniche

Alimentazione principale tramite cavo USB. Ingresso prodotto: DC 5.0V da adattatore DC 4.5V. Ingresso sensore: 3.0V

Batterie per il prodotto: 3 X AAA non incluse. Batterie per il sensore: 2 X AAA non incluse

È possibile collegare fino a 3 sensori. Portata di trasmissione fino a 30 m

Diagramma del dispositivo

Figura 1

1	Display ora	11	Livello di comfort esterno/indice di muffa	21	Pulsante SVEGLIA
2	Icone allarme e snooze	12	Umidità a temperatura interna	22	Pulsante SVEGLIA
3	Potenza segnale sensore esterno	13	Allarme temperatura interna	23	Pulsante GIÙ
4	Calendario	14	Tendenza temperatura interna	24	Pulsante SU
5	Icone previsioni meteo	15	Registrazione temperatura max/min interna	25	Pulsante SNZ/LUCE
6	Giorno della settimana	16	Livello di comfort interno/indice di muffa	26	Foro installazione a parete
7	Fase lunare	17	Tendenza umidità interna	27	Scomparto batteria 3xAAA
8	Umidità e temperatura esterna	18	Indicatore batteria scarica	28	Presa alimentazione esterna
9	Indice calore/punto di rugiada	19	Livello di comfort esterno/indice di muffa	29	Spia segnale Wireless
10	Icone allarme e snooze	20	Umidità a temperatura interna	30	Selettore canale TX
				31	Scomparto batterie 2xAAA

Uso del dispositivo

Installazione delle batterie AAA

In caso di interruzione dell'alimentazione, subentrano le batterie.

Aprire lo scomparto delle batterie del prodotto. Inserire 3 batterie AAA, rispettando la polarità corretta. Chiudere lo scomparto.

Aprire lo scomparto batterie del sensore. Inserire 2 batterie AAA, rispettando le polarità. Chiudere lo scomparto

Non mischiare batterie vecchie e nuove. Non mischiare batterie alcaline, standard e/o ricaricabili.

*Nota: quando l'unità display è alimentata solo a batteria, la retroilluminazione è spenta per preservare la batteria. Premere il pulsante **SNZ/LIGHT** per accendere la retroilluminazione per 10 secondi.*

Posizionamento dell'unità display

Collocare l'unità display in un'area asciutta e priva di sporco e polvere. L'unità display è posizionata su una superficie piana e stabile.

Importanti linee guida per il posizionamento

Per garantire una misurazione accurata della temperatura, collocare le unità al riparo dalla luce solare diretta e lontano da fonti di calore o bocchette di ventilazione. L'unità display e il sensore esterno devono trovarsi a una distanza massima di 30 metri l'uno dall'altra.

Per massimizzare la portata wireless, posizionare le unità lontano da oggetti metallici di grandi dimensioni, pareti spesse, superfici metalliche o altri oggetti che potrebbero limitare la comunicazione wireless.

Per evitare interferenze wireless, collocare entrambe le unità ad almeno 1 m di distanza da dispositivi elettronici (TV, computer, microonde, radio, ecc.).

Posizionamento del sensore esterno

Il sensore deve essere posizionato all'esterno per osservare le condizioni esterne. Il sensore è resistente all'acqua e progettato per un uso generale all'aperto. Tuttavia, per evitare danni, collocare il sensore in un'area protetta dagli agenti atmosferici e dai raggi diretti del sole. La posizione migliore è a un'altezza compresa tra 1,5 m – 2,5 m dal suolo, con un'ombra permanente e abbondante aria fresca che circoli intorno al sensore.

Funzionamento sensore esterno:

Tenere premuto il pulsante "CH" per 3 secondi, l'unità display cercherà un segnale radio (RF) dal sensore esterno per 3 minuti.

L'intensità del segnale del sensore esterno viene visualizzata sul display. Se non ci sono barre o se non vengono visualizzate alla massima intensità (4 barre) (3) provare a posizionare il sensore esterno o l'unità di visualizzazione in un altro punto per migliorare la connessione.

Se si perde il segnale RF e non ci si ricollega, la temperatura esterna e il livello di umidità inizieranno a lampeggiare dopo 1 ora dalla perdita della connessione. Se dopo 2 ore non è stata trovata alcuna connessione, al posto della temperatura e del livello di umidità verrà visualizzata solo una linea tratteggiata "- - -".

Per riavviare manualmente la registrazione RF, tenere premuto il pulsante "CH" per 3 secondi.

L'unità di visualizzazione cercherà ora il segnale RF per 3 minuti..

Per utilizzare la stazione meteorologica, inserire la spina USB del cavo nell'apposito slot del computer.

È anche possibile inserire il cavo USB nell'apposito slot dell'adattatore (non fornito), quindi collegarlo all'alimentazione. Rispettare attentamente la tensione massima di carico indicata sul dispositivo (5V) per non danneggiare il prodotto. Inserire quindi l'estremità DC del cavo nell'apposito slot sul retro del display (figura 1, n°27). Il display LCD si accende.

FUNZIONI PRINCIPALI

1. Pulsanti 'SET'

Tenere premuto il pulsante 'SET' per 3 secondi durante la modalità normale per accedere alla modalità di impostazione. È possibile impostare il formato dell'ora (12 o 24 ore) e quindi l'ora utilizzando i pulsanti su e giù (figura 1, pulsanti 22 e 23). Per ulteriori istruzioni, consultare il paragrafo 5.

Premere brevemente il pulsante "SET" per accedere alla modalità sveglia. In modalità sveglia, tenere premuto il pulsante "SET" per accedere alla modalità di impostazione dell'ora della sveglia. In modalità di impostazione, l'ora lampeggia. È possibile impostare l'ora e i minuti utilizzando i pulsanti 'SU' e 'GIÙ'. Per ulteriori istruzioni, consultare il paragrafo 6.

2. Pulsante 'CH'

Premere questo pulsante per selezionare il canale di comunicazione (1,2,3 o modalità di scorrimento) utilizzato con il sensore esterno. È inoltre necessario impostare il canale del sensore direttamente su di esso, nella posizione di stoccaggio della batteria. Se si utilizzano più sensori, non utilizzare lo stesso canale per più sensori.

In modalità di visualizzazione normale, tenere premuto il tasto 'CH' per cercare la RF (vedere il capitolo funzione del sensore esterno).

3. Pulsante 'ALLARMEA'

Premere brevemente il pulsante ALERT per accedere alla "modalità allarme". La modalità di allarme consente di visualizzare la temperatura massima e minima (interna ed esterna) e l'umidità massima e minima (interna ed esterna) definite, a partire dalle quali verrà visualizzato un punto di avviso sullo schermo dell'unità principale.

Tenere premuto il "pulsante ALERT" per accedere all'impostazione di allarme e impostare la temperatura e l'umidità massime e minime.

4. Pulsante SNZ/LIGHT:

Premere questo pulsante per illuminare lo schermo per 10 secondi (quando l'alimentazione è generata solo dalle batterie).

Premere questo pulsante per regolare la retroilluminazione (quando l'alimentazione è generata solo tramite cavo USB).

Premere per attivare la funzione snooze quando la sveglia è attivata.

5. impostare manualmente l'ora, la data e le unità

Tenere premuto il pulsante "SET" per 2 secondi. La modalità 12/24 ore inizia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti "SU" e "GIÙ" per impostare la modalità 12/24 ore corretta.

Premere il pulsante "SET" per confermare l'impostazione. L'ora inizia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti "SU" o "GIÙ" per impostare l'ora corretta. Procedere allo stesso modo per impostare i minuti, il mese, la data e la lingua.


Premere il pulsante "SET" per confermare l'impostazione e terminare la procedura di impostazione.


NOTA: se non si preme alcun pulsante per 20 secondi, si esce automaticamente dalla modalità di impostazione. È possibile accedere nuovamente alla modalità impostazioni in qualsiasi momento tenendo premuto il pulsante SET per 2 secondi.

6. Impostare la sveglia

Premere il pulsante 'SET' per accedere alla modalità allarme. Sullo schermo viene visualizzata l'ora della sveglia programmata.

Tenere premuto il pulsante 'SET' per circa 2 secondi per impostare l'ora della sveglia. L'ora della sveglia inizia a lampeggiare sullo schermo. Per regolare l'ora della sveglia, premere i pulsanti "UP" o "DOWN".

Procedere allo stesso modo per impostare i minuti, quindi premere nuovamente il pulsante SET per uscire dalle impostazioni della sveglia. Durante l'impostazione della sveglia, questa è attivata per impostazione predefinita e sullo schermo viene visualizzato il simbolo .

Per attivare o disattivare la sveglia, premere brevemente il pulsante SET per accedere alla modalità sveglia. Premere il pulsante SU o GIÙ per attivare o disattivare la sveglia. Il simbolo  dovrebbe apparire accanto al display dell'orologio quando la sveglia è attiva. Premere nuovamente il tasto UP o DOWN per spegnere la sveglia.

Quando la sveglia è attiva, inizia a emettere un breve segnale acustico ripetuto ogni 2 secondi e continua con due brevi segnali acustici ogni 2 secondi se la sveglia suona per più di 20 secondi. È possibile sospendere la sveglia per 5 minuti premendo il pulsante **SNZ/LIGHT**.

7. Umidità e temperatura interna/esterna

Temperatura interna: da -9,9°C a 50°C (14,18°F ~ 122°F). Quando la temperatura è inferiore a -9,9°C viene visualizzato 'LLL' e quando è superiore a 50°C 'HH.H'.

Temperatura esterna: da -40°C a 70°C (-40°F ~ 158°F), "LLL" verrà visualizzato quando la temperatura è inferiore a -40°C e "HH.H" quando supera i 70°C.

Intervallo di umidità interna ed esterna: 20%-95%. Quando l'umidità è inferiore al 20%, sullo schermo viene visualizzato "20%". Quando è superiore al 95%, sullo schermo viene visualizzato "95%".

Quando suona l'allarme, il test della temperatura e dell'umidità viene interrotto.

8. Accuratezza

Risoluzione della temperatura: 0.1°C

Risoluzione dell'umidità: 1 %RH

Accuratezza della temperatura:

-40°C ~ -20°C: ± 4°C

-20°C ~ 0°C: ± 2°C

0°C ~ +50°C: ±1°C


Nota: quando la temperatura è compresa tra 50°C e 70°C, la temperatura è solo di riferimento.

Accuratezza dell'umidità:

Precisione di +/- 5% a 25°C e quando l'umidità è compresa tra il 30% e il 60%.

Precisione di +/- 10% alla temperatura di 25°C e quando il tasso di umidità è compreso tra il 20% e il 29%, il 61% e il 95%.

9. Impostazione allarme temperatura

In modalità standard, premere "ALERT" per accedere alla modalità di allarme, utilizzare "UP" o "DOWN" per attivare o disattivare ciascuna funzione di allarme della temperatura o dell'umidità. Quando l'allarme è attivo, il simbolo  viene visualizzato sullo schermo.

In modalità standard, tenere premuto "ALERT" per impostare le funzioni di allarme di temperatura e umidità nell'ordine seguente:

- a) limite superiore della temperatura esterna. b) limite inferiore della temperatura esterna. c) limite superiore dell'umidità esterna. d) limite inferiore dell'umidità esterna. e) limite superiore della temperatura interna. f) limite inferiore della temperatura interna. g) limite superiore dell'umidità interna. h) limite inferiore dell'umidità interna. i) uscita.

Premere il pulsante "SET" per convalidare ciascun parametro definito e passare al successivo.

In fase di impostazione, premere "UP" per andare avanti una volta. Tenere premuto "UP" per avanzare di 8 passi al secondo.

Nel set, premere "DOWN" per tornare indietro di una volta. Tenere premuto "GIÙ" per tornare indietro a 8 passi al secondo.

Se non si preme alcun pulsante per 10 secondi, si esce dal menu di impostazione.

10. Allarme umidità e temperatura

Se è stato attivato l'allarme temperatura o umidità, l'icona dell'allarme lampeggia e viene emesso un suono quando l'allarme è attivo.

Premendo un pulsante qualsiasi si interrompe il suono, ma la temperatura e l'icona dell'allarme continueranno a lampeggiare.

Visualizzazione del comfort interno ed esterno:

Troppo asciutto	1%~25%	Umido	76%~83%
Asciutto	26%~39%	Troppo umido	84%~99%
Comfort OK	40%~75%		

Display muffa interno ed esterno:

Gamma Temp.	Gamma umidità	Rischio muffa
T<9.4°C (T<49°F)	H<=48%	0
	49%<=H<=78%	0
	79%<=H<=87%	0
	H>=88%	0
9.4°C <=T<=26.6°C (49°F <=T<=79.9°F)	H<=48%	0
	49%<=H<=78%	LOW
	79%<=H<=87%	MED
	H>=88%	MED

26.7°C ≤ T ≤ 30.5°C (80°F ≤ T ≤ 86.9°F)	H ≤ 48%	LOW
	49% ≤ H ≤ 78%	LOW
	79% ≤ H ≤ 87%	MED
	H ≥ 88%	HI
30.6°C ≤ T ≤ 40°C (87°F ≤ T ≤ 104°F)	H ≤ 48%	LOW
	49% ≤ H ≤ 78%	MED
	79% ≤ H ≤ 87%	MED
	H ≥ 88%	HI
T ≥ 40.1°C (T ≥ 104.1°F)	H ≤ 48%	0

11. Impostare le unità della temperatura

L'unità di temperatura predefinita è gradi Celsius (°C). Per passare ai gradi Fahrenheit, tenere premuto il pulsante 'SET'. Si vedrà lampeggiare la modalità 12/24 ore.

Premere ripetutamente il pulsante "SET" per scorrere le altre impostazioni fino a vedere lampeggiare "°C". Premere UP o DOWN per passare da Celsius a Fahrenheit. Premere SET per confermare la selezione e uscire..

12. Controllare l'umidità e la temperatura MAX/MIN

Premere il tasto "DOWN" per controllare la temperatura e l'umidità MAX e MIN.

Tenere premuto rapidamente il pulsante "DOWN" per cancellare la registrazione della temperatura e dell'umidità MAX/MIN.

13. Spia batteria scarica

Se sul display LCD viene visualizzato l'indicatore di batteria scarica per il sensore esterno o per l'unità di visualizzazione, sostituire immediatamente le batterie per evitare interruzioni nelle comunicazioni dei dispositivi.

14. Previsioni meteo (Figura 2)

Il dispositivo prevede le condizioni meteorologiche delle successive 12-24 ore solo in base alla variazione della temperatura e dell'umidità. All'inizio, il dispositivo utilizza le informazioni fornite dal canale 1. Se non vengono ricevute informazioni attraverso il canale 1, il dispositivo non è in grado di fornire informazioni. Se non vengono ricevute informazioni attraverso il canale 1, il dispositivo utilizza le informazioni interne per generare le previsioni.

NOTA: le previsioni del tempo si basano sulla variazione della temperatura e dell'umidità esterna e sono corrette al 40-45% circa.

15. Fase lunare (Figura 3)

Secondo la data impostata, il dispositivo mostra la fase lunare.

Pulizia e manutenzione

Mantenere il dispositivo pulito pulendolo con un panno morbido e asciutto.

Quando non si utilizza il dispositivo, rimuovere le batterie e riporlo in un luogo asciutto e pulito.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Noi

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim - Francia

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che l'articolo :

Descrizione: - Stazione meteo

- Riferimento: SL261

a cui si applica la presente dichiarazione, è conforme alla normativa di armonizzazione dell'UE

applicabile:

DIRETTIVE	STANDARD o requisiti
(RED) 2014/53/EU	EN 50663:2017 EN 62479:2010 ; EN IEC 62368-1: 2020+A11:2020 ; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ; ETSI EN 301 489-3 V2.2.0 (2021-11) ; ETSI EN 300

	220-1 V3.1.1 (2017-02) ; ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) ; ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)
(ROHS) 2011/65/EU	Lo scopo della dichiarazione sopra descritta è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. UE 2011/65/UE e UE 2015/863

Mundolsheim le 20/01/2023

David Bousquet, CEO



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

Obrigado por ter escolhido Livoo!

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhas. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides. Aproveita esta liberdade para momentos diários de feel good. É por isso que inovamos constantemente e criamos produtos astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

1. Não bloqueie a entrada e a saída do ar durante a operação.

www.livoo.fr

2. Não utilize a unidade em um ambiente empoeirado com fraca qualidade do ar. Isto encurtará a vida útil da unidade.
3. Não utilize esta unidade em alta temperatura, alta humidade, áreas sujas ou próxima a fortes campos magnéticos para evitar leituras imprecisas ou falha do circuito interno da unidade.
4. Para evitar danos eléctricos, não exponha este produto a água ou outros líquidos.
5. Temperatura ambiente muito baixa ou muito alta pode causar falha do equipamento.
6. Este aparelho pode ser utilizado por crianças de no mínimo oito anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência ou conhecimento, se forem supervisionadas adequadamente ou se tiverem sido instruídas sobre como utilizar o aparelho seguramente e os riscos envolvidos tiverem sido entendidos.
7. As crianças não devem brincar com o aparelho.
8. A limpeza e manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
9. Não carregue após o dispositivo tiver sido danificado pela água.
10. Utilize apenas o cabo USB fornecido.
11. Não desmonte ou remonte o produto.
12. ADVERTÊNCIA: para os propósitos de carregamento, apenas utilize o cabo USB destacável fornecido
13. Se utiliza adaptador (não fornecido), somente utilize adaptador com fonte de alimentação de 5 V/0,6 A.

Especificações técnicas

Fonte de alimentação principal por cabo USB. Entrada do produto: CC 5.0 V do adaptador de CC 4,5 V.

Entrada do sensor: 3,0 V

Baterias para o produto: 3 X AAA não inclusas. Baterias para sensor: 2 X AAA não inclusas

Até três sensores podem ser conectados. Faixa de transmissão de até 30 m

Diagrama do dispositivo

Figura 1

1	Exibição de hora	11	Nível confortável externo/índice de bolor	21	Botão ALERTA
2	Ícones do alarme e soneca	12	Temperatura e humidade internas	22	Botão BAIXO
3	Força do sinal do sensor externo	13	Alerta de temperatura interna	23	Botão CIMA
4	Calendário	14	Temperatura interna de tendência	24	Botão SON/LUZ
5	Ícones de previsão meteorológica	15	Registo máx./mín. de temperatura interna	25	Orifício para montagem na parede
6	Dia da semana	16	Nível confortável interno/índice de bolor	26	Compartimento da bateria 3 x AAA
7	Fase da lua	17	Humidade interna de tendência	27	Tomada da fonte de alimentação externa
8	Temperatura e humidade externas	18	Indicador de bateria baixa do visor	28	Indicador de sinal sem fio
9	Índice de calor/ponto de condensação	19	Botão DEFINIR	29	Orifício de suspensão integrado
10	Sensor externo de canal	20	Botão CH	30	Seletor do canal TX
				31	Compartimento de baterias 2 x AAA

Utilização do dispositivo

Como instalar as baterias AAA

No caso de corte de energia, as baterias assumirão.

No caso de corte de energia, as baterias assumirão.

Abra o compartimento da bateria do produto. Insira 3 baterias AAA, combinando a polaridade correta. Feche o compartimento.

Abra o compartimento da bateria do sensor. Insira 2 baterias AAA, combinando as polaridades. Feche o compartimento

Nunca misture baterias velhas com novas. Não misture baterias alcalinas, padrão e/ou recarregáveis.

*Nota: quando a unidade do visor é ligada apenas pela bateria, a luz traseira apagará para preservar a bateria. Premir o botão **SON/LIGHT** para ativar a luz traseira por dez segundos.*

Colocação da unidade do visor

Coloque a unidade do visor em uma área seca livre de sujeira e poeira. A unidade do visor permanece em uma superfície plana e estável.

Orientações importantes para posicionamento

Para assegurar uma medição de temperatura precisa, coloque as unidades fora da luz solar direta e distante de quaisquer fontes de calor ou ventilações. A unidade do visor e o sensor externo deve estar dentro de 30 m (99 pés) um do outro.

Para maximizar o alcance sem fio, coloque as unidades distantes de grandes itens metálicos, muros espessos, superfícies metálicas ou outros objetos que possam limitar a comunicação sem fio.

Para prevenir a interferência sem fio, coloque ambas as unidades com no mínimo 1 m (3 pés) de distância dos dispositivos eletrônicos (TV, computador, micro-ondas, rádio etc).

Posicionamento do sensor externo

O sensor deve ser colocado externamente para observar as condições externas. O sensor é resistente à água e projetado para uso externo geral. Todavia, para prevenir danos, coloque o sensor em uma área que seja protegida de elementos meteorológicos diretos e luz solar direta. A melhor localização é de 1,2 a 2,4 m acima do solo com sombra permanente e bastante ar fresco para circular ao redor do sensor.

Função do sensor externo:

Premir e segurar o botão "CH" por três segundos; a unidade buscará por um sinal de rádio (RF) a partir do sensor externo por três minutos

. A resistência do sinal do sensor externo será mostrada na unidade do visor. Se não houver barras ou se as barras não estiverem aparecendo em sua resistência máxima (4 barras) (3) tente posicionar o sensor externo ou a unidade do visor em outro lugar para melhor conexão.

Se o Sinal de RF for perdido e não se reconectar, a temperatura externa e o nível de humidade começarão a piscar após 1 hora de conexão perdida. Se nenhuma conexão foi encontrada após duas horas, apenas uma linha pontilhada '- - -' será exibida no lugar do nível da temperatura e humidade.

Para reiniciar manualmente o registo de RF, premir e segurar o botão "CH" por três segundos. A unidade do visor agora buscará pelo sinal de RF por três minutos.

Insira o conector USB do cabo no compartimento dedicado no seu computador para utilizar sua estação meteorológica.

Também pode colocar o cabo USB no compartimento do adaptador (não fornecido), em seguida conectá-lo na fonte de alimentação. Respeite cautelosamente a tensão de carregamento máximo no dispositivo (5 V) para não danificar o produto. Em seguida, conecte a extremidade CC do seu cabo no compartimento dedicado na traseira do visor (figura 1, n.º 27). O LCD acende.

FUNÇÕES PRINCIPAIS

1. Botões "DEFINIR"

Premir e segurar o botão "DEFINIR" por três segundos durante o modo normal para inserir o modo de definição. Pode configurar o formato de hora (12 ou 24h) e em seguida a hora utilizando os botões cima e baixo (figura 1, botão 22 e 23). Consulte o capítulo 5 para obter mais instruções.

Premir brevemente o botão 'DEFINIR' para entrar no modo de alarme. No modo de alarme, premir e segurar o botão 'DEFINIR' para entrar no modo de definição da hora de alarme. No modo de definição, a hora pisca. Pode definir a hora e os minutos utilizando o botão "CIMA" e "BAIXO". Consulte o capítulo 6 para obter mais instruções.

2. Botão "CH"

Premir este botão para selecionar o canal de comunicação (1,2,3 ou modo de rolagem) utilizado com o sensor externo. Também pode configurar o canal do sensor diretamente nele, na localização de armazenamento de bateria. Se utilizar vários sensores, não utilize o mesmo canal para vários sensores. No modo de visor normal, premir e segurar o botão 'CH' para buscar o RF (consulte o capítulo função do sensor externo).

3. Botão 'ALERTA'

Premir brevemente o botão 'ALERTA' para entrar no 'modo de alerta'. O modo de alerta permite ver a temperatura máx. e mín. definida (interna e externa) e humidade máx. e mín. (interna e externa) a partir da qual um ponto de advertência será exibido no ecrã da unidade principal.

Premir e segurar o botão 'ALERTA' para entrar na definição de alerta e configurar a temperatura e humidade máx. e mín.

4. Botão SON/LUZ:

Premir este botão para iluminar o ecrã por dez segundos (quando a energia é gerada apenas por meio das baterias).

Premir este botão para ajustar a retroiluminação (quando a energia é gerada apenas através do cabo USB).

Premir para ativar a função soneca quando o alarme é ativado.

5. Definir manualmente a hora, data e unidades

Premir e segurar o botão "DEFINIR" por dois segundos. O modo de hora 12/24 começa a piscar. Utilize os botões "CIMA" e "BAIXO" para definir o modo de hora 12/24 correto.

Premir o botão "DEFINIR" para confirmar sua definição. A hora começa a piscar. Utilize os botões "CIMA" e "BAIXO" para definir a hora correta. Continue da mesma maneira para definir os minutos, mês, data e idioma.


Premir o botão "DEFINIR" para confirmar sua definição e para finalizar os procedimentos de definição.


NOTA: sairá do modo de definições automaticamente se não premir nenhum botão por 20 segundos. Entre novamente no modo de definição a qualquer hora ao premir e segurar o botão DEFINIR por dois segundos.

6. Definir o Alarme

Premir o botão 'DEFINIR' para entrar no modo de alarme. O tempo do alarme programado será mostrado no ecrã.

Premir e segurar o botão 'DEFINIR' por cerca de dois segundos para definir o tempo do alarme. A hora do alarme começará a piscar no ecrã. Para ajustar a hora do alarme, premir os botões "CIMA" ou "BAIXO".

Proceda da mesma maneira para definir os minutos, em seguida premir o botão DEFINIR novamente para sair das definições do alarme. Quando estiver definindo o alarme, o alarme é ativado por padrão e o ecrã exibe o símbolo .

Para LIGAR ou DESLIGAR o alarme, premir brevemente o botão DEFINIR para entrar no modo de alarme. Premir o botão CIMA ou BAIXO para ligar ou desligar o alarme. O símbolo  deve aparecer perto do visor do relógio quando o alarme está ligado. Premir o botão CIMA ou BAIXO novamente para desligar o alarme.

Quando o alarme for ligado, começará a emitir um sinal sonoro com um sinal sonoro repetido a cada dois segundos e continuará com dois sinais sonoros curtos a cada dois segundos se o alarme tocar por mais do que 20 segundos. Pode colocar o alarme em soneca por cinco minutos ao premir o botão **SON/LUZ.**

7. Temperatura e humidade interna/externa

Temperatura interna: de -9,9 °C até 50 °C (14,18 °F ~ 122 °F). 'LL.L' aparecerá quando a temperatura cair abaixo de -9,9 °C e 'HH.H' quando subir acima de 50 °C.

Temperatura externa: de -40 °C até 70 °C (-40 °F ~ 158 °F), 'LL.L' será exibido quando a temperatura cair abaixo de -40 °C e 'HH.H' quando subir acima de 70 °C.

Faixa de humidade interna e externa: de 20% a 95%. Quando a humidade cair abaixo de 20%, '20%' será exibido no ecrã. Quando acima de 95%, '95%' será exibido no ecrã.

Quando o alarme tocar, o teste de temperatura e humidade será interrompido.

8. Precisão

Resolução da temperatura: 0,1 °C

Resolução da humidade: 1 %RH

Precisão da temperatura:

-40 °C ~ -20 °C: ± 4 °C

-20 °C ~ 0 °C: ± 2 °C

0 °C ~ +50 °C: ±1 °C

Observação: quando a temperatura estiver dentro de 50°C até 70°C, a temperatura é apenas para referência.

Precisão de humidade:

Precisão de +/- 5% a 25 °C e quando a humidade estiver entre 30% e 60%.

A precisão de +/- 10% a uma temperatura de 25 °C e quando a taxa de humidade estiver entre 20% e 29%, 61% e 95%.

9. Definição de alerta de temperatura

No modo padrão, premir o "ALERTA" para entrar no modo alerta, utilize "CIMA" ou "BAIXO" para ligar ou desligar cada função de alerta de temperatura ou humidade. Quando o alerta estiver ligado, o símbolo

⚠ é exibido no ecrã.

No modo padrão, premir e segurar "ALERTA" para definir a função de alerta de temperatura e humidade na seguinte ordem:

a) limite superior de temperatura externa b) limite inferior de temperatura externa. c) limite superior de humidade externa d) limite inferior de humidade externa. e) limite superior de temperatura interna. f) limite inferior de temperatura interna g) limite superior de humidade interna h) limite inferior de humidade interna i) sair.

Premir o botão 'DEFINIR' para validar cada parâmetro definido e mudar para o próximo.

Na definição, premir "CIMA" para ir adiante de uma vez. Segure "CIMA" para ir adiante em oito etapas por segundo.

Na definição, premir "BAIXO" para voltar de uma vez. Segure "BAIXO" para voltar em oito etapas por segundo.

Se não premir nenhum botão durante dez segundos, sairá do menu de definição.

10. Alerta de temperatura e humidade

Se ativou o alerta de temperatura ou humidade, o ícone de alerta piscará e um som também será emitido quando um alerta for ligado.

Premir qualquer botão para parar o som, mas o ícone de temperatura e alerta continuarão a piscar.

Visor de conforto interno e externo:

Muito seco	1%~25%
Seco	26%~39%
Conforto OK	40%~75%

Molhado	76%~83%
Muito molhado	84%~99%

Visor de bolor interno e externo:

Faixa de temp.	Faixa de humidade	Risco de bolor
T<9,4 °C (T<49 °F)	H<=48%	0

	49% <= H <= 78%	0
	79% <= H <= 87%	0
	H >= 88%	0
9,4 °C <= T <= 26,6 °C (49 °F <= T <= 79,9 °F)	H <= 48%	0
	49% <= H <= 78%	BAIXO
	79% <= H <= 87%	MÉD.
	H >= 88%	MÉD.
26,7 °C <= T <= 30,5 °C (80 °F <= T <= 86,9 °F)	H <= 48%	BAIXO
	49% <= H <= 78%	BAIXO
	79% <= H <= 87%	MÉD.
	H >= 88%	AL
30,6 °C <= T <= 40 °C (87 °F <= T <= 104 °F)	H <= 48%	BAIXO
	49% <= H <= 78%	MÉD.
	79% <= H <= 87%	MÉD.
	H >= 88%	AL
T >= 40,1 °C (T >= 104,1 °F)	H <= 48%	0

11. Definindo as unidades de temperatura

A unidade de temperatura padrão é grau Celsius (°C). Para mudar para grau Fahrenheit, premir e segurar o botão "DEFINIR". Você verá o modo de hora 12/24 piscando.

Premir repetidamente o botão "DEFINIR" para rolar pelas outras definições até que veja "°C" piscando. Premir CIMA ou BAIXO para mudar de Celsius para Fahrenheit. Premir DEFINIR para configurar sua seleção e saia.

12. Verificando a temperatura e humidade MÁX./MÍN.

Premir o botão "BAIXO" para verificar a temperatura e humidade MÁX. e MÍN.

Premir e segurar rapidamente o botão "BAIXO" novamente para remover o registo de temperatura e humidade MÁX./MÍN.

13. Indicador de bateria baixa

Se o indicador de bateria baixa for exibido no LCD para o sensor externo ou a unidade do visor, troque imediatamente as baterias para prevenir interrupções nas comunicações dos dispositivos.

14. Previsão meteorológica (Figura 2)

O dispositivo prediz a condição meteorológica das próximas 12-24 horas com base na mudança da temperatura e humidade. Primeiramente, o dispositivo utiliza as informações fornecidas por meio do canal 1. Se nenhuma informação for recebida por meio do canal 1, o dispositivo utilizará as informações internas para gerar a previsão.

NOTA: a previsão meteorológica é baseada na mudança de temperatura e humidade externas e é cerca de 40-45% correta.

15. Fase da lua (Figura 3)

Com base na data de definição, o dispositivo mostrará a fase da lua.

Limpeza e manutenção

Mantenha o seu dispositivo limpo ao limpá-lo com um pano suave e seco.

Quando não estiver utilizando o dispositivo, remova as baterias e armazene o dispositivo em um local seco e limpo.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

Nós

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim - França

Declarar sob a nossa própria responsabilidade que o artigo :

Descrição: - Estação meteorológica

- Referência: SL261

ao qual se aplica esta declaração, está em conformidade com a legislação de harmonização da UE aplicável:

DIRECTIVAS	NORMAS ou Requisitos
(ROHS) 2011/65/EU	O objectivo da declaração acima descrita está em conformidade com a Directiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos. UE 2011/65/UE e UE 2015/863
(RED) 2014/53/EU	EN 50663:2017 EN 62479:2010 ; EN IEC 62368-1: 2020+A11:2020 ; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ; ETSI EN 301 489-3 V2.2.0 (2021-11) ; ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ; ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) ; ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)

Mundolsheim le 20/01/2023

David Bousquet, CEO



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos

Dank je dat je voor een Livoo-product hebt gekozen!

NL

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmetsen in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme producten, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Veiligheidsvoorschriften

www.livoo.fr

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

1. De luchtinlaat en -uitlaat niet blokkeren tijdens de werking.
2. Het apparaat niet gebruiken in een stoffige omgeving met een slechte luchtkwaliteit. Dit verkort de levensduur van het apparaat.
3. Dit apparaat niet gebruiken in hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid, vuile gebieden of in de buurt van sterke magnetische velden om onnauwkeurige metingen of uitval van het interne circuit van het apparaat te voorkomen.
4. Stel dit product niet bloot aan water of andere vloeistoffen om elektrische schade te voorkomen..
5. Dit product niet blootstellen aan water of andere vloeistoffen.
6. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, als zij naar behoren worden begeleid of als zij instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren hebben begrepen.
7. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
8. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
9. Laad niet op nadat het apparaat waterschade heeft opgelopen.
10. Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabel.
11. Demonteer of monteer het product niet opnieuw.
12. WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen alleen de meegeleverde afneembare USB-kabel.
13. Als een adapter wordt gebruikt (niet meegeleverd), gebruik uitsluitend een adapter met stroomvoeding 5V/0.6A

Technische specificaties

Hoofdvoeding via USB-kabel. Ingangsspanning product: DC 5.0V van adapter van DC 4.5V. Sensor ingangsspanning: 3.0V

Batterijen voor product: 3 X AAA niet inbegrepen. Batterijen voor sensor: 2 X AAA niet inbegrepen. Er kunnen maximaal 3 sensoren worden aangesloten. Zendbereik tot 30 m.

Schema van het apparaat

Afbeelding 1

1	Tijdweergave	11	Comfortabele niveau- /beschimmelde index voor buitenshuis	21	ALERT-knop
2	Alarm- en snooze- pictogrammen	12	Binnentemperatuur en luchtvochtigheid	22	KNOP OMLAAG
3	Signaalsterkte van de sensor buiten	13	Temperatuurwaarschuwing binnenshuis	23	KNOP OMHOOG
4	Kalender	14	Tendens binnentemperatuur	24	SNZ/LICHT-knop
5	Pictogrammen weersvoorspelling	15	Binnentemperatuur max/min record	25	Gat voor muurmontage
6	Weekdag	16	Comfortabel niveau/beschimmelde index binnenshuis	26	Batterij Compartment 3xAAA
7	Maanfase	17	Tendens luchtvochtigheid binnenshuis	27	Externe voedingsaansluiting
8	Buitentemperatuur en luchtvochtigheid	18	Indicator voor bijna lege batterij weergeven	28	Draadloze signaalindicator

9	Warmte-index/dauwpunt	19	SET-knop	29	Geïntegreerd hanggat
10	Kanaal externe sensor	20	CH-knop	30	TX-kanaalkiezer
				31	Batterijen Compartiment 2xAAA

Gebruik van het apparaat

Hoe batterijen AAA te installeren

In het geval van stroomuitval zullen de batterijen het overnemen.

In het geval van stroomuitval zullen de batterijen het overnemen.

Open het batterijcompartiment van het product. Plaats 3 AAA-batterijen, overeenkomend met de juiste polariteit. Sluit het compartiment.

Open het batterijcompartiment van de sensor. Plaats 2 AAA-batterijen, passend bij de polariteiten. Sluit het compartiment

Geen oude en nieuwe batterijen mengen. Geen alkaline-, standaard- en/of oplaadbare batterijen mengen.

*Opmerking: Wanneer de display-eenheid alleen op batterijen wordt gevoed, brandt het achtergrond lampje niet om de batterij te sparen. Druk op de **SNZ/LICHT-knop** om het achtergrond lampje gedurende 10 seconden in te schakelen.*

Plaatsing van display-eenheden

Plaats de display-eenheid in een droge ruimte die vrij is van vuil en stof. De display-eenheid staat op een vlakke en stabiele ondergrond.

Belangrijke richtlijnen voor plaatsingen

Om een nauwkeurige temperatuurmeting te garanderen, plaatst u de units uit direct zonlicht en uit de buurt van warmtebronnen of ventilatieopeningen. De display-eenheid en de outdoor sensor moeten zich binnen 30m (99ft) van elkaar bevinden.

Om het draadloze bereik te maximaliseren, plaatst u de units uit de buurt van grote metalen voorwerpen, dikke muren, metalen oppervlakken of andere objecten die de draadloze communicatie kunnen beperken.

Om draadloze interferentie te voorkomen, plaatst u beide eenheden op ten minste 1m (3ft) afstand van elektronische apparaten (tv, computer, magnetron, radio, enz.).

Plaatsing van de sensor buitenshuis

De sensor moet buiten worden geplaatst om de buitenomstandigheden te observeren. De sensor is waterbestendig en ontworpen voor algemeen gebruik buitenshuis. Echter, om schade te voorkomen, plaatst de sensor in een gebied dat beschermd is tegen de directe weers-elementen en directe zonneschijn. De beste locatie is 1.2m tot 2.4m (4 to 8ft) boven de grond met permanente schaduw en veel frisse lucht om rond de sensor te circuleren.

Functie buitensensor:

Houd de "CH"-knop 3 seconden ingedrukt, de display-eenheid zoekt gedurende 3 minuten naar een radiosignaal (RF) van de buitensensor.

De signaalsterkte van de buitensensor wordt weergegeven op de display-eenheid. Als er geen balkjes zijn of als de balkjes niet op de maximale sterkte (4 balkjes) (3) worden weergegeven, probeer dan de buitensensor of de display-eenheid ergens anders te plaatsen voor een beter ontvangst.

Als het RF-sigitaal verloren gaat en geen verbinding maakt, beginnen de buitentemperatuur en vochtigheidsgraad na een 1 uur te knippen door een verbroken verbinding. Als er na 2 uur geen verbinding is gevonden, wordt alleen een stippellijn '- - -' weergegeven in plaats van de temperatuur en vochtigheidsgraad.

Om de RF-registratie handmatig opnieuw te starten, houd de "CH"-knop 3 seconden ingedrukt. De display-eenheid zoekt nu gedurende 3 minuten naar het RF-sigitaal.

Steek de USB-stekker van de kabel in de speciale sleuf op uw computer om uw weerstation te gebruiken.

U kunt ook de kabel USB in de sleuf van de adapter (niet meegeleverd), dan aansluiten op de voeding. Respecteer zorgvuldig de maximale laadspanning die op het apparaat (5V) wordt vermeld om het product niet te beschadigen. Sluit vervolgens het DC-uiteinde van uw kabel aan op de speciale sleuf aan de achterkant van het display (Afbeelding 1, nr. 27). Het LCD-scherm gaat branden.

HOOFDFUNCTIES

1. 'SET' knoppen

Houd de knop 'SET' gedurende 3 seconden ingedrukt tijdens de normale modus om de instellingsmodus te openen. U kunt het tijdformaat instellen (12 of 24 uur) en vervolgens de tijd met behulp van op- en neerknoppen (Afbeelding 1, knop 22 en 23). Zie hoofdstuk 5 voor meer instructies.

Druk kort op de knop 'SET' om de alarmmodus te openen. Houd in de alarmmodus de knop 'SET' ingedrukt om de instellingsmodus van de alarmtijd te openen. In de instellingsmodus knippert de tijd. U kunt het uur en de minuut instellen met behulp van de knop 'OMHOOG' en 'OMLAAG'. Zie hoofdstuk 6 voor meer instructie.

2. 'CH' knop

Druk op deze knop om het communicatiekanaal (1,2,3 of scrollmodus) te selecteren dat wordt gebruikt met de buitensensor. U moet ook het kanaal van de sensor er rechtstreeks op instellen, op de batterijopslaglocatie. Als u meerdere sensoren gebruikt, gebruik dan niet hetzelfde kanaal voor meerdere sensoren.

Houd in de normale weergavemodus de knop 'CH' ingedrukt om RF te zoeken (zie hoofdstuk buitensensorfunctie).

3. 'ALERT' knop

Druk kort op de ALERT-knop om naar de 'waarschuwingsmodus' te gaan. Waarschuwingsmodus maakt het mogelijk om de gedefinieerde max. en min. temperatuur (binnen en buiten) en max & min vochtigheid (binnen en buiten) te zien van waaruit een waarschuwingpunt op het scherm van de hoofdeenheid wordt weergegeven.

Houd de 'ALERT-knop' ingedrukt om de waarschuwinginstelling in te voeren en de maximale temperatuur en vochtigheid in te stellen.

4. SNZ/LICHT knop:

Druk op deze knop om het scherm gedurende 10 seconden te verlichten (wanneer alleen stroom wordt opgewekt via batterijen).

Druk op deze knop om de achtergrondverlichting aan te passen (wanneer de stroom alleen via een USB-kabel wordt opgewekt).

Druk hierop om de snooze-functie te activeren wanneer het alarm wordt geactiveerd.

5. Handmatig de tijd, datum en eenheden instellen

Houd de knop "SET" 2 seconden ingedrukt. De 12/24-uursmodus begint te knipperen. Gebruik de "OMHOOG" en "OMLAAG" knoppen om de juiste 12/24 uur modus in te stellen.

Druk op de knop "SET" om uw instelling te bevestigen. Hetuur begint te flitsen. Ukiest de knoppen "OMHOOG" of "OMLAAG" om het juiste uur in te stellen. Ga op dezelfde manier te werk om de minuten, maand, datum en taal in te stellen.

Druk op de knop "SET" om uw instelling te bevestigen en de instellingsprocedures te beëindigen.


OPMERKING: U sluit de instellingenmodus automatisch af als er gedurende 20 seconden geen knoppen worden ingedrukt. Ga op elk gewenst moment weer naar de instellingenmodus door de knop SET 2 seconden ingedrukt te houden.

6. Het alarm instellen

Druk op de knop 'SET' om de alarmmodus te openen. De geprogrammeerde alarmtijd wordt op het scherm weergegeven.

Press en houd de 'SET'-knop ongeveer 2 seconden ingedrukt om de alarmtijd in te stellen. Het alarmuur begint te knippen op het scherm. Om het alarmuur aan te passen, drukt u op de knoppen "OMHOOG" of "OMLAAG".

Proceed op dezelfde manier om de minuten in te stellen en druk vervolgens nogmaals op de SET-knop om de alarminstellingen af te sluiten. Wanneer u het alarm instelt, wordt het alarm standaard ingeschakeld en wordt op het scherm het symbool  weergegeven.

Om het alarm aan of uit te zetten, drukt u kort op de knop SET om de alarmmodus te openen. Druk op de OMHOOG of OMLAAG knop om het alarm in of uit te schakelen. Het symbool  moet naast het klokdisplay worden weergegeven wanneer het alarm is ingeschakeld. Druk nogmaals op de knop OMHOOG of OMLAAG om het alarm uit te schakelen.

Wanneer het alarm is ingeschakeld, begint het te piepen met één korte pieptoon die elke 2 seconden wordt herhaald en gaat het verder met twee korte piepjes om de 2 seconden als het alarm langer dan 20 seconden afgaat. U kunt het alarm gedurende 5 minuten snoozen door op de **SNZ / LICHT-knop te drukken**.

7. Binnen-/buitentemperatuur en vochtigheid

Binnentemperatuur: van -9,9 °C tot 50 °C (14,18 °F ~ 122 °F). 'LL.L' wordt weergegeven wanneer de temperatuur lager is dan -9,9 °C en 'HH.H' wanneer deze hoger is dan 50 °C.

Buitentemperatuur: van -40 °C tot 70 °C (-40 °F ~ 158 °F), 'LL.L' wordt weergegeven wanneer de temperatuur lager is dan -40 °C en 'HH.H' wanneer deze hoger is dan 70 °C.

Vochtigheidsbereik binnen en buiten: 20% -95%. Wanneer de luchtvochtigheid lager is dan 20%, wordt '20%' op het scherm weergegeven. Wanneer hoger dan 95%, '95%' zal worden weergegeven op het scherm. Wanneer het alarm valt te horen, worden de temperatuur- en vochtigheidstest gestopt.

8. Nauwkeurigheid

Temperatuur resolutie: 0.1°C

Vochtigheid resolutie: 1% RH

Temperatuur nauwkeurigheid:

-40°C ~ -20°C: ± 4°C

-20°C ~ 0°C: ± 2°C

0°C ~ +50°C: ±1°C


Opmerking: wanneer de temperatuuri binnen 50°C tot 70°C is, is de temperatuur alleen ter referentie.

Nauwkeurigheid van de luchtvochtigheid:

Nauwkeurigheid van +/- 5% bij 25°C en bij luchtvochtigheid tussen 30% en 60%.

Nauwkeurigheid van +/- 10% bij een temperatuur van 25°C en wanneer de vochtigheidsgraad tussen 20% en 29% ligt, 61% en 95%.

9. Ingestelde temperatuurwaarschuwing

Druk in de standaardmodus op "ALERT" om de waarschuwingsmodus te openen, gebruik "OMHOOG" of "OMLAAG" om elke temperatuur- of vochtigheidswaarschuwingfunctie in of uit te schakelen. Wanneer de waarschuwing is ingeschakeld, wordt het symbool  op het scherm weergegeven.

Houd in de standaardmodus "ALERT" ingedrukt om de temperatuur- en vochtigheidswaarschuwingfunctie in de volgende volgorde in te stellen:

a) bovengrens voor de buitentemperatuur. b) ondergrens voor de buitentemperatuur. c) bovengrens voor buitenvochtigheid d) ondergrens voor buitenvochtigheid. e) binnentemperatuur bovengrens. f) binnentemperatuur ondergrens g) binnenvochtigheid bovengrens h) binnenvochtigheid ondergrens i)uitgang.

Druk op de knop 'SET' om elke gedefinieerde parameter te valideren en over te schakelen naar de volgende.

Druk in de set op "OMHOOG" om eenmaal door te gaan. Houd "OMHOOG" ingedrukt om door te gaan met 8 stappen per seconde.

Druk in de set eenmaal op "OMLAAG" om terug te keren. Houd "OMLAAG" ingedrukt om terug te gaan met 8 stappen per seconde.

Als u gedurende 10 second op geen enkele knop drukt, verlaat het instellingenmenu.

10. Temperatuur - en vochtigheidswaarschuwing

Als u temperature of vochtigheidswaarschuwing hebt geactiveerd, knippert het waarschuwingsspictogram en wordt er ook een geluid uitgezonden wanneer een waarschuwing is ingeschakeld.

Druk op een willekeurige knop om het geluid te stoppen, maar de temperatuur en het waarschuwingsspictogram blijven knipperen.

Comfortdisplay voor binnen en buiten:

Te droog	1% ~ 25%	Nat	76% ~ 83%
Droog	26% ~ 39%	Te nat	84% ~ 99%
Comfort OK	40% ~ 75%		

Display voor Binnen en buiten voor schimmelvorming:

Temperatuurbereik	Vochtigheidsbereik	Schimmelrisico
T < 9.4°C (T < 49°F)	H < 48%	0
	49% <= H <= 78%	0
	79% <= H <= 87%	0
	H >= 88%	0
9,4°C <= T <= 26,6°C (49 °F <= T <= 79,9 ° F)	H < 48%	0
	49% <= H <= 78%	LAAG
	79% <= H <= 87%	GEMIDD
	H >= 88%	GEMIDD
26,7°C <= T <= 30,5°C (80 °F <= T <= 86,9 ° F)	H < 48%	LAAG
	49% <= H <= 78%	LAAG
	79% <= H <= 87%	GEMIDD
	H >= 88%	LAAG
30.6°C <= T <= 40°C (87 °F <= T <= 104 ° F)	H < 48%	LAAG
	49% <= H <= 78%	GEMIDD
	79% <= H <= 87%	GEMIDD
	H >= 88%	LAAG
T >= 40.1°C (T >= 104.1°F)	H < 48%	0

11. De temperatuureenheden instellen

De standaard temperatuureenheid is Celsius graden (°C). Om over te schakelen naar Fahrenheit-graad, houdt u de knop 'SET' ingedrukt. U ziet de 12/24-uursmodus knipperen.

Druk herhaaldelijk op de knop 'SET' om door de andere instellingen te bladeren totdat u '°C' ziet knipperen.

Druk op OMHOOG of OMLAAG om over te schakelen van Celsius naar Fahrenheit. Druk op SET om uw selectie te bevestigen en af te sluiten.

12. Controle van de MAX/MIN temperatuur en luchtvochtigheid

Druk op de knop "OMLAAG" om max en min temperatuur en vochtigheid te controleren.

Druk snel nogmaals op de knop "OMLAAG" om de registratie van MAX/MIN temperatuur en vochtigheid te wissen.

13. Indicator Batterij-bijna leeg

Als de indicator voor een bijna lege batterij wordt weergegeven op het LCD-scherm voor de buitensensor of de weergave-eenheid, vervangt u onmiddellijk de batterijen om onderbrekingen in de communicatie van de apparaten te voorkomen.

14. Weersvoorspelling (Afbeelding 2)

Het apparaat voorspelt de weersomstandigheden van de komende 12-24 uur alleen op basis van de verandering van temperatuur en vochtigheid. In eerste instantie maakt het apparaat gebruik van de informatie die via kanaal 1 wordt verstrekt. Als er geen informatie wordt ontvangen via kanaal 1, gebruikt het apparaat indoor informatie om prognoses te genereren.

OPMERKING: De weersvoorspelling is gebaseerd op de temperatuur- en vochtigheidsverandering in de buitenlucht en is ongeveer 40-45% correct.

15. Maanfase (Afbeelding 3)

Op basis van de insteldatum toont het apparaat de maanfase.

Schoonmaak en onderhoud

Houd uw apparaat schoon door het te reinigen met een zachte, droge doek.

Wanneer u het apparaat niet gebruikt, verwijder de batterijen en bewaar het apparaat op een droge en schone plaats.

U-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

We

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim - Frankrijk

Verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het item :

Beschrijving: - Weerstation

- Referentie: SL261

waarop deze verklaring van toepassing is, in overeenstemming is met de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de EU:

RICHTLIJNEN	STANDAARDEN of vereisten
(RED) 2014/53/EU	EN 50663:2017 EN 62479:2010 ; EN IEC 62368-1: 2020+A11:2020 ; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ; ETSI EN 301 489-3 V2.2.0 (2021-11) ; ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ; ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) ; ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)
(ROHS) 2011/65/EU	De hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. EU 2011/65/EU en EU 2015/863

Mundolsheim le 20/01/2023

David Bousquet, CEO

DELTA sas
1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET : 324 332 186 00093 APE : 616 J
TEL : 33 3 90 22 61 22 FAX : 33 3 90 20 30 20
e-mail : delta@delta-import.com



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stichtang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE