

Notice d'utilisation

User Manual / Bedienungsanleitung / Manual de instrucciones /
Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : SL262

Station météo

Weather station / Wetterstation / Estación meteorológica / Stazione meteo / estação
de tempo / Weerstation



LIVOO

Version : v.1.0

www.livoo.fr




Figure 1

A		
B		
C		
D		
E		
F		

Figure 2

a	b	c

Figure 3

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant son utilisation, vérifiez que la tension de votre prise murale correspond aux conditions de la tension nominale.
2. Si le câble d'alimentation est endommagé il doit être remplacé par le fabricant ou son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (*).
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(é)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été donnés et si les risques encourus ont été appréhendés.
4. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
5. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
6. N'immerger jamais l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.
7. Débranchez la prise :
 - lorsqu'un incident se produit.
 - avant de nettoyer l'appareil.


- si vous n'utilisez pas l'appareil pendant longtemps.


8. N'insérez aucun objet dans l'appareil.

9. Cet appareil est réservé à un usage domestique uniquement.

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Caractéristiques techniques

Entrée par câble USB: 5 V  0.5 A

Entrée si utilisation des 2 piles(non fournies) : 3 

Sonde extérieure sans fil, 2 piles AAA non fournies

Portée de transmission jusqu'à 100 m

Alimentation par câble USB

Puissance de sortie maximale de radiofréquence : -3.343dBm

Bande de fréquence : 433.050-434.790 MHz

Schéma de l'appareil

Figure 1

1	Météo
2	Température et humidité intérieure
3	Température et humidité extérieur
4	Temps

5	Eclairage
6	Port type C
7	Compartiment batterie
8	Boutons de réglage

Figure 2

A	Soleil
B	Légèrement nuageux
C	Nuageux

D	Pluie
E	Orage
F	Neige

Figure 3

a	La pression atmosphérique augmente
b	La pression atmosphérique est stable
c	La pression atmosphérique diminue


Utilisation de l'appareil

Ouvrez le compartiment à piles de l'unité de votre station météo. Insérez 2 piles AAA en respectant la polarité puis refermez le couvercle du compartiment à piles.

Lorsque vous insérez la pile, toutes les icônes de l'écran LCD s'allument pendant 3 secondes.

La station météo commence immédiatement à se connecter à la sonde extérieure. Ce processus dure au maximum 3 minutes et s'affiche dans le coin supérieur droit par le biais d'un symbole d'antenne de réception clignotant.

A ce stade, ouvrez le compartiment à piles de la sonde, insérez 2 piles AAA en respectant la polarité puis refermez le couvercle du compartiment à piles. Lorsque la sonde et la station sont connectées, le symbole d'antenne de réception arrête de clignoter.

Lorsque la sonde transmet le signal d'avertissement « pile faible », le symbole clignotant de pile faible "  " s'affiche.

Réglage manuel de l'heure :

Appuyer sur le bouton « SET » pendant 2 secondes. "24Hr" clignote, appuyez sur les boutons + et - pour choisir d'afficher l'heure au format 24h ou 12h. Lorsque vous choisissez le format 12 heures, si "PM" s'affiche avant les heures, cela signifie que l'heure est post-méridienne.

Appuyez sur le bouton « SET » pour confirmer votre réglage et passer aux autres réglages :

24hr/12hr → heure → minute → Current weather → Temperature Unit (°C/°F)

Lorsque vous réglez la valeur, vous pouvez maintenir les touches + ou - enfoncées pour effectuer un réglage rapide.

Appuyez sur le bouton « SET » pour confirmer le dernier réglage et revenir au mode normal.

Maximum et minimum

En appuyant une fois sur la touche "MEM", l'appareil affichera la température et l'humidité maximum détectées par votre station depuis sa dernière mise en marche, à la fois celles captées par la station et celle captées par la sonde.

En appuyant à nouveau sur le bouton "MEM", la station affichera les valeurs minimum.

L'affichage est symbolisé par l'apparition du logo « MAX » ou « MIN » .

Symboles des prévisions météorologiques : voir figure 2

Pression atmosphérique : La pression atmosphérique s'affiche initialement en mB/hPa , trois tendances de pression barométrique peuvent être affichée par la station : voir figure 3

Retro éclairage : Lorsque le produit est alimenté uniquement par les piles, appuyez sur le bouton « LIGHT » une fois pour allumer le rétroéclairage pendant 10 secondes.

Il existe trois niveaux de luminosité du rétroéclairage : élevé, faible et éteint.

Nettoyage et entretien

Nettoyez la station et la sonde extérieur à l'aide d'un chiffon légèrement humide et non cotonneux.

N'utilisez aucun détergent ni aucun savon pour nettoyer ces appareils. Si vous n'utilisez pas l'appareil, retirez les piles.

DECLARATION UE DE CONFORMITE

Nous, DELTA - BP61071 - 67452 Mundolsheim – France

Déclarons sous notre propre responsabilité que l'article :

Désignation : Station météo - Référence : SL262

à laquelle cette déclaration s'applique, est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable :

DIRECTIVES	NORMES ou Exigences
(RED) 2014/53/EU	EN IEC 62368-1 2020 + A11 2020 EN62479 2010 EN 50663 2017 ETSI EN 301 489-1V2.2.3 2019 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 2023 ETSI EN 300 200-1 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 2018
(ROHS) 2011/65/EU	L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. EU 2011/65/EU et EU 2015/863

Mundolsheim le 21/06/2024

David Bousquet, CEO

Signature:

DELTA sas
1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET: 324 322 136 0009 APE: 518 J
TEL: 03 89 22 61 92 FAX: 33 3 90 20 99 29
e-mail: delta@delta-import.com



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

Thank you for choosing a Livoo product!

EN

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible. Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.



1. Before use, check that the voltage of your wall outlet meets the requirements of the voltage rating.
2. If the power cable is damaged, it should be replaced by the manufacturer or its service center or similarly qualified persons to avoid danger (*).
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
4. Children shall not play with the appliance.
5. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
6. Never immerse the device in water or any other liquid.
7. Unplug the unit :
 - when an incident occurs.

- before cleaning the unit.
- if you are not going to use the product for a long time.

- Do not insert any objects into the unit.
- This appliance is intended for home use only.

(*Qualified service technician: service technician of the manufacturer or importer or any other person qualified, authorized and competent to carry out this type of repair.

Technical Specifications

Input via USB cable: 5 V  0.5 A
 Input using 2 batteries (not supplied): 3 V 
 Wireless outdoor sensor, 2 AAA batteries not included
 Transmission range up to 100 m
 Power supply via USB cable
 Max radio frequency output power : -3.343dBm
 Frequency range: 433.050-434.790 MHz

Drawing of the device

Figure 1

1	Weather	5	Light
2	Indoor temperature and humidity	6	type C port
3	Outdoor temperature and humidity	7	Battery compartment
4	Time	8	Key setting : SET /MEM /"+"UP/"-" DOWN

Figure 2

A	Sunny	D	Rainy
B	Slightly cloudy	E	Heavy rainy
C	Cloudy	F	Snowy

Figure 3


a	Pressure rise
b	Pressure maintain
c	Pressure decline

Use of the device

Open the battery compartment of your Weather Station unit. Insert 2 AAA batteries with the correct polarity and close the battery cover. Insert 2 AA batteries in the sensor, matching the polarities.

When you insert the battery, all the icons on the LCD will light up for 3 seconds.

It will start to connect to the outdoor sensor. This process takes a maximum of 3 minutes and is displayed in the top right-hand corner by a flashing receiving antenna symbol.

At this point, open the sensor's battery compartment, insert 2 AAA batteries with the correct polarity and close the battery compartment cover. When the sensor and station are connected, the receive antenna symbol stops flashing. When the sensor transmits the low battery warning signal, the flashing low battery symbol "  " will be displayed.

Manual time setting :

Press the "set" button for 2 seconds, "24Hr" flashes, press the + and - buttons to choose to display the time in 24h or 12h format. When you choose the 12-hour format, if "PM" is displayed before the hours, this means that the time is post-meridian.

Press the "set" button to confirm your setting and move on to the other settings:

24hr/12hr → hour → minute → Current weather → Temperature Unit (°C/°F)

When you are setting the value, you can hold down the + or - buttons to make a quick adjustment.

Press the "set" button to confirm the last setting and return to normal mode.

Maximum and minimum

By pressing the "MEM" button once, the device will display the maximum temperature and humidity detected by your station since it was last switched on, both those detected by the station and those detected by the probe. If you press the "MEM" button again, the station will display the minimum values. The appliance displays "MAX" or "MIN" logo.

Weather forecast symbols: see figure 2

Atmospheric pressure: three barometric pressure trends can be displayed by the station: **see figure 3**

Backlighting:

When the product is powered by batteries only, press the LIGHT button once to switch on the backlight for 10 seconds. There are three levels of backlight brightness: high, low and off.

Cleaning and maintenance

Clean the station and outdoor sensor with a slightly damp, non-cottony cloth. Do not use detergents or soap to clean these units. If you are not using the unit, remove the batteries.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim – France

Declare under our own responsibility that the article :

- Description : Weather station
- Reference : SL262

to which this declaration applies, is in conformity with the applicable EU harmonization legislation

DIRECTIVES	NORMES or SPECIFICATIONS
RED 2014/53/EU	EN IEC 62368-1 2020 + A11 2020 EN62479 2010 EN 50663 2017 ETSI EN 301 489-1V2.2.3 2019 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 2023 ETSI EN 300 200-1 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 2018
ROHS 2011/65/EU	The object of the declaration described above is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. EU 2011/65/EU et EU 2015/863

Mundolsheim le 21/06/2024

David Bousquet, CEO

DELTA sas
1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET : 333 90 22 61 00 99 APE : 516 J
TEL : 33 3 90 22 61 00 FAX : 33 3 90 20 99 99
e-mail : delta@delta-import.com



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

- Non contractual illustration
- Product information is subject to change without prior notice.

Gracias por haber elegido un producto Livoo!

ES

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos productos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

1. Antes de utilizarlo, compruebe que el voltaje de su toma de corriente cumple con los requisitos de la tensión nominal.
2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o por su servicio técnico o por personas con cualificación similar para evitar peligros (*).
3. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, si están debidamente supervisados o si han recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y si se han comprendido los riesgos que conlleva.

4. Los niños no deben jugar con el aparato.
5. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
6. No sumerja nunca el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
7. Desenchufa la unidad:
 - cuando se produce un incidente.
 - antes de limpiar el aparato.
 - si no va a utilizar el aparato durante mucho tiempo.
8. No introduzca ningún objeto en la unidad.
9. Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico.

(*)Persona cualificada: el técnico de servicio del fabricante o del importador o cualquier otra persona cualificada, autorizada y competente para realizar dichas reparaciones.

Especificaciones técnicas

Entrada mediante  cable USB: 5 V 0.5 A

Entrada usando 2 baterías (no se incluyen): 3 V 

Sensor exterior inalámbrico, 2 baterías AAA, no se incluyen

Rango de transmisión de hasta 100 m

Suministro de energía mediante cable USB

Potencia de salida de frecuencia radial máxima: -3.343dBm

Rango de frecuencia: 433.050-434.790 MHz

Diagrama del dispositivo

Figura 1

1	Clima	5	Luz
2	temperatura y humedad interior	6	Puerto tipo C
3	Temperatura y humedad exterior	7	Compartimiento para batería
4	Hora	8	Configuración clave: SET /MEM /"+"UP/"-" DOWN (ESTABLECER/MEM/"+"ARRIBA/"-"ABAJO)

Figura 2


A	Soleado	D	Lluvioso
B	Ligeramente nublado	E	Fuerte lluvia
C	Nublado	F	Nieve

Figura 3

a	Aumentar presión
b	Mantener presión

Uso del dispositivo

Abra el compartimiento de las baterías de su unidad de Estación del Clima. Inserte 2 baterías AAA con la polaridad adecuada y cierre la tapa de las baterías. Inserte 2 baterías AA en el sensor, con la polaridad adecuada.

Cuando inserte la batería, todos los iconos en la LCD se iluminarán durante 3 segundos. Empezará a conectarse al sensor exterior. Este proceso toma un máximo de 3 minutos y se muestra en la esquina superior derecha mediante un símbolo de antena de recepción intermitente. En este momento, abra el compartimiento de las baterías del sensor, inserte 2 baterías AAA con la polaridad correcta y cierre la tapa del compartimiento de las baterías. Cuando el sensor y la estación estén conectados, el símbolo de antena receptora dejará de titilar. Cuando el sensor transmite la señal de advertencia de batería baja, el símbolo de batería baja intermitente "  " se mostrará.

Configuración manual de la hora :

Presione el botón "configurar" durante 2 segundos, titilará "24H", presione los botones + y - para elegir que se muestre el tiempo en formato de 24h o 12h. Cuando elija el formato de 12 horas, si se muestra "PM" antes de las horas, esto significa que la hora es posmeridiano.

Presione el botón "configurar" para confirmar su configuración y continúe con la siguiente configuración:

24hr/12hr → hora → minutos → Clima actual → Unidad de temperatura (°C/°F)

Cuando configure el valor, puede sostener los botones + o - para hacer un ajuste rápido.

Presione el botón "configurar" para configurar la última configuración y regrese al modo normal.

Máximo y mínimo

Al presionar el botón "MEM" una vez, el dispositivo mostrará la temperatura y humedad máximas detectadas por su estación desde la última vez que se encendió, tanto lo detectado por la estación como por la sonda. Si presiona nuevamente el botón "MEM", la estación mostrará los valores mínimos. El aparato muestra el logo "MAX" o "MIN".

Símbolos de pronóstico del clima: consulte la figura 2

Presión atmosférica: la estación puede mostrar tres tendencias de presiones barométricas: **consulte la figura 3**

Iluminación de fondo:

Cuando el producto se encienda solo con baterías, presione el botón LIGHT [LUZ] una vez para encender la iluminación de fondo durante 10 segundos. Cuenta con tres niveles de Brillo para la iluminación de fondo: alto, bajo y apagado.

Limpieza y mantenimiento

Limpie la estación y el sensor externo con un paño ligeramente húmedo y sin pelusa. No utilice ningún detergente o jabón para limpiar estos dispositivos. Si no vas a utilizar el aparato, desenchúfalo o quítale las pilas.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Nosotros

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim – France

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el artículo :

Descripción: - Estación meteorológica

- Referencia: sl262

al que se aplica esta declaración, es conforme a la legislación de armonización de la UE pertinente:

DIRECTIVAS	NORMAS o requisitos
(RED) 2014/53/EU	EN IEC 62368-1 2020 + A11 2020 EN62479 2010 EN 50663 2017 ETSI EN 301 489-1V2.2.3 2019 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 2023 ETSI EN 300 200-1 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 2018
(ROHS) 2011/65/EU	La finalidad de la declaración descrita anteriormente es conforme a la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. UE 2011/65/UE y UE 2015/863

Mundolsheim le 21/06/2024

David Bousquet, CEO

DELTA sas
1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET : 824 532 186 0009 APPE : 516 J
TEL : 33 3 90 22 61 22 FAX : 33 3 90 20 39 29
e-mail : delta@delta-import.com



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos.

Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

DE

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

www.livoo.fr

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benützen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Spannung Ihrer Wandsteckdose den Bedingungen der Nennspannung entspricht.
2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden (*).
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung oder Wissen benutzt werden, wenn sie angemessen beaufsichtigt werden oder wenn sie Anweisungen zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstanden haben.
4. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
5. Die Reinigung und Wartung durch den Nutzer sollte nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
6. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
7. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose :
 - wenn ein Zwischenfall auftritt.
 - bevor Sie das Gerät reinigen.
 - wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
8. Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein.
9. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.

(*)Qualifizierte Fachkraft: Ein Kundendiensttechniker des Herstellers oder Importeurs oder eine andere Person, die qualifiziert, befugt und kompetent ist, diese Art von Reparaturen durchzuführen.

Technische Spezifikationen

Eingangsleistung via USB-Kabel: 5 V  0,5 A

Eingangsleistung bei Verwendung mit 2 Batterien (nicht im Lieferumfang enthaltn): 3 V

Funk-Außensensor, 2 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Übertragungsbereich bis zu 100 m

Spannungsversorgung über USB-Kabel

Max. Funkfrequenzleistung: -3,343 dBm

Frequenzbereich: 433,050–434,790 MHz

Zeichnung des Gerätes

Abb. 1

1	Wetter	5	Licht
2	Innentemperatur und Innenluftfeuchtigkeit	6	USB Typ-C-Schnittstelle
3	Außentemperatur und Außenluftfeuchtigkeit	7	Batteriefach
4	Uhrzeit	8	Funktionstasten: SET / MEM / „+“ UP / „-“ DOWN

Abb. 2

A	Sonnig	D	Regnerisch
B	Leicht bewölkt	E	Starker Regen
C	Bewölkt	F	Schnee

Abb. 3


a	Steigender Luftdruck
b	Stabiler Luftdruck
c	Sinkender Luftdruck

Verwendung des Gerätes

Öffnen Sie das Batteriefach Ihrer Wetterstation. Legen Sie 2 AAA-Batterien mit der richtigen Polarität ein und schließen Sie den Deckel des Batteriefachs. Legen Sie 2 AA-Batterien unter Beachtung der Polarität in den Außensensor ein.

Beim Einlegen der Batterien in das Gerät leuchten alle Symbole auf dem LCD für 3 Sekunden auf.

Das Gerät beginnt die Verbindungsherstellung mit dem Außensensor. Dieser Vorgang dauert maximal 3 Minuten und wird in der oberen rechten Ecke durch ein blinkendes Empfangsantennensymbol angezeigt.

Öffnen Sie nun das Batteriefach des Sensors. Legen Sie 2 AAA-Batterien mit der richtigen Polarität ein und schließen Sie den Deckel des Batteriefachs. Sobald der Sensor und die Station miteinander verbunden sind, hört das Symbol mit der Empfangsantenne auf zu blinken. Wenn der Sensor das Warnsignal für schwache Batterien ausgibt, wird das blinkende Symbol für den niedrigen Batteriestand „“ angezeigt.

Manuelle Zeiteinstellung:

Drücken Sie die Taste „SET“ (Einstellen) für 2 Sekunden, das Symbol „24Hr“ blinkt auf. Drücken Sie die Tasten „+“ und „-“, um die Uhrzeit im 24- oder 12-Stunden-Format anzuzeigen. Bei Wahl des 12-Stunden-Formats wird vor der Stundenanzeige „PM“ (post meridiem) angezeigt, das bezeichnet die Uhrzeit nach dem Mittag.

Drücken Sie auf die „SET“-Taste, um die Einstellung zu bestätigen mit den anderen Einstellungen fortzufahren:

24hr/12hr → Stunde → Minute → Aktuelles Wetter → Temperatureinheit (°C/°F)

Während der Einstellung dieser Werte, können die Tasten „+“ oder „-“ gedrückt gehalten werden, um eine Schnelleinstellung auszuführen.

Drücken Sie die „SET“-Taste, um die letzte Einstellung zu bestätigen und in den normalen Modus zurückzukehren.

Maximum und Minimum

Wenn Sie einmalig auf die Taste „MEM“ (Speicher) drücken, zeigt das Gerät die maximale Temperatur und Luftfeuchtigkeit an, die von Ihrer Station seit dem letzten Einschalten ermittelt wurden, und zwar sowohl die von der Station als auch die von der Sonde ermittelten Werte. Wenn Sie die „MEM“-Taste erneut drücken, zeigt die Station die Mindestwerte an.

Das Gerät zeigt dabei die Symbole „MAX“ oder „MIN“ an.

Symbole der Wettervorhersage: siehe Abb. 2

Atmosphärischer Druck: Drei Luftdrucktrends können von der Station angezeigt werden: **siehe Abb. 3**

Hintergrundbeleuchtung:

Wenn das Gerät ausschließlich mit Batterien betrieben wird, drücken Sie die „LIGHT“-Taste (Licht) einmal, um die Hintergrundbeleuchtung für 10 Sekunden einzuschalten. Es gibt drei Helligkeitsstufen der Hintergrundbeleuchtung: hoch, niedrig und aus.

Reinigung und Wartung

Reinigen Sie die Station und die Außensonde mit einem leicht feuchten, wattefreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Seife, um diese Geräte zu reinigen. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker oder entfernen Sie die Batterien.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – Frankreich
Erklären unter unserer eigenen Verantwortung, dass der Artikel :
Beschreibung: - Wetterstation
 - Referenz: sl262
auf den sich diese Erklärung bezieht, mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union übereinstimmt :

RICHTLINIEN	NORMEN oder Anforderungen
(RED) 2014/53/EU	EN IEC 62368-1 2020 + A11 2020 EN62479 2010 EN 50663 2017 ETSI EN 301 489-1V2.2.3 2019 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 2023 ETSI EN 300 200-1 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 2018
(ROHS) 2011/65/EU	Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. EU 2011/65/EU und EU 2015/863.

Mundolsheim le 21/06/2024

David Bousquet, CEO

DELTA sas
1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX FRANCE
SIRET : 324 322 106 00033 APE : 516 J
TEL : 33 3 90 22 61 22 FAX : 33 3 90 20 30 29
e-mail : delta@delta-import.com



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche

Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

IT

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare accanto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno. D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti. Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

1. Prima dell'uso, verificare che la tensione della presa a muro soddisfi i requisiti della tensione nominale.
2. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo servizio di assistenza o da persone analogamente qualificate per evitare pericoli (*).

3. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenza, a condizione che siano adeguatamente sorvegliati o che siano state fornite loro istruzioni su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e che siano stati compresi i rischi connessi.
4. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
5. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.
6. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
7. Scollegare l'unità:
 - quando si verifica un incidente.
 - prima di pulire l'apparecchio.
 - se non si intende utilizzare l'apparecchio per molto tempo.
8. Non inserire alcun oggetto nell'unità.
9. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.

(*) Persona qualificata: il tecnico di assistenza del produttore o dell'importatore o qualsiasi altra persona qualificata, autorizzata e competente ad effettuare tali riparazioni.

Specifiche tecniche

Ingresso tramite cavo USB: 5 V 0,5 A

Ingresso con 2 batterie (non in dotazione): 3 V

Sensore wireless per esterni, 2 batterie AAA non incluse

Portata di trasmissione fino a 100 m

Alimentazione tramite cavo USB

Potenza massima di uscita in radiofrequenza: -3,343 dBm

Gamma di frequenza: 433.050-434.790 MHz

Diagramma del dispositivo

Figura 1

1	Tempo	5	Luce
2	Temperatura e umidità interna	6	Porta tipo C
3	Temperatura e umidità esterna	7	Scomparto batteria
4	Ora	8	Tasti impostazione : SET / MEM / "+"UP/"- " DOWN

Figura 2

A	Soleggiato	D	Piovoso
B	Leggermente nuvoloso	E	Pioggia intensa
C	Nuvoloso	F	Neve

Figura 3

a	Aumento della pressione
b	Mantenimento della pressione
c	Diminuzione della pressione

Uso del dispositivo

Aprire lo scomparto delle batterie della Stazione meteorologica. Inserire 2 batterie AAA rispettando la polarità corretta e chiudere il coperchio. Inserire 2 batterie AA nel sensore, rispettando le polarità.

Quando si inserisce la batteria, tutte le icone sul display LCD si accendono per 3 secondi.

Inizierà la connessione al sensore esterno. Questo processo dura al massimo 3 minuti e viene visualizzato nell'angolo in alto a destra con il simbolo dell'antenna ricevente lampeggiante.

A questo punto, aprire il vano batterie del sensore, inserire 2 batterie AAA rispettando la polarità e chiudere il coperchio. Quando il sensore e la stazione sono collegati, il simbolo dell'antenna di ricezione smette di lampeggiare. Quando il sensore trasmette il segnale di avviso di batteria scarica, viene visualizzato il simbolo lampeggiante di batteria scarica "🔋".

Impostazione manuale dell'ora:

Premere il pulsante "set" per 2 secondi, "24Hr" lampeggia, premere i pulsanti + e - per scegliere di visualizzare l'ora in formato 24 ore o 12 ore. Quando si sceglie il formato a 12 ore, se "PM" viene visualizzato prima delle ore, significa che l'ora è post-meridiana.

Premere il pulsante "set" per confermare l'impostazione e passare alle altre impostazioni:

24 ore/12 ore → ora → minuti → tempo corrente → unità di temperatura (°C/°F)

Durante l'impostazione del valore, è possibile tenere premuti i pulsanti + o - per effettuare una regolazione rapida.

Premere il pulsante "set" per confermare l'ultima impostazione e tornare alla modalità normale.

Massimo e minimo

Premendo una volta il tasto "MEM", l'apparecchio mostra la temperatura e l'umidità massime rilevate dalla stazione dall'ultima accensione, sia quelle rilevate dalla stazione che quelle rilevate dalla sonda. Premendo nuovamente il tasto "MEM", la stazione visualizzerà i valori minimi.

L'apparecchio visualizza il logo "MAX" o "MIN".

Simboli delle previsioni meteorologiche: vedi figura 2

Pressione atmosferica: la stazione può visualizzare tre tendenze della pressione barometrica: **vedere figura 3.**

Retroilluminazione:

Quando il prodotto è alimentato solo a batterie, premere una volta il pulsante LIGHT per accendere la retroilluminazione per 10 secondi. Sono disponibili tre livelli di luminosità della retroilluminazione: alta, bassa e spenta.

Pulizia e manutenzione

Pulire la stazione e il sensore esterno con un panno leggermente umido e non soffice. Non utilizzare detergenti o saponi per pulire questi dispositivi. Se non si utilizza il dispositivo, scollegarlo o rimuovere le batterie.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Noi
DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim - Francia

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che l'articolo :

Descrizione: - Stazione meteo
- Riferimento:SL262

a cui si applica la presente dichiarazione, è conforme alla normativa di armonizzazione dell'UE applicabile:

DIRETTIVE	STANDARD o requisiti
(RED) 2014/53/EU	EN IEC 62368-1 2020 + A11 2020 EN62479 2010 EN 50663 2017 ETSI EN 301 489-1V2.2.3 2019 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 2023 ETSI EN 300 200-1 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 2018
(ROHS) 2011/65/EU	Lo scopo della dichiarazione sopra descritta è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. UE 2011/65/UE e UE 2015/863

Mundolsheim le 21/06/2024

David Bousquet, CEO



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo

del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

Obrigado por ter escolhido Livoo!

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhes. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides. Aproveita esta liberdade para momentos diários de feel good. É por isso que inovamos constantemente e criamos produtos astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

1. Antes de usar, verifique se a tensão da sua tomada de parede cumpre os requisitos da tensão nominal.
2. Se o cabo de alimentação for danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu departamento de serviço ou por pessoas com qualificações semelhantes para evitar perigo (*).
3. Nunca mergulhar o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
4. Este aparelho pode ser utilizado por crianças de, pelo menos, 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou de conhecimentos, se forem devidamente vigiadas ou se tiverem recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e se tiverem compreendido os riscos envolvidos.
5. As crianças não devem brincar com o aparelho.
6. A limpeza e a manutenção efectuadas pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem vigilância.
7. Desligue a unidade da tomada:
 - quando ocorre um incidente.
 - antes de limpar o aparelho.
 - se não vai utilizar o aparelho durante muito tempo.
8. Não inserir quaisquer objectos na unidade.
9. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.

(*)Pessoa qualificada: o técnico de serviço do fabricante ou importador ou qualquer outra pessoa qualificada, autorizada e competente para efectuar tais reparações.

Especificações técnicas

Entrada via cabo USB: 5 V  0,5 A

Entrada utilizando duas baterias (não fornecidas): 3V 

Sensor externo sem fio, 2 baterias AAA não inclusas

Faixa de transmissão de até 100 m

Fonte de alimentação principal via cabo USB

Energia de saída máxima de frequência de rádio: -3,343 dBm

Alcance da frequência: 433,050-434,790MHz

Diagrama do dispositivo

Figura 1

1	Condições meteorológicas	5	Luz
2	Temperatura e humidade internas	6	porta tipo C
3	Temperatura e humidade externas	7	Compartimento da bateria
4	Hora	8	Definição de teclas: DEFINIR /MEM /"+" PARA CIMA/"-" PARA BAIXO

Figura 2

A	Ensolarado	D	Chuvoso
B	Levemente nublado	E	Chuva pesada
C	Nublado	F	Neve

Figura 3


a	Subida de pressão
b	Manutenção da pressão
c	Declínio da pressão

Utilização do dispositivo

Abra o compartimento da bateria da sua unidade de Estação de Tempo. Insira duas baterias AAA com a polaridade correta e feche a tampa da bateria. Insira duas baterias AA no sensor, correspondendo com as polaridades.

Quando inserir a bateria, todos os ícones no LCD acenderão por três segundos.

Começarão a se conectar no sensor externo. Esse processo leva um máximo de três minutos e é exibido no canto direito superior através de um símbolo de antena de recepção piscante.

Neste ponto, abra o compartimento da bateria do sensor, insira duas baterias AAA com a polaridade correta e feche a tampa do compartimento da bateria. Quando o sensor e a estação estiverem conectados, a intermitência do símbolo da antena de recepção é interrompida. Quando o sensor transmite o sinal de advertência de bateria baixa, o símbolo de bateria baixa piscante "  " será exibido.

Definição de hora manual:

Prima o botão "definir" por dois segundos, "24 Hr" pisca, prima os botões + e - para escolher exibir a hora no formato de 24 h ou 12 h. Quando escolhe o formato de 12 horas, se "PM" estiver exibido antes das horas, isso significa que a hora é pós-meridiana.

Prima o botão "definir" para confirmar sua definição e mover para as outras definições:

24 hr/12 hr → hora → minuto → Condição meteorológica atual → Unidade da temperatura (°C/°F)

Quando está definindo o valor, pode segurar os botões + ou - para fazer um rápido ajuste.

Prima o botão "definir" para confirmar a última definição e retornar ao modo normal.

Máximo e mínimo

Ao premir o botão "MEM" uma vez, o dispositivo exibirá a temperatura máxima e a humidade detetada pela sua estação desde que foi ligada pela última vez, tanto as detetadas pela estação quanto aquelas detetadas pela sonda. Se premir o botão "MEM" novamente, a estação exibirá os valores mínimos. O aparelho exibe o logotipo "MÁX" ou "MÍN".

Símbolos de previsão de condições meteorológicas: veja a figura 2

Pressão atmosférica: três tendências de pressão barométrica podem ser exibidas pela estação: **veja a figura 3**

Retroiluminação

Quando o produto é alimentado apenas pelas baterias, prima o botão ILUMINAR uma vez para ligar a retroiluminação por dez segundos. Há três níveis de brilho de retroiluminação: alto, baixo e desligado.

Limpeza e manutenção

Limpar a estação e o sensor externo com um pano ligeiramente humedecido e não felpudo. Não utilizar quaisquer detergentes ou sabão para limpar estes dispositivos. Se não estiver a utilizar o dispositivo, desligue-o ou retire as pilhas.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

Nós

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim - França

Declarar sob a nossa própria responsabilidade que o artigo :

Descrição: - Estação meteorológica

- Referência:SL262

ao qual se aplica esta declaração, está em conformidade com a legislação de harmonização da UE aplicável:

DIRECTIVAS	NORMAS ou Requisitos
(RED) 2014/53/EU	EN IEC 62368-1 2020 + A11 2020 EN62479 2010 EN 50663 2017 ETSI EN 301 489-1V2.2.3 2019 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 2023 ETSI EN 300 200-1 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 2018
(ROHS) 2011/65/EU	O objectivo da declaração acima descrita está em conformidade com a Directiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos. UE 2011/65/UE e UE 2015/863

Mundolsheim le 21/06/2024

David Bousquet, CEO

DELTA sas
1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET: 324 522 186 0003 APE: 516 J
TEL: 33 3 90 22 51 22 FAX: 33 3 90 20 39 29
e-mail: delta@delta-import.com



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos

Dank je dat je voor een Livoo-product hebt gekozen!

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmetten in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme producten, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

1. Controleer voor gebruik of de spanning van uw stopcontact voldoet aan de vereisten van de nominale spanning.
2. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant of zijn servicedienst of een gelijk gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaar te voorkomen (*).
3. Dompel het toestel nooit onder in water of een andere vloeistof.
4. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring of kennis, als ze onder goed toezicht staan of als ze instructies hebben gekregen over hoe ze het apparaat veilig kunnen gebruiken en als ze de risico's hebben begrepen.
5. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
6. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
7. Haal de stekker uit het stopcontact:
 - wanneer zich een incident voordoet.
 - voordat u het apparaat schoonmaakt.

- als u het apparaat lange tijd niet zult gebruiken.

8. Steek geen voorwerpen in het toestel.

9. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

(*) Gekwalificeerd persoon: de servicetechnicus van de fabrikant of de importeur of een andere persoon die gekwalificeerd, bevoegd en bekwaam is om dergelijke reparaties uit te voeren.

Technische specificaties

Ingang via USB-kabel: 5V, 0,5 A

Ingang met 2 batterijen (niet meegeleverd): 3 V

Draadloze buitensensor, 2 AAA-batterijen niet inbegrepen

Zendbereik tot 100 m

Stroomvoorziening via USB-kabel

Max. uitgangsvermogen radiofrequentie: -3.343dBm

Frequentiebereik: 433.050-434.790 MHz

Schema van het apparaat

Afbeelding 1

1	Weer	5	Verlichting
2	Binnentemperatuur en vochtigheid	6	type C-poort
3	Buitentemperatuur en luchtvochtigheid	7	Batterijcompartiment
4	Tijd	8	Toetsinstelling : SET /MEM / "+"UP/"-" DOWN

Afbeelding 2

A	Zonnig	D	Regenachtig
B	Licht bewolkt	E	Zwaar regenachtig
C	Bewolkt	F	Besneeuwd


Afbeelding 3

a	Drukstijging
b	Druk handhaven
c	Afname van de druk

Gebruik van het apparaat

Open het batterijcompartiment van uw weerstation. Plaats 2 AAA-batterijen met de juiste polariteit en sluit het batterijklepje. Plaats 2 AA-batterijen in de sensor, overeenkomend met de polariteiten.

Wanneer u de batterij plaatst, lichten alle pictogrammen op het LCD-scherm gedurende 3 seconden op. Het begint verbinding te maken met de buitensensor. Dit proces duurt maximaal 3 minuten en wordt in de rechterbovenhoek weergegeven door een knipperend ontvangst antennesymbool.

Open nu het batterijcompartiment van de sensor, plaats 2 AAA-batterijen met de juiste polariteit en sluit het deksel van het batterijcompartiment. Wanneer de sensor en het station zijn aangesloten, stopt het symbool van de ontvangstantenne met knipperen. Wanneer de sensor het waarschuwingssignaal voor een bijna lege batterij uitzendt, wordt het knipperende symbool voor een bijna lege batterij "  " weergegeven.

Handmatige tijdinstelling :

Houd de "set"-knop 2 seconden ingedrukt, "24uur" knippert, druk op de + en - knoppen om te kiezen om de tijd weer te geven in 24-uurs of 12-uurs formaat. Wanneer u de 12-uursmelding kiest en "PM" vóór de uren wordt weergegeven, betekent dit dat de tijd postmeridiaan is.

Druk op de knop "set" om uw instelling te bevestigen en verder te gaan met de andere instellingen:

24 uur/12 uur →uur → minuut → Actueel weer →Temperatuureenheid (°C/°F)

Wanneer u de waarde instelt, kunt u de + of - knoppen ingedrukt houden om een snelle aanpassing uit te voeren.

Druk op de "set"-knop om de laatste instelling te bevestigen en terug te keren naar de normale modus.

Maximum en minimum

Door eenmaal op de "MEM"-knop te drukken, geeft het apparaat de maximale temperatuur en vochtigheid weer die door uw station zijn gedetecteerd sinds het voor het laatst is ingeschakeld, zowel die welke door het station zijn gedetecteerd als die welke door de sonde zijn gedetecteerd. Als u nogmaals op de "MEM"-knop drukt, geeft het station de minimumwaarden weer.

Het apparaat geeft het "MAX"- of "MIN"-logo weer.

Weersvoorspelling symbolen: zie figuur 2

Atmosferische druk: drie barometrische druktrends kunnen door het station worden weergegeven: **zie figuur 3**

Achtergrondverlichting:

Als het product alleen op batterijen werkt, drukt u eenmaal op de LIGHT-knop om de achtergrondverlichting gedurende 10 seconden in te schakelen. Er zijn drie niveaus van helderheid van de achtergrondverlichting: hoog, laag en uit.

Schoonmaak en onderhoud

Reinig het station en de externe sensor met een licht vochtige, niet pluizende doek. Gebruik geen detergents of zeep om deze toestellen te reinigen. Haal de stekker uit het stopcontact of verwijder de batterijen als u het toestel niet gebruikt.

U-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

We

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim - Frankrijk

Verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het item :

Beschrijving: - Weerstation

- Referentie: SL262

waarop deze verklaring van toepassing is, in overeenstemming is met de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de EU:

RICHTLIJNEN	STANDAARDEN of vereisten
(RED) 2014/53/EU	EN IEC 62368-1 2020 + A11 2020 EN62479 2010 EN 50663 2017 ETSI EN 301 489-1V2.2.3 2019 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 2023 ETSI EN 300 200-1 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 2018

(ROHS) 2011/65/EU

De hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.
EU 2011/65/EU en EU 2015/863

Mundolsheim le 21/06/2024

David Bousquet, CEO



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stichting betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer (fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE